



PRIMERGY BX600 S3 シャーシ ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださいようお願いいたします。

2011年4月
富士通株式会社

1. PRIMERGY BX600 S3 シャーシに関する留意・注意事項

本書に記載されていないその他の留意・注意事項については、弊社インターネット情報ページ(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html>)をご覧ください。

2. 最新マニュアルについて

最新の PRIMERGY BX600 S3 シャーシ関連マニュアルについては、弊社インターネット情報ページ(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual/>)をご覧ください。

3. 『PRIMERGY BX600 S3 シャーシ ハードウェアガイド』B7FH-6191-02への訂正事項

訂正 「3.3 電源ユニットの取り付け／取り外し」(関連ページ:P.62)

以下の記述が追加になります。

POINT

- ▶ 100V 電源搭載 BX600 S3 シャーシにおいて、AC 電源復電後、複数台のサーバブレードを同時に電源投入しようとすると、稀に一部のサーバブレードが起動しない不具合が発生することがあります。電源が投入されないサーバブレードがある場合は、当該のサーバブレードそれぞれに再度電源投入を指示してください。電源投入指示はマネジメントブレード経由または、装置前面の電源ボタンの押下、いずれでも問題ありません。詳細は「ブレードサーバ BX600 の注意事項」内 BX620 S5/S6 の留意事項のページをご確認ください。

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html>

4. 『PRIMERGY BX600 マネジメントブレード ユーザーズガイド』B7FH-6211-02への訂正事項

訂正 「2.3.8 Server Blade」(関連ページ:P.48)

以下の記述は削除になります。

また、サーバブレードの電源の状態と KVM (キーボード／ディスプレイ／マウス) のセレクト位置をアイコンで表示します。

アイコン	説明
	電源 OFF の状態です。
	電源 ON の状態です。
	KVM が選択されて、電源 OFF の状態です。
	KVM が選択されて、電源 ON の状態です。

以上