



Hyper-V 設定製品のご利用にあたって

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本紙は、本体の「はじめにお読みください」との差分を記載しています。

Hyper-V 設定製品のご利用にあたっては、本紙をご覧になり、本機を使用する準備を行ってください。

2012年2月
富士通株式会社

1. プレインストール環境を復元する

Windows Server 2008 R2 Hyper-V 設定製品のプレインストール環境を復元する場合は、記載の手順に従ってください。

1. ServerView Installation Manager で Windows Server 2008 R2 および Service Pack 1 の新規インストールを行います。

ServerView Installation Manager は、「ServerView Suite DVD 1」から起動します。

※プレインストール環境には、Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 がインストールされています。

2. Hyper-V の役割を追加します。

OS のインストールが完了したら、サーバーマネージャーを起動し、左ペインの [役割] をクリックします。[役割の追加] より [Hyper-V] を追加します。

3. 更新プログラム (KB2263829) を適用します。

「ServerView Suite DVD 1」内の以下のファイルを実行し、更新プログラムを適用します。

[DVD ドライブ] :¥SVSLocalTools¥Japanese¥Preinstall¥Hyper-V¥WindowsServer2008R2¥SP1¥
WINDOWS6.1-KB2263829-V3-X64.MSU

※この更新プログラムを適用するには、Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 をあらかじめインストールしておく必要があります。

以上