



Windows Storage Server 2012 R2 Standard インストールのご利用にあたって

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

Windows Storage Server 2012 R2 Standard インストールオプションのご利用にあたり、本紙をご覧になり、FUJITSU PRIMERGY Server を使用する準備を行ってください。

※添付されている「ServerView Suite DVD」がDVD×1枚構成の場合は「ServerView Suite DVD 1」と「ServerView Suite DVD 2」を「ServerView Suite DVD」に読み替えてご利用ください。

2014年9月
富士通株式会社

Windows の OS を開封する

以下に記載する手順に従って開封してください。手順6 開始までにシステムを再起動するようメッセージが表示されても、再起動は行なわないでください。ご購入時は「リモート デスクトップ」の設定が有効になっております。OSの開封操作はクライアントコンピュータより「リモートデスクトップ接続」でも行なうことができます。ご購入時のIPアドレス・サブネットマスクは次のとおりです。

- ▶ IPアドレス: 10.0.0.2
- ▶ サブネットマスク: 255.255.255.128

1. サーバの電源を入れます。そのまましばらくお待ちください。Windows のセットアップが起動します。
2. サーバに管理者アカウントでログオン/サインインします。
 - ▶ ご購入時の管理者アカウント・パスワードの設定は次のとおりです。
管理者アカウント: Administrator
パスワード: Password-0
 - ▶ 「必ず実行してください！」画面が表示されます。内容を確認後、「ServerView Suite DVD 2」をサーバにセットして「OK」をクリックします。確認画面が表示されます。
※本操作はサーバを安定運用するうえで重要な作業です。必ず実施してください。
3. インストール対象のツールを確認し、「OK」をクリックします。各ツールのインストールが開始されます。メッセージに従って操作を行ってください。
4. インストールの完了メッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。「開封作業完了」画面が表示されます。
5. DVD を取り出し、「OK」をクリックします。
6. システムを再起動します。
7. パスワードを入力してログオン/サインインし、ご購入時の設定を変更し初期設定を行います。
 - ▶ 管理者アカウントのパスワードの変更を行ってください。
必要に応じてIPアドレス、サブネットマスクの設定の変更を行ってください。
 - ▶ 「サーバー マネージャー」画面が表示されます。必要に応じて、各項目を設定します。
※インストールされた各ツールをご使用になる場合は、以下に公開されている各ツールのマニュアルをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual>

プレインストール環境を復元する

1. ServerView Installation Manager で Windows Storage Server 2012 R2 Standardの新規インストールを行います。ServerView Installation Manager は、「ServerView Suite DVD 1」から起動します。
2. OS のインストールが完了したら、「コントロールパネル」を起動し、「システムとセキュリティ」、「システム」、「リモートの設定」の順にクリックし「システムのプロパティ」ダイアログを表示します。
3. 「リモートデスクトップ」より「このコンピュータへのリモート接続を許可する(L)」を選択します。

-以上-