

PRIMERGY TX100 S1 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2010年7月
富士通株式会社

1. 「PRIMERGY TX100 S1 ユーザーズガイド : B7FH-6461-02」への追加事項

付録「A 本体仕様」(関連ページ 104~105)

追加

「■各型名における仕様」に以下が追加となります。

タイプ名称	型名	標準搭載 CPU	標準搭載メモリ	標準搭載ハードディスク (RAID 構成)
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイタイプ	PGT1014K6Y	インテル® Xeon® プロセッサ E3110	2GB	160GB×2 (RAID1)

2. 「PRIMERGY TX100 S1 ユーザーズガイド : B7FH-6461-03」への訂正事項

付録「A 本体仕様」(関連ページ 104~105)

訂正

以下が訂正となります。

誤)

タイプ名称	型名	標準搭載 CPU	標準搭載メモリ	標準搭載ハードディスク (RAID 構成)
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイタイプ	PGT1014K6Y	インテル® Pentium® プロセッサ E3110	2GB	160GB×2 (RAID1)

正)

タイプ名称	型名	標準搭載 CPU	標準搭載メモリ	標準搭載ハードディスク (RAID 構成)
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイタイプ	PGT1014K6Y	インテル® Xeon® プロセッサ E3110	2GB	160GB×2 (RAID1)

3. 「PRIMERGY TX100 S1 Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ (PGT1011H2)を使用の場合

■以下が追加となります

PRIMERGY TX100 S1 Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ使用の場合、OS 開封処理時の Intel PROSet インストール処理において不具合があり、正常にインストールが完了しません。お手数ですが、弊社のダウンロードページ (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>)より「TX100 S1」「PGT1011H2」「LAN/WAN」「Windows Server 2008 R2 Foundation」を選択し、必要なツールをダウンロードして、Intel PROSet の再インストールを実行してください。

－以上－