

## DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット (FMV-NCB53)

### (1) 概要

FMV シリーズの周辺機器(補助記憶装置)として製品化されている USB 接続の DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニットを PC サーバ PRIMERGY にも接続する。本記事では、PC サーバ PRIMERGY に接続する際の注意事項・制限事項を記述する。

### (2) PRIMERGYに接続する際の注意事項・制限事項

1. DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット(FMV-NCB53)の CD 書き込み機能(CD-R,CD-RW)はサポートしません。
2. PRIMERGY BX600/BX660 でDVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット(FMV-NCB53)を使用する場合、USB 規格は USB 1.1 になります。
3. CD-ROM ドライブが必須となるシステム、ブレードシャーシがありますので、サーバ本体、ブレードシャーシの記事を必ず参照してください。
4. PRIMERGY BX600/BX660/BX620 S2/BX620 S3 における DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット(FMV-NCB53)を使用した OS インストールの注意事項  
FMV-NCB53 を使い、Windows®2000 Server の Service Pack 3 以降が未適用の CD-ROM 媒体では正常にインストールができません。

#### [原因]

FMV-NCB53 用の USB ドライバは、Service Pack 3 以降にしか含まれておらず、正常にインストールができません。

#### [対策]

サーバ添付のインストールソフトウェア "ServerStart" を使用、あるいは Service Pack3 以降が適用された Windows®2000 Server CD-ROM を使用してインストールをしてください。  
(ServerStart CD-ROM 媒体に FMV-NCB53 用の USB ドライバが収められています)

インストール手順につきましては、以下の URL より最新のマニュアルを参照してください。

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual.html>

5. PRIMERGY RX100 S3/RX100 WS3 における DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット(FMV-NCB53)を使用した OS インストールの注意事項  
FMV-NCB53 を使い、Windows®2000 Server をインストールする際には、サーバ添付のインストールソフトウェア"ServerStart"を使用する必要があります。  
"ServerStart"を使用せずに Windows®2000 Server CD-ROM を使用してインストールすると正常にインストールできませんのでご注意ください。