

はじめにお読みください

このたびは、弊社の内蔵 LTO2 ユニット(以降、本製品)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されております Tape Support CD 内の『内蔵 LTO2 ユニットユーザガイド』をご覧になる場合は、下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2013 年 6 月



1 内蔵LTO2ユニットユーザガイドをお読みになる前に

➤ 本装置を安全にお使いいただくために

内蔵 LTO2 ユニットユーザガイドをお読みになる前に、お使いのサーバ本体に添付の『安全上の注意およびその他の重要情報』をお読みください。
『安全上の注意およびその他の重要情報』には、安全にお使いいただくための注意事項が記載されています。

➤ 本製品の取り扱いについて

- ・寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温を急に上げたりした直後は、内部が結露する場合がありますので、使用しないでください。
結露したままお使いになると、本製品やデータカートリッジを損傷することがあります。
大きな温度変化があったときは、1 時間以上待ってから電源を入れてください。
- ・データカートリッジを入れたまま本製品を持ち運ばないでください。
- ・データカートリッジを挿入時、無理に押し込まないでください。
- ・本製品前面の汚れは、柔らかい布でからぶきするか、布に水または中性洗剤を含ませて、軽くふいてください。ベンジンやシンナーなど揮発性のものは避けてください。

2 添付品がそろっていることを確認してください。

- ・添付品はシステムの変更時や、ソフトウェアの再インストール時に必要となるため、大切に保管してください。
- ・本紙に記載の添付品の他に、注意書きの紙が入っている場合があります。

全タイプ共通添付品

- 内蔵 LTO2 ユニット *1
- クリーニングカートリッジ
- Tape Support CD
- 保証書 *2
- はじめにお読みください (本紙)

PG-LT203 / PGBT203 の添付品

- ネジ (4 本) *1

PGBT203C の添付品

- 内蔵 SAS ケーブル (1 本) *1
- ネジ (4 本) *1

1 : BTO 型名[PGBT203]の場合はサーバ本体に組み込まれています。

2 : BTO 型名[PGBT203]の場合はサーバ本体の保証書に含まれます。



3 梱包物を確認したら……

本製品をお使いになる前に、Tape Support CD 内の『内蔵 LTO2 ユニットユーザガイド』をよくお読みになり、理解されたうえで、本製品をお使いください。

その他、添付されているドキュメントがある場合には、本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

4 設置環境について

ホコリの少ない環境への設置をお願いします。

本製品にセットされた磁気テープ媒体は、データ記録面が装置内部で露出するため、設置環境(特に塵埃)の影響を受けやすい傾向があります。

一般的に、床面に近いほど塵埃濃度は高くなるので、机上など床面より離れた場所への設置をお勧めします。

5 本装置の搭載・接続について

【重要】本装置をサーバ/バックアップキャビネットに搭載する際は、必ず本装置に添付のネジを使用してください。(添付のネジ以外を使用すると本装置を破損する恐れがあります)

- ・本製品をサーバに搭載する際は、サーバ本体の『オプションガイド』に従って搭載・接続してください。
- ・本製品をバックアップキャビネットに搭載する際は、バックアップキャビネットの取扱説明書に従って搭載・接続してください。バックアップキャビネットに本装置の記載がない場合は、内蔵 LTO3 ユニットの記載を参照してください。

6 デバイスドライバのインストールについて

➤ ご使用のオペレーティングシステムに応じて手順が異なります。

- ・本製品添付の CD-ROM または Web からダウンロードしたドライバに添付されているテキストを参照し、ドライバのインストールを行ってください。
- ・Linux ベースのオペレーティングシステムをご使用の場合は、デバイスドライバのインストールは必要ありません。
- ・専用のバックアップソフトウェアをご使用になる場合は、バックアップソフトウェアのマニュアル、ヘルプを参照ください。

➤ 最新のデバイスドライバは以下のサイトからダウンロードできます。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

➤ 本製品を Windows Server 2012 でご使用になる場合

本製品を Windows Server 2012 でご使用になる場合は、「PG-LT203,PG-LT303,PY-LT301,PG-LT501,PY-LT511 デバイスドライバ for Windows Server」の“V3.0L00”以降の版数をご使用ください。

尚、本デバイスドライバを含む最新版は、弊社 Web サイト(以下)よりダウンロードできます。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>



7 使用できるカートリッジについて

本製品には、次の富士通純正品を使用されることをお勧めします。

品名	商品番号	購入単位	備考
Ultrium1 データカートリッジ	0160210	1巻	容量 100GB [注]
Ultrium2 データカートリッジ	0160310	1巻	容量 200GB [注]
Ultrium1 クリーニングカートリッジ U	0160280	1巻	ユニバーサルクリーニングカートリッジ

注：データ圧縮機能を使わない場合の値です。 記憶容量は、1GB=1000×1000×1000byte 換算です。

【お問合せ先】

上記の富士通純正品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター(<http://jp.fujitsu.com/group/coworco>)

電話:0120-505-279

ご利用時間:月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:30(土、日、祝日、年末年始を除く)

また、データカートリッジの取り扱いについては、上記ホームページ内の

「サプライ商品」→「データメディア」→「LTO テープ」の『LTO Ultrium カートリッジテープ説明書』
もあわせてご覧ください。

8 クリーニングについて

本装置は以下の場合にクリーニングが必要です。

- ・クリーニング要求(Clean LED 点滅)があった場合

本製品は、突発的に磁気ヘッドにゴミがついた場合や、データカートリッジ（磁気テープ媒体）が
痛んでいた場合にクリーニング要求状態になります。

- ・定期的なクリーニング

内蔵 LTO2 ユニットは使用・未使用に関わらず、浮遊塵埃などの影響により磁気ヘッドが汚れるため、
定期的なクリーニング(3ヶ月に1回程度)が必要です。