

## サーバ添付ソフトウェア動作確認情報(Windows Server 2012 &amp; Windows Server 2012 Hyper-V)

サーバ添付ソフトウェアのWindows Server 2012での動作確認状況です。表内の留意事項を確認してください。

## 【凡例】

WS12S: Microsoft® Windows Server® 2012 Standard  
 WS12D: Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter  
 WS12ES: Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials  
 WS12F: Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

ー: 対象外 (xx): 留意事項と項番

添付ソフト	ホストOS(親パーティション)				ゲストOS(子パーティション)			提供形態	ServerCore対応	対応バージョン
	WS12S	WS12D	WS12ES	WS12F	WS12S	WS12D	WS12ES			
ServerView InstallationManager	確認済 (S1)	確認済	確認済	確認済	ー	ー	ー	SVS V11.12.10 以降に添付	使用可	V11.12.10以降
ServerView Operations Manager	確認済	確認済	ー	確認済	確認済	確認済	ー	WEBからのダウンロード	使用不可	V6.11.04以降
ServerView Agents	確認済	確認済	確認済	確認済	ー	ー	ー	WEBからのダウンロード	使用可	V6.10.04以降
ServerView RAID Manager	確認済	確認済	確認済	確認済	ー	ー	ー	WEBからのダウンロード	使用可	V5.5.9以降
ServerView Update Manager CLI	確認済	確認済	ー	確認済	確認済	確認済	ー	WEBからのダウンロード	使用不可	V6.11.03以降
ServerView Update Agent	確認済	確認済	確認済	確認済	ー	ー	ー	WEBからのダウンロード	使用可	V6.10.00以降
ServerView Update Manager Express	確認済	確認済	確認済	確認済	ー	ー	ー	Update DVD V11.12.10以降に添付。 WEBからのダウンロード	使用不可	V6.10.00以降
ServerView PrimeUp	確認済	確認済	確認済	確認済	ー	ー	ー	SVS V11.12.10 以降に添付	使用不可	ー
ServerView Deployment Manager	確認済	確認済	ー	確認済	ー	ー	ー	WEBからのダウンロード	使用不可	V6.20.03以降
ServerView Virtual-IO Manager	確認済	確認済	ー	確認済	確認済	確認済	ー	WEBからのダウンロード	使用不可	V3.1.03以降
RAS支援サービス	ー (S2)	ー (S2)	ー (S2)	ー (S2)	ー	ー	ー	ー	ー	ー
HRM/server	確認済	確認済	確認済	確認済	ー	ー	ー	WEBからのダウンロード	使用可	7.2.2以降
REMCSエージェント	ー (S3)	ー (S3)	ー (S3)	ー (S3)	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ソフトウェア サポート ガイド	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	WEBからのダウンロード (SupportDeskにログイン後、PRIMERGY→ユーザーズガイド→トラブルシューティングよりダウンロードください)	使用可	V2.0L60
DSNAP	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	WEBからのダウンロード	使用可	V3.0L60

## サーバ添付ソフトウェアの留意事項

留意事項番号	対象機種	現象	対策
S1	全機種	SVIM 11.12.10を使用してHyper-V機能をインストールすることはできません。	Windows Server 2012をインストールした後、「役割と機能の追加」においてHyper-Vを追加してください。
S2	全機種	Windows Server 2012では未サポート	Windows Server 2012でのUPS/RAID BBUの寿命監視は、可能です。 Webで公開されている手順書「定期交換部品、消耗品の交換予告／交換時期通知を行う方法」を参照してください。
S3	全機種	Windows Server 2012では未サポート	SVOMを使った通報方式に切り替わっています。