

取り付け位置(刻印A~D)は、お使いのディスプレイにより異なります。次の表で確認してください。また、ネジの取り付け位置につきましては、取扱説明書をご覧ください。

[http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/manual/monitor\\_mountkit/](http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/manual/monitor_mountkit/)

品名	電源連動	取り付け位置	モニター取付アダプタ	備考
VL-P24W-6	-	D	要	
VL-244SSW	○	A	不要	※取り付け時、電源連動機能使用できません。
VL-P23T-6	-	C	要	
VL-E22T-7	-	C	要	
VL-200SSWL、VL-200SSWR	-	C	要	
VL-200SRW、VL-200SRWR	-	C	要	
VL-19SSEL、VL-195SEL、VL-195SML	○	C	要	※取り付け時、電源連動機能使用できません。
VL-195SSL	-	C	要	
VL-17BSE	-	C	不要	
VL-17BSX	-	C	不要	
VL-17BSY	-	C	不要	
VL-17BSS	-	C	不要	
VL-17BSSP	-	C	不要	
VL-17ASTLN、VL-17ASTLR	-	C	不要	
VL-17ASEL	-	C	不要	
VL-17ASXL	-	C	不要	
VL-17ASYL	-	C	不要	
VL-17ASSL	-	C	不要	
VL-17ASSPL	-	C	不要	
VL-17ASRL	-	C	不要	
VL-17ASTL	-	C	不要	
VL-194SEL	-	C	要	
VL-194SML	-	C	要	
VL-222SSW	-	A	不要	
VL-222SSWY	-	A	不要	
VL-P23T-6	-	C	要	
VL-200SRW	-	C	要	
VL-200SSWL	-	C	要	
VL-243SSW	-	A	不要	
VL-P24W-6	-	D	要	