

ドットインパクトプリンタ FMPR5X20ハードウェアガイドについて

このたびは、ドットインパクトプリンタ FMPR5X20(以降、本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品のハードウェアガイド(冊子、およびCD-ROM「画面で見るマニュアル」)に関して誤りがありましたので、以下の通り訂正いたします。

本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

1. ハードウェアガイド 52ページ

『2 電源の入れ方と切り方』「電源を入れる」手順1を、次の内容に訂正します。

誤) 「電源」ランプが点灯します。

正) 「電源」ランプが点灯し

FMPR5620/FMPR5420の場合は、約6秒後

FMPR5120の場合は、約15秒後にプリンタが印刷可能となります。

2. ハードウェアガイド 159ページ

『機能設定を変える(FMPR5120の場合)』手順2を次の内容を訂正、追加します。

誤) ESC/Pモードの場合[用紙吸入/排出]スイッチを押しながら電源を入れます。

一度すべてのランプが点灯してからスイッチを離してください。

FMモードの場合[改ページ]スイッチを押しながら電源を入れます。

一度すべてのランプが点灯してからスイッチを離してください。

正) 「用紙吸入/排出」スイッチを押しながら電源を入れます。

約8秒後、すべてのランプが点灯しますので、スイッチを離してください。

次のトップメニューを印字します。

POINT

・トップメニュー表示中は、[改ページ]スイッチ、[改行]スイッチ以外は無効です。

トップメニューを終了するには、[改ページ]スイッチで「終了」の箇所に

印字ヘッドを移動し、[改ページ]スイッチで実行してオフラインにしてください。

以上

本紙はハードウェアガイドの表紙裏のページにはさんで大切に保管してください。

発行日 2013年7月

Copyright© FUJITSU LIMITED 2013

KA02022-Y951