

Fujitsu Printer XL-8400 ハードウェアガイド補足

このたびは、XL-8400(以降、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品のハードウェアガイド(「プリンタ製品情報ページ」 - 「マニュアル」ページにて公開の PDF マニュアル) に関して補足事項がありますので、以下に記載いたします。
本製品をお使いになる前に、本紙をよくお読みになり正しくお使いいただけますようお願いいたします。

1. ハードウェアガイド 2-33(PDF : P60)

「省エネ機能について」 - 「スリープとオートスリープ」に、次の内容を補足します。



参考

スリープ中の省エネ機能について

本製品は、消費電力を常に最小限に抑えるため

一定時間(初期値：1分)、操作がない(印刷しない)状態が経過すると、消費電力を最小にする

「スリープ」に自動的に移行します。

※スリープへの移行時間は、1分～120分で設定可能

- スリープに移行後、操作パネルは
バックライトを消灯し「スリープ中です。」表示になります。

() : 操作パネルに表示されるメッセージ



上記の「スリープ中です。」状態では

- ・印刷中の表示である (処理中)
- ・トナー交換準備警告の (トナーが少なくなりました。) など

「印刷可能な状態」の警告 は
「スリープ中です。」表示を保持し、表示されません。

▼警告表示の有/無を確認する場合は

→ 操作パネルの [OK] キーを押下し、スリープを解除してから確認してください。

※スリープへの移行時間を「1分」から「120分」に変更することで、警告が表示される時間は延長されます。

▼印刷中に、印刷を中止する場合は

→ 操作パネルの [OK] キーを押下し、スリープを解除してから



を押下してください。

[印刷中止]キー



「紙づまり」や「トナーを交換してください」など「印刷できない状態のエラー」発生時はエラーランプが点灯/点滅し、エラーメッセージは表示されます。



XL-8400 操作パネル
(オペレータパネル)

2. ハードウェアガイド 8-24(PDF : P136)

「(システムメニュー)」 - 「RAMディスク設定」に、次の内容を補足します。



参考

プリンタ側の処理に負荷がかかる(大量ページの高解像度での部単位印刷など)でパソコンから送信された送信されたデータをプリンタが受けきれない場合、プリンタの印刷キューに「印刷エラー」のエラーメッセージが表示(ポップアップ)される場合があります。

プリンタ側が再びデータ受信可能な状態になると、自動的にエラーは解除されそのまましばらくお待ちいただければ、エラーの発生したデータも正常に印刷されます。

- ▼印刷は正常に完了しますが、「印刷エラー」のエラーメッセージの表示が気になる場合はプリンタの操作パネルから、「RAM ディスクモード」の設定を「設定しない」に変更することで「印刷エラー」は、表示されなくなります。

 > [共通設定] > [RAM ディスク設定] > [RAM ディスクモード] > 「設定しない」
[メニュー]キー

3. ハードウェアガイド 11-27(PDF : P212)

「付録」 - 「用紙について」に、次の内容を補足します。



参考

吸湿した普通紙/再生紙は、紙づまり、排紙時の用紙カール、排紙された用紙で角折れなどが発生する場合があります。

- ▼プリンタの操作パネルから、「用紙種類」の設定を「軽い」に変更することで改善される場合があります。

 > 「用紙設定」 > 「用紙種類の設定」 > 「普通紙」 > 「用紙重さ」 > 「軽い」
[メニュー]キー

以上