



PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2010年12月
富士通株式会社

1. PRIMERGY BX400 S1 シャーシに関する留意・注意事項

本書に記載されていないその他の留意・注意事項については、以下の URL に掲載されております。製品のご利用前に、必ずご覧ください。

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/bx900/note.html>

2. Low Noise Mode での騒音値について

Low Noise Mode では騒音値が 45dB 程度になるように制御されますが、室温 30℃ 以上の場合は FAN の回転速度が上がり、使用環境により 60dB 程度の騒音値になることがあります。

3. FSIOM (Front-Side I/O Module) USB ポートへの USB デバイスの接続について

FSIOM (Front-Side I/O Module) の USB ポートに 2 種類のデバイスを接続した場合、内蔵 DVD ドライブからの起動ができません。2 種類の USB デバイスを接続し、かつ内蔵 DVD ドライブからサーバブレードを起動させる時は、USB デバイスの接続はディスプレイ/USB 拡張ケーブルをご使用ください。

4. 管理 LAN のアドレス設定について

ネットワークループが発生するのを避けるため、FSIOM (Front-Side I/O Module) の LAN ポートとマネジメントブレードの管理 LAN (Management LAN) ポートは同じネットワークに接続しないでください。

以上