



## PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2010年8月  
富士通株式会社

### 1. 「PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード オペレーティングマニュアル」への訂正事項

#### **訂正** 「1 はじめに」(関連ページ:11)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

**i** BX900 S1 システムユニットの組み立て、起動および操作については、付属のオペレーティングマニュアルを参照してください。

正)

**i** BX900 S1 システムユニットの組み立て、起動および操作については、**『BX900 S1 シャーシ ハードウェアガイド』**を参照してください。

#### **訂正** 「1.3 性能特性」(関連ページ:14)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

##### **Trusted Platform Module (TPM)**

TPMは、BIOS システムでアクティブ化されます(詳細は**『PRIMERGY BX924 S2 用 D2952 BIOS セットアップユーティリティ マニュアル』**を参照)。

正)

##### **Trusted Platform Module (TPM)**

TPMは、BIOS システムでアクティブ化されます(詳細は、**71 ページの「Security メニュー」**を参照)。

#### **訂正** 「1.3 性能特性」(関連ページ:15)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

##### **拡張カード用スロット**

サーバブレードにメザニンカードを取り付ける場合は、システムユニットにファイバチャネル、InfiniBand、Ethernetのいずれかの対応する接続ブレードを取り付ける必要があります。接続ブレードの設置規則の詳細は、**『BX900 システムユニットのオペレーティングマニュアル』**を参照してください。

正)

##### **拡張カード用スロット**

サーバブレードにメザニンカードを取り付ける場合は、システムユニットにファイバチャネル、InfiniBand、Ethernetのいずれかの対応する接続ブレードを取り付ける必要があります。接続ブレードの設置規則の詳細は、**『BX900 S1 シャーシ ハードウェアガイド』**を参照してください。

## 訂正 「4.2 システムユニットへのサーバブレードの設置」(関連ページ:36)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)



### 注意！

- 25 ページの「安全について」の項に記載されている静電気に非常に弱いデバイスの安全についての注意事項、および取り扱い方法に注意してください。
- 電源ユニットおよびファンモジュールの取り付けの規則に注意して、システムを十分に冷却してください。この詳細は、**BX900 S1 システムユニットのオペレーティングマニュアル**を参照してください。

正)



### 注意！

- 25 ページの「安全について」の項に記載されている静電気に非常に弱いデバイスの安全についての注意事項、および取り扱い方法に注意してください。
- 電源ユニットおよびファンモジュールの取り付けの規則に注意して、システムを十分に冷却してください。この詳細は、**『BX900 S1 シャーシ ハードウェアガイド』**を参照してください。

## 訂正 「4.3 デバイスの接続」(関連ページ:40)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

**BX900** システムユニットの外部ポートについては、**付属のオペレーティングマニュアル**を参照してください。

正)

**BX900 S1**システムユニットの外部ポートについては、**『BX900 S1 シャーシ ハードウェアガイド』およびコネクションプレートのマニュアル**を参照してください。

## 訂正 「5.2 サーバブレードの電源の投入/ 切」(関連ページ:47)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)



また、サーバブレードの電源は、システムユニットのコントロールパネルまたは ServerView Management Blade のWebインターフェースを使用して投入/切断することもできます。詳細は、**『PRIMERGY BX900 Blade Server Systems ServerView Management Blade S1 User Interface Description』**を参照してください。

正)



また、サーバブレードの電源は、システムユニットのコントロールパネルまたは ServerView Management Blade のWebインターフェースを使用して投入/切断することもできます。詳細は、**『マネジメントブレード ユーザーズガイド』**を参照してください。

## 訂正 「5.3 サーバブレードの設定」(関連ページ:48)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

コンソールリダイレクションの詳細は、**『PRIMERGY BX900 Blade Server Systems ServerView Management Blade S1 User Interface Description』**を参照してください。また、同じ方法でOSをローカルインストールすることもできます。

正)

コンソールリダイレクションの詳細は、**『マネジメントブレード ユーザーズガイド』**を参照してください。また、同じ方法でOSをローカルインストールすることもできます。

## 2. 「BX924 S2 用システムボード D2952 テクニカルマニュアル」への訂正事項

### 訂正 「3.1 概要」(関連ページ:20)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

#### Trusted Platform Module(TPM)

TPMは、BIOS システムでアクティブ化されます(詳細は『PRIMERGY BX924S2 用D2952 BIOS セットアップユーティリティ マニュアル』を参照)。

正)

#### Trusted Platform Module(TPM)

TPMは、BIOS システムを使用してアクティブ化します(詳細はオペレーティングマニュアルを参照)。

## 3. 「PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード オプションガイド」への訂正事項

### 訂正 「3 安全について」(関連ページ:16)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)



**注意！**

- BX900 基本ユニットのオペレーティングマニュアルに記載されている、取り付けと操作に関する注意事項をお読みください。

正)



**注意！**

- 『BX900 S1 シャーシ ハードウェアガイド』に記載されている、取り付けと操作に関する注意事項をお読みください。

以上