



Hyper-V 設定製品のご利用にあたって

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本紙は、本体の「梱包物一覧」および「はじめにお読みください」との差分を記載しています。
Hyper-V 設定製品のご利用にあたっては、本紙をご覧になり、本機を使用する準備を行ってください。

2011 年 11 月
富士通株式会社

1. 梱包物を確認する

本機には以下のものが添付されています。
「梱包物一覧」がある場合は、タイプ別添付品を以下に読み替えて、ご確認ください。

Windows Server 2008 R2 Enterprise タイプ添付品

Windows Server 2008 R2 Enterprise Recovery DVD キット

Windows Server 2008 R2 Standard タイプ添付品

Windows Server 2008 R2 Standard Recovery DVD キット

2. OS を開封する

Windows Server 2008 R2 を開封する場合は、記載の手順に従ってください。

1. サーバの電源を入れます。

そのまましばらくお待ちください。Windows のセットアップが起動し、「ライセンス条項をお読みになってください」画面が表示されます。

2. ライセンス条項に同意し、開封処理を開始します。

ライセンス条項をよく読んだうえで、「ライセンス条項に同意します」を選択して、「開始」をクリックします。

3. 「ユーザーは最初にログオンする前にパスワードを変更しなければなりません。」と表示されたら、「OK」をクリックします。

4. 「新しいパスワード」と「パスワードの確認入力」に設定するパスワードを入力し、「→」をクリックします。

「パスワードは変更されました。」と表示されます。

5. 「OK」をクリックします。

「必ず実行してください！」画面が表示されます。

6. 内容を確認後、「ServerView Suite DVD 1」をサーバにセットして「OK」をクリックします。

確認画面が表示されます。

※本操作はサーバを安定運用するうえで重要な作業です。必ず実施してください。

7 インストール対象のツールを確認し、「OK」をクリックします。

各ツールのインストールが開始されます。メッセージに従って操作を行ってください。

8. インストールの完了メッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

「開封作業完了」画面が表示されます。

9. DVD を取り出し、「OK」をクリックします。

10. システムを再起動します。

「スタート」ボタン→「⇒」の順にクリックし、「再起動」を選択して「OK」をクリックします。

11. 手順 4 で設定したパスワードを入力してログオンします。

「初期構成タスク」画面が表示されます。

12. 必要に応じて、初期構成タスクの各項目を設定します。

インストールされた各ツールをご使用になる場合は、「ServerView Suite DVD」に収録されている各ツールのマニュアルをご覧ください。

3. プレインストール環境を復元する

Windows Server 2008 R2 Hyper-V 設定製品のプレインストール環境を復元する場合は、記載の手順に従ってください。

1. ServerView Installation Manager で Windows Server 2008 R2 および Service Pack 1 の新規インストールを行います。

ServerView Installation Manager は、「ServerView Suite DVD 1」から起動します。

※プレインストール環境には、Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 がインストールされています。

2. Hyper-V の役割を追加します。

OS のインストールが完了したら、サーバーマネージャーを起動し、左ペインの [役割] をクリックします。[役割の追加] より [Hyper-V] を追加します。

3. 更新プログラム (KB2263829) を適用します。

下記 URL より更新プログラムをダウンロードし、適用します。

<http://support.microsoft.com/kb/2263829/>

※この更新プログラムを適用するには、Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 をあらかじめインストールしておく必要があります。

以上