



Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 インストールオプションのご利用にあたって

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 インストールオプションのご利用にあたり、本紙をご覧になり、PRIMERGY Server を使用する準備を行ってください。

※本体の「はじめにお読みください」にも同様の内容が記載されている場合があります。

※添付されている「ServerView Suite DVD」がDVD×1枚構成の場合は、「ServerView Suite DVD 1」と「ServerView Suite DVD 2」を「ServerView Suite DVD」に読み替えてご利用ください。

2014年9月
富士通株式会社

Windows の OS を開封する

■Windows Server 2008/2008 R2 の場合

Windows Server 2008/2008 R2がプレインストールされている場合は、記載の手順に従って開封してください。

手順9 開始までにシステムを再起動するようメッセージが表示されても、再起動は行わないでください。

1. サーバの電源を入れます。そのまましばらくお待ちください。Windows のセットアップが起動します。

▶ 「ライセンス条項をお読みになってください」画面が表示されます。

2. ライセンス条項に同意し、開封処理を開始します。

・Windows Server 2008 の場合

▶ ライセンス条項をよく読んだうえで、「ライセンス条項に同意します」を選択して、「次へ」をクリックします。「コンピュータ名を入力してください」画面が表示されます。

▶ コンピュータ名を入力し、「開始」をクリックします。

・Windows Server 2008 R2 の場合

▶ ライセンス条項をよく読んだうえで、「ライセンス条項に同意します」を選択して、「開始」をクリックします。

3. パスワードを設定します。

▶ 「ユーザーは最初にログオンする前にパスワードを変更しなければなりません。」と表示されたら、「OK」をクリックします。

▶ 「新しいパスワード」と「パスワードの確認入力」に設定するパスワードを入力し、「→」をクリックします。「パスワードは変更されました。」と表示されます。

4. サーバにログオン/サインインし、「必ず実行してください！」画面を確認します。

▶ 「OK」をクリックし、ログオンします。「必ず実行してください！」画面が表示されます。

5. 内容を確認後、「ServerView Suite DVD 2」をサーバにセットして「OK」をクリックします。確認画面が表示されます。

※本操作はサーバを安定運用するうえで重要な作業です。
必ず実施してください。

6. インストール対象のツールを確認し、「OK」をクリックします。各ツールのインストールが開始されます。メッセージに従って操

作を行ってください。

7. インストールの完了メッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。「開封作業完了」画面が表示されます。

8. DVD を取り出し、「OK」をクリックします。

9. システムを再起動します。

10. 手順3で設定したパスワードを入力してログオン/サインインし、初期設定を行います。

▶ 「初期構成タスク」画面が表示されます。必要に応じて、各項目を設定します。

※インストールされた各ツールをご使用になる場合は、以下に公開されている各ツールのマニュアルをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual>

■Windows Server 2012/2012 R2 の場合

Windows Server 2012/2012 R2がプレインストールされている場合は、記載の手順に従って開封してください。

手順9 開始までにシステムを再起動するようメッセージが表示されても、再起動は行わないでください。

1. サーバの電源を入れます。そのまましばらくお待ちください。Windows のセットアップが起動します。

▶ 「ライセンス条項をお読みください」画面が表示されます。

2. ライセンス条項に同意し、開封処理を開始します。

・Windows Server 2012 の場合

▶ ライセンス条項をよく読んだうえで、「Windows を使うためのライセンス条項に同意します」を選択して、「同意する」をクリックします。

・Windows Server 2012 R2 の場合

▶ ライセンス条項をよく読んだうえで、「同意します」をクリックします。

3. パスワードを設定します。

▶ 「パスワード」と「パスワードの確認入力」に設定するパスワードを入力し、「完了」をクリックします。「もう少しで完了します」と表示されます。

4. サーバにログオン/サインインし、「必ず実行してください！」

画面を確認します。

- ▶ 手順3 で設定したパスワードを入力してサインインします。「必ず実行してください！」画面が表示されます。

5. 内容を確認後、「ServerView Suite DVD 2」をサーバにセットして「OK」をクリックします。確認画面が表示されます。

※本操作はサーバを安定運用するうえで重要な作業です。
必ず実施してください。

6. インストール対象のツールを確認し、「OK」をクリックします。各ツールのインストールが開始されます。メッセージに従って操作を行ってください。

7. インストールの完了メッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。「開封作業完了」画面が表示されます。

8. DVD を取り出し、「OK」をクリックします。

9. システムを再起動します。

10. 手順3で設定したパスワードを入力してログオン/サインインし、初期設定を行います。

- ▶ 「サーバー マネージャー」画面が表示されます。必要に応じて、各項目を設定します。

※インストールされた各ツールをご使用になる場合は、以下に公開されている各ツールのマニュアルをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual>

プレインストール環境を復元する

■Windows Server 2012/2012 R2 Hyper-V設定製品の場合

1. ServerView Installation Manager でWindows Server 2012/2012 R2の新規インストールを行います。

ServerView Installation Manager は、「ServerView Suite DVD 1」から起動します。

2. Hyper-Vの役割を追加します。

OS のインストールが完了したら、サーバーマネージャーを起動し、クイックスタートの [役割と機能の追加] をクリックします。[サーバの役割の選択] より [Hyper-V] を追加します。

※[管理ツールを含める(存在する場合)] のチェックは外さないでください。

-以上-