



PRIMERGY RX100 S6 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2010年1月
富士通株式会社

1. 「PRIMERGY RX100 S6 用D2863 BIOS セットアップユーティリティ」マニュアルへの更新事項

1.1 オンボード SATA コントローラの AHCI Mode のご使用にあたって (関連ページ 25)

訂正

オンボード SATA コントローラの AHCI Mode (関連ページ 25) は、現在未サポートとなります。サポート可能になりしだい、弊社ホームページで情報公開いたします。

Advanced メニュー - Advanced System Configuration サブメニュー - SATA Mode Selection

4.2 Advanced System Configuration

SATA Mode Selection

SATA インターフェースの動作モードを指定します。

AHCI

SATA インターフェースは AHCI Mode で動作します。

※ 本設定は未サポートです。

2. 「PRIMERGY RX100 S6 用システムボード D2863 テクニカルマニュアル」への更新事項

2.1 Wake up On LAN (WOL) 機能のご使用にあたって (関連ページ 31)

訂正

Wake up On LAN (WOL)の機能(関連ページ31)はLAN2コネクタのみサポートとなります。

誤) また、Magic Packet™ による WOL 機能をサポートしています。PXE により、起動ハードディスクドライブがなくても LAN からシステムを起動することができます。PXE はここでサポートされます。

正) また、Magic Packet™ による WOL 機能を LAN 2コネクタにて サポートしています。PXE により、起動ハードディスクドライブがなくても LAN からシステムを起動することができます。PXE はここでサポートされます。

—以上—