

# PRIMERGY RX300 S4

## VMware ESXi 3.5 インストールタイプ

### ご使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY RX300 S4 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上での注意および追記事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

2008 年 11 月  
富士通株式会社

#### 1. 「PRIMERGY RX300 S4 ユーザーズガイド: B7FH-5841-01」への補足事項

VMware ESXi インストールタイプでは、PRIMERGY スタートアップディスクは提供していません。  
「PRIMERGY RX300 S4 ユーザーズガイド: B7FH-5841-01」で説明している PRIMERGY スタートアップディスクについての操作は必要ありません。

#### 本書をお読みになる前に『■ソフトウェア説明書について』

VMware ESXi インストールタイプでは、ServerStart は使用できません。

#### 1 章 『1.1 RX300 S4 のご紹介』

VMware ESXi をお使いになる場合に、デュアルコア CPU 搭載時には 2CPU 構成にする必要があります。  
クアッドコア CPU 搭載時は 1CPU 構成をサポートしています。

#### 1 章 『1.2.1 セットアップ支援ツール—ServerStart』

VMware ESXi インストールタイプでは、ServerStart は使用できません。

#### 1 章 『1.2.2 高信頼ツールの紹介』

VMware ESXi インストールタイプでは、高信頼ツールは使用できません。

#### 1 章 『1.2.3 高信頼ツールの導入について』

VMware ESXi インストールタイプでは、高信頼ツールは使用できません。

#### 1 章 『1.5 運用までの流れ』

VMware ESXi インストールタイプでは、インストールについての操作は必要ありません。  
VMware ESXi の再インストールについては、VIE ユーザーズガイド「ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド」を参照し、リカバリ CD からのリカバリ操作を行ってください。  
また、VMware ESXi の再インストール時には、USB 接続のフロッピーディスクドライブなどの USB デバイスは接続しないでください。

#### 2 章 『2.1.1 オプションの取り付け』

VMware ESXi は、搭載メモリ量と同じメモリ容量が使用可能です。

#### 2 章 『2.1.2 ハードウェアの設定』

VMware ESXi インストールタイプでは、ServerStart は使用できません。

## 2章 『2.2 インストール方法の選択』

VMware ESXi インストールタイプでは、インストールについての操作は必要ありません。

VMware ESXi の再インストールについては、ヴァイムウェア社提供マニュアル「ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド」を参照し、リカバリ CD からのリカバリ操作を行ってください。

また、VMware ESXi の再インストール時には、USB 接続のフロッピーディスクドライブなどの USB デバイスは接続しないでください。

## 2章 『2.3 インストール前の留意事項』

VMware ESXi インストールタイプは、インストールの必要がありませんので、本章の操作は必要ありません。

## 2章 『2.4 クライアントコンピュータでServerStartを使用する準備』

VMware ESXi インストールタイプでは、ServerStart は使用できません。

## 3章 『OSのインストール』

VMware ESXi インストールタイプでは、インストールについての操作は必要ありません。

VMware ESXi の再インストールについては、ヴァイムウェア社提供マニュアル「ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド」を参照し、PRIMERGY RX300 S4 VMware ESXi 3.5 インストールタイプに同梱されている「VMware ESXi 3.5 Recovery Tools」からのリカバリ操作を行ってください。

また、VMware ESXi の再インストール時には、USB 接続のフロッピーディスクドライブなどの USB デバイスは接続しないでください。

## 4章 『OSインストール後の操作』

VMware ESXi インストールタイプでは、『4.3 システム設定情報の退避』を除く、本章の操作は必要ありません。

### 4章 『4.3 システム設定情報の退避』

『4.3 システム設定情報の退避』で、システム設定情報の退避を行う場合、以下の手順で、「Server Management Tools」ディスクの作成を行ってから、システム設定情報の退避を実施してください。

#### ■「Server Management Tools」ディスク作成手順

1. フロッピーディスクドライブが接続されたクライアントコンピュータに「PRIMERGY ドキュメント CD for VMware ESXi 3.5」をセットします。
2. フロッピーディスクドライブに「Server Management Tools」ディスクをセットします。
3. コマンドプロンプトを表示させて、以下のコマンドを入力します。(CD-ROMドライブをDドライブとしています)

```
c:¥ > d: [Enter]
d:¥ > cd SMT [Enter]
d:¥SMT¥ > extr.bat [Enter]
```

4. “Press any key to continue”と表示されたら、何かキーを押します。
5. 以下のメッセージが表示されたらコピーは完了です。

```
Disk copied successfully
```

6. フロッピーディスクのラベルに、以下の事項を記入しておきます。
  - ・ 本体モデル名
  - ・ Server Management Tools の Version と Level
  - ・ 作成日時

## **5章 『高信頼ツール』**

VMware ESXi インストールタイプでは、高信頼ツールは使用できませんので、本章の操作は必要ありません。

## **6章 『6.5.2 搭載可能な拡張カードと搭載時の注意事項』**

VMware ESXi インストールタイプでは、以下の拡張カードは使用できません。

- SAS アレイコントローラカード (PG-248CL)
- 増設用シリアルポート (PG-COM03)
- 増設用パラレルポート (PG-PP05)
- SAS アレイコントローラカード (PG-244CL)
- SAS アレイコントローラカード (PG-248G2L)
- SAS カード (PG-228BL)
- SCSI カード (PG-2281L)
- LAN カード (PG-1853L)
- LAN カード (PG-289L)

## **6章 『6.7.2 取り付け可能な内蔵バックアップ装置』**

VMware ESXi インストールタイプでは、内蔵 DAT72 ユニットはサポートしていません。

## **7章 『7.2.6 Peripheral Configuration サブメニュー』**

VMware ESXi インストールタイプでは、シリアルポートおよびパラレルポートは使用できません。

## **7章 『7.2.13 Serverメニュー』**

VMware ESXi インストールタイプでは、ServerView はサポートしていません。

## **8章 『8.1.1 サーバ状態の確認』**

VMware ESXi インストールタイプでは、ServerView はサポートしていません。

## **8章 『8.1.3 消耗品の交換』**

VMware ESXi インストールタイプでは、交換時期の通知(RAS 支援サービス)はサポートしていません。

## **8章 『8.2.1 ハードウェアのトラブルシューティング』**

VMware ESXi インストールタイプでは、ServerView はサポートしていません。

## **8章 『8.2.3 ソフトウェアのトラブルシューティング』**

VMware ESXi インストールタイプでは、ServerStart は使用できません。

## **8章 『8.5 バックアップ』**

VMware ESXi のバックアップについては、ヴァイエムウェア社提供マニュアル「ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド」を参照して、バックアップ操作を行ってください。

## **8章 『8.6 システムの修復方法』**

VMware ESXiのシステムの修復については、ヴァイエムウェア社提供マニュアル「ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド」を参照して、システムの修復操作を行ってください。

## **8章 『8.7 OSの再インストール』**

VMware ESXi の再インストールについては、ヴァイムウェア社提供マニュアル「ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド」を参照し、PRIMERGY RX300 S4 VMware ESXi 3.5 インストールタイプに同梱されている「VMware ESXi 3.5 Recovery Tools」からのリカバリ操作を行ってください。

また、VMware ESXi の再インストール時には、USB 接続のフロッピーディスクドライブなどの USB デバイスは接続しないでください。

## **付録 『A 本体仕様』**

- VMware ESXi をお使いになる場合、デュアルコア CPU 搭載時には 2CPU 構成にする必要があります。クアッドコア CPU 搭載時は 1CPU 構成をサポートしています。
- VMware ESXi インストールタイプでは、内蔵 DAT72 ユニットはサポートされていません。

## **付録 『B.5 増設用パラレルポートの仕様』**

VMware ESXi インストールタイプでは、増設用パラレルポート (PG-PP05) をサポートしていません。

## **付録 『B.6 増設用シリアルポートの仕様』**

VMware ESXi インストールタイプでは、増設用シリアルポート (PG-COM03) をサポートしていません。

## **付録 『E 外付けフロッピーディスクドライブ (USB) 使用時の注意事項』**

VMware ESXi インストールタイプでは、USB デバイスは使用できません。

以上