



PRIMERGY RX300 S6 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加事項がございましたので、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2010年4月
富士通株式会社

1. 「PRIMERGY RX300 S6 サーバ オプションガイド」マニュアルへの更新事項

1.1 ドライブの搭載について

追記

ドライブの搭載について以下に示します。丸印にて記載されている数字が搭載順序となります。また、内蔵ドライブユニットベイは、モデルタイプで異なります。

(1) 3.5 インチタイプの場合



※USB ドライブ、または RDX ドライブが搭載されている場合は④および⑥のベイがあらかじめ占有されています。

(2) 2.5 インチドライブ 8 本タイプの場合



(3) 2.5 インチドライブ 12 本タイプの場合



1.2 拡張カードの取り付け（関連ページ 96）

追記

取り付け順序については、以下のページで RX300 S6 のシステム構成図を参照してください。
http://ts.fujitsu.com/products/standard_servers/index.html (EMEA 市場)
<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/system.html> (日本市場)

—以上—