

PRIMERGY TX120 S2 使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2009年9月
富士通株式会社

「PRIMERGY TX120 S2 ユーザーズガイド:B7FH-5871-01」への訂正・更新事項

1. 付録 ■各型名における仕様 (関連ページ 304)

追加

「■各型名における仕様」に以下が追加となります。

タイプ名称	型名	標準搭載 CPU	標準搭載 RAID カード	搭載ハードディスク (RAID 構成)	標準搭載ベイオプション
ダウングレード サービス付き アレイタイプ	PGT12223SJ	インテル®Core™ 2 Duoプロセッサ P8600	SAS コント ローラカード (Integrated Mirroring SAS)	300GB (10krpm) × 2 (RAID 1)	内蔵データ カードリッジ ドライブ ユニット
Windows Server 2008 アレイタイプ	PGT122233J				147GB (10krpm) × 2 (RAID 1)
ダウングレード サービス付き アレイタイプ	PGT1222K3Y			なし	
ディスクレス タイプ	PGT1221AAJ	インテル®Celeron® プロセッサ 575	SAS アレイコント ローラカード (MegaRAID SAS)	なし	内蔵ハード ディスクユ ニットベイ 変換機構
Windows Server 2008 アレイタイプ	PGT122243M	インテル®Core™ 2 Duoプロセッサ P8600	SAS コント ローラカード (Integrated Mirroring SAS)	147GB (10krpm) × 2 (RAID 1)	なし
	PGT122233X			300GB (10krpm) × 2 (RAID 1)	
	PGT122243B			147GB (10krpm) × 2 (RAID 1)	内蔵データ カードリッジ ドライブ ユニット
	PGT122233B			300GB (10krpm) × 2 (RAID 1)	

以上