

PRIMERGYシリーズ

拡張RAMモジュール-256MB (PG-RM25R) / 拡張RAMモジュール-512MB (PG-RM51R) /
拡張RAMモジュール-1GB (PG-RM1R) / 拡張RAMモジュール-2GB (PG-RM2R)

取扱説明書

このたびは、弊社の拡張RAMモジュールをご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書は、拡張RAMモジュールの取り扱いの基本的なことからについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2002年12月
富士通株式会社

梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。

万が一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または担当保守員までお申し付けください。

RAMモジュール 2枚
保証書
取扱説明書(本書)

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。

⚠警告 : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠注意 : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

1 特長

本拡張RAMモジュールは、サーバ本体への取り付けが容易な、主記憶増設用RAMモジュール2枚で構成されています。

2 RAMモジュールの搭載

⚠警告 サーバ本体内にRAMモジュールを取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。

⚠注意

- ・落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・RAMモジュールは、静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。静電気袋から取り出したRAMモジュールは、伝導パッドなどの上に置いてください。
- ・RAMモジュールの保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

サーバ本体に添付されている取扱説明書を参照して、搭載してください。

3 仕様

| 項目 | | 仕様 | | | |
|-------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 品名 | | 拡張RAMモジュール 256MB | 拡張RAMモジュール 512MB | 拡張RAMモジュール 1GB | 拡張RAMモジュール 2GB |
| 型名 | | PG-RM25R | PG-RM51R | PG-RM1R | PG-RM2R |
| 構成 | | 128MB-DIMM ×2枚 | 256MB-DIMM ×2枚 | 512MB-DIMM ×2枚 | 1GB-DIMM ×2枚 |
| メモリ仕様 | タイプ | DDR SDRAM DIMM | | | |
| | 速度 | 266MHz | | | |
| | ピン数 | 184ピン | | | |

注 搭載可能なサーバ本体は、PRIMERGYシステム構成図で確認してください。