

# PRIMERGY

拡張 RAM モジュール-512MB (PG-RM51T) / 拡張 RAM モジュール-1GB (PG-RM1T) /  
拡張 RAM モジュール-2GB (PG-RM2T)

## 取扱説明書

このたびは、弊社の拡張 RAM モジュールをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ます。

本書は、拡張 RAM モジュールの取り扱いの基本的なことからについて説明しています。  
ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付のハードウェアガイドをよくお読みにな  
り、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2003年7月  
富士通株式会社



## 梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。  
万一足りないものがございましたら、担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

- ・ RAM モジュール 2 枚
- ・ 保証書
- ・ 取扱説明書（本書）

## 安全上のご注意

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あ  
なたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となる  
ものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みく  
ださい。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性 または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能 性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示 しています。

# 1 特長

本拡張 RAM モジュールは、主記憶増設用 RAM モジュール 2 枚で構成されており、サーバ本体へ容易に取り付けることができます。

## 2 RAM モジュールの搭載



警告

- ・サーバ本体内に RAM モジュールを取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。



注意

- ・ RAM モジュールを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ RAM モジュールは静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。静電気袋から取り出した RAM モジュールは、伝導パッドなどの上に置いてください。
- ・ RAM モジュールは、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けて保管してください。

サーバ本体に添付されているハードウェアガイドを参照して、搭載してください。

## 3 仕様

項目	仕様		
品名	拡張 RAM モジュール -512MB	拡張 RAM モジュール -1GB	拡張 RAM モジュール -2GB
型名	PG-RM51T	PG-RM1T	PG-RM2T
構成品	256MB-DIMM × 2 枚	512MB-DIMM × 2 枚	1GB-DIMM × 2 枚
メ モ リ 仕 様	容量 512MB	1GB	2GB
	動作 クロック 周波数	266MHz	
	ピン数	184 ピン	

搭載可能なサーバ本体は、PRIMERGY システム構成図で確認してください。

