

PRIMERGY

電源ユニット (PG-PU113)

取扱説明書

このたびは、弊社の電源ユニット (PG-PU113) (以下、本製品) をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書は、電源ユニットの取り扱いの基本的なことからについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付のハードウェアガイドをよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2003年7月
富士通株式会社

梱包物を確認してください



お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。

万一足りないものがございましたら、担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

- ・ 電源ユニット
- ・ 電源ケーブル (1本)
- ・ 保証書
- ・ 取扱説明書 (本書)

安全上のご注意

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

1 概要

本製品は、サーバ本体に増設搭載することにより、システム電源の冗長機能をサポートするための増設電源ユニットです。

2 電源ユニットの搭載



- ・ 電源ユニット内部には高電圧部がありますので、分解したりしないでください。感電・火災の原因となります。
- ・ 電源ユニットを取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。感電の原因となります。ただし、冗長電源ユニットが搭載されているサーバ本体においては、活性保守を行うことができます。



- ・ 電源ユニットは、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

サーバ本体に添付されているハードウェアガイドを参照して、搭載してください。

3 仕様

項目	内容
入力電圧	AC100 ~ 240V (50 / 60Hz)
電源容量	500W
寸法 (W × D × H)	37 × 254 × 80mm (突起部は除く)
重量	1.2 kg

搭載可能なサーバ本体は、PRIMERGY システム構成図で確認してください。本電源ユニットには、動作状態を示す表示ランプ (LED) があり、以下のように動作状態を表示します。

- スタンバイ状態時 : 緑 LED 点滅
- 正常動作時 : 緑 LED 点灯
- 故障時 / AC 未供給時 : 消灯または黄色 LED 点灯

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003

⒫ 0307-1



* B 7 F Y 0 9 9 1 0 1 *