

PRIMERGY TX200FT(Windows2000 タイプ)と 接続する際の留意事項について

このたびは、弊社の LTO ライブラリ装置 (100GB×10) PG-LTL102 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本装置を PRIMERGY TX200FT (Windows2000 タイプ) と接続してご使用になる上で、以下の留意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用ください。

2004 年 8 月
富士通株式会社

バックアップ装置設定情報ファイルの更新について

本 LTO ライブラリ装置を PRIMERGY TX200FT (Windows2000 タイプ) (以下「サーバ」と記載します) と接続してご使用になる際に、サーバにプレインストールされているバックアップ装置設定情報ファイルを、更新する必要があります。バックアップ装置接続前に、バックアップ装置設定情報ファイルの更新を行うことをお勧めします。

次の手順で更新ファイルをダウンロードし、バックアップ装置設定情報ファイルを更新してください。その後、サーバに添付の「PRIMERGY ドキュメント&ツール CD」内の『ユーザーズガイド』に記載されている手順に従って、設定を行ってください。

ダウンロードは、CoServer1 または他のパソコンで行ってください。システムはオンライン状態で行ってください。

1. 富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET の PRIMERGY 向けホームページ (<http://www.fmworld.net/biz/primergy/>)内の「本製品のサポート&ダウンロード」をクリックします。
2. 「ダウンロード検索」をクリックし、「ダウンロード検索」に移動します。
3. 「製品名」で「PRIMERGY TX200FT」を選択し、「型名」でご使用の「型名」を選択し、[検索開始]をクリックします。
4. 「PRIMERGY TX200FT (Windows 2000 タイプ) バックアップ装置設定情報ファイル V1.0L20」をクリックします。
ダウンロードページが表示されます。
5. 「ダウンロード方法」の記載に従って、ファイルをダウンロードしてください。更新の具体的な手順については、更新ファイルに含まれる手順書 (install.txt) を参照してください。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2004



* C A 9 2 2 7 6 5 1 4 9 *