

PRIMERGY FT モデル (Windows 2003 タイプ) に 接続する際の留意事項について

このたびは、弊社のLTO2 ライブラリ装置 (200GB×10) PG-LTL201 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本装置をPRIMERGY FT モデル (Windows 2003 タイプ) に接続してご使用になる上で、次の留意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用ください。

2005年6月
富士通株式会社

■ バックアップ装置設定情報ファイルの更新について

本LTO2 ライブラリ装置をPRIMERGY FT モデル (Windows 2003 タイプ) (以降「FT モデル」とします) と接続してご使用になる際に、プレインストールされているバックアップ装置設定情報ファイルを更新する必要があります。

以下の流れで、ご使用になる前の準備を行ってください。

1. ダウンロード手順に従って更新ファイルをダウンロードし、更新する
2. バックアップ装置を接続する
3. 接続後の設定を行う

設定方法については、FT モデルに添付の「PRIMERGY ドキュメント&ツールCD」内『ユーザーズガイド』の「第5章 内蔵オプションの取り付け」を参照してください。

■ ダウンロード手順

ダウンロードは、CoServer1 をオンラインの状態で行うか、または他のパソコンで行ってください。

1. 富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET の PRIMERGY 向けホームページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/primergy/>) 内の「本製品のサポート&ダウンロード」をクリックします。
2. 「ダウンロード検索」をクリックします。
3. 「ダウンロード検索」画面が表示されます。
4. 「製品名」で、ご使用のFT モデル名 (PRIMERGY TX150FT S2 など)、「型名」で、ご使用の「型名」を選択し、[検索開始] をクリックします。
5. 「PRIMERGY FT モデル (Windows 2003 タイプ) バックアップ装置設定情報ファイル V1.0L10」をクリックします。

ダウンロードページが表示されます。

6. 「ダウンロード方法」の記述に従って、ファイルをダウンロードします。

バックアップ装置設定情報ファイルの更新手順については、更新ファイルに含まれる手順書 (install.txt) を参照してください。

Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

