

基本カードスロット変換機構 [PG-CSU104/PG-CSU105] 使用上の注意

このたびは、弊社の「基本カードスロット変換機構」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる上での説明、注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

平成 19 年 6 月
富士通株式会社

1. 取り付け手順

本オプションの取り付け手順については、以下をご参照ください。

PG-CSU104をご使用になる場合

RX200 S3 ユーザーズガイド「7.5.3 拡張カードの取り付け手順」

PG-CSU105をご使用になる場合

RX100 S4 ユーザーズガイド「7.4.3 拡張カードの取り付け手順」

2. 保守サービスについて

基本カードスロット変換機構(本製品)をご使用する場合は、サーバ本体装置に標準搭載されているカードスロットとの交換を行います。

保守サービスを行う際には、サーバ本体装置の基本情報(搭載物の情報)が必要となりますが、標準カードスロットからの交換を行う本製品についてはこの基本情報がありません。そのため、本製品を使用している旨の情報として、下図のタグラベルを装置に装着いただきますようお願いいたします。

保守サービスをご利用の際には、タグラベルに記載された型番を確認後、型番及び本カードスロットを使用している旨を担当営業員または修理相談窓口にご連絡ください。

3. タグの取り付けについて

サーバ本体装置をラックに収納する際、本カードスロットが装置に搭載されていることを示す為に添付されているタグをサーバ本体装置に取り付けてください。

タグ取り付け例(サーバ本体装置に向かって左側に取り付ける場合)

