

PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用願います。

2008年2月
富士通株式会社

1 マネジメントブレードのファームウェアについて

本製品を、PRIMERGY BX600 S3 シャーシに搭載する場合、マネジメントブレード・ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。サポートファームウェアの組合せ等の情報については、下記をご参照いただき、適切なファームウェアをダウンロードしアップデートをお願いします。

【PRIMERGY ホームページから参照する場合】

インターネット情報ページ (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>) 内の『ブレードサーバ』 - 『ブレードサーバの留意・注意事項』

【URL 直接参照の場合】

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html>

注) 適切なファームウェアを適用しない場合、正常に動作しない場合があります。

2 製品マニュアルについて

本製品の取り扱い等については、PRIMERGY BX600 S3 シャーシ添付のマニュアルを参照してください。最新のマニュアルに関する情報は、インターネット情報ページから関連するマニュアルを参照してください。

【PRIMERGY ホームページから参照する場合】

インターネット情報ページ (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>) 内の『カタログ・資料』 - 『マニュアル』 - 『ブレードサーバ』

【URL 直接参照の場合】

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual/peri_blade.html

以上

Note on using PRIMERGY BX600 FC Pass-Thru Blade (4Gbps)

Thank you for purchasing our product. Before you start using it, please read carefully the additional notes described below.

February 2008
FUJITSU LIMITED

1. Updating of Management Blade firmware

When you install PRIMERGY BX620 S4 server blade into PRIMERGY BX600 S3 Blade Server System Unit, you may need to update firmware of management blade on it. Referring to Fujitsu PRIMERGY site at the following URL, confirm the appropriate revision of firmware, and if necessary, download and update the firmware.

<http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/ia/>

Note) BX620 S4 server blade may not work correctly with older revision of management blade firmware.

2. Product Manual

For the handling of this product, refer to the manual attached to the PRIMERGY BX600 S3 Blade Server System Unit.

The latest information about the manual is available at:

<http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/ia/>