



## はじめにお読みください

このたびは、弊社の増設用 USB3.0 ポート(以降、本製品)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品の取扱説明書をご覧になる場合は、下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2013年3月

## 1 添付品が揃っていることを確認してください

### PY-USP01 の添付品

- 増設用 USB3.0 ポート \*1
- Low Profile ブラケット
- 保証書
- オプション製品に関するユーザ情報
- はじめにお読みください (本紙)

### PYBUSP01 の添付品

- 増設用 USB3.0 ポート \*1, \*3
- 保証書 \*4
- はじめにお読みください (本紙)

### PYBUSP01L の添付品

- 増設用 USB3.0 ポート \*2, \*3
- 保証書 \*4
- はじめにお読みください (本紙)

\*1 : Full Height ブラケットが標準で実装されています。

\*2 : Low Profile ブラケットが標準で実装されています。

\*3 : サーバ本体に組み込まれています。

\*4 : サーバ本体の保証書に含まれます。

## 2 マニュアルおよびドライバについて

本装置のマニュアルおよびデバイスドライバは、ServerView Suite DVD または以下の公開サイトから入手可能です。

- ・ マニュアル : <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/>
- ・ デバイスドライバ : <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

### 3 本装置の搭載・接続について

- ・本製品は内蔵データカートリッジドライブユニット（型名：PY-RD111/PYBRD111、PY-RD112/PYBRD112）への接続のみサポートしております。
- ・本製品は、内部 USB ポートと内蔵データカートリッジドライブユニットとの一対一接続のみサポートしております。（外部 USB ポートはご使用できません）
- ・サーバによって、本製品のブラケット交換が必要になる場合がございます。本製品をご使用になる場合は、本製品の取扱説明書及びサーバ本体の『アップグレード & メンテナンスマニュアル』または『オプションガイド』に従って搭載してください。

### 4 注意事項について

#### ➤ サーバの BIOS 適用について

本製品のご使用するにあたっては、本製品に対応したサーバ本体の BIOS の適用が必要になります。各サーバにおける適用条件は以下となりますので、ご確認のうえ、ご使用のほどお願い致します。

尚、各サーバの最新の BIOS は、以下の弊社ホームページに公開しています。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/bios/>

名称	型名 (※)	BIOS 版数
PRIMERGY RX300 S7	PYR307xxx	1.19.0 以降
PRIMERGY RX350 S7	PYR357xxx	1.19.0 以降
PRIMERGY RX500 S7	PYR507xxx	1.11 以降
PRIMERGY RX600 S6	PYR606xxx	1.03 以降
PRIMERGY TX100 S3	PYT103xxx	1.9.0 以降
	PYT10Pxxx	1.10.0 以降
PRIMERGY TX120 S3	PYT123xxx	1.25.0 以降
	PYT12Pxxx	1.21.0 以降
PRIMERGY TX140 S1	PYT141xxx	1.25.0 以降
	PYT14Pxxx	1.21.0 以降
PRIMERGY TX150 S8	PYT158xxx	1.10.0 以降
PRIMERGY TX200 S7	PYT207xxx	1.10.0 以降
PRIMERGY TX300 S7	PYT307xxx	1.19.0 以降

※ 型名欄の xxx には任意の英数字が入ります。

#### ➤ 電源コネクタについて

本製品には電源コネクタが実装されておりますが、本電源コネクタによる本製品への電源供給は不要です。

また、本電源コネクタによる USB デバイスへの電源供給はサポートしておりません。

#### ➤ 本製品からのシステムブートについて

本製品に接続した USB デバイスからのシステムブートはサポートしておりません。