

ファイバーチャネルカード(16Gbps), Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) PY-FC321/PY-FC322 ご使用上の留意・注意事項

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご利用願います。

2016年10月
富士通株式会社

1. ファームウェア / ドライバの適用について

本製品をご使用の際は、以下 URL から最新版のファームウェア / ドライバをダウンロードの上、ファームウェア / ドライバ版数を合わせてご利用ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

2. パラメータ設定について

UEFI モードに設定を変更した場合、本製品のパラメータは初期値に戻りますので、再設定してください。

3. 接続先スイッチのリンク速度設定

接続先スイッチのポートリンク速度を固定に設定する場合は、本製品のポート設定も同じリンク速度に設定してください。

4. ストレージ環境との接続性について

同一 PRIMERGY に本製品と他ベンダ HBA を混在させて、同一ストレージ装置の同一ディスクに対して、両 HBA 間でパスの冗長構成を組むことはできません。

5. 混在接続について

同一 PRIMERGY に PY-FC311, PYBFC311, PYBFC311L / PY-FC312, PYBFC312, PYBFC312L を混在させて使用する場合、本製品用の最新ドライバをご使用ください。

6. OS インストールについて

SAN Boot 環境にて SVIM v11.16.06 を使用して以下の OS をインストールすることはできません。

**Red Hat Enterprise Linux 6U7/6U8, 7U2

以上