

**グラフィックスカード (NVIDIA Quadro P4000)  
【PY-VG345 / PYBVG345】**

**はじめにお読みください**

このたびは、当社の製品グラフィックスカード(NVIDIA Quadro P4000)【PY-VG345/ PYBVG345】をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。

2018年12月  
富士通株式会社

## 目次

1.	はじめに	2
2.	サポートする構成	2
2.1	対象のハードウェア	2
2.2	ファームウェア要件	2
2.3.	ご使用になる場合の注意事項	2
3	最後に	2

## 1. はじめに

本製品のサーバ本体への搭載手順については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体のアップグレード&メンテナスマニュアルをご覧ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>

サーバ本体のファームウェアについては、以下のWebサイトにて入手してください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

## 2. サポートする構成

### 2.1 対象のハードウェア

PRIMERGY RX2540 M4

### 2.2 ファームウェア要件

以下の BIOS/iRMC 版数以降で本製品をご使用頂けます。

PRIMERGY System	BIOS / iRMC 版数
RX2540 M4	1.28.0 / 1.60P

富士通はファームウェアアップデートでのシステムへの損失等について責任を負いません。

### 2.3. ご使用になる場合の注意事項

- PRIMERGY RX2540 M4の周囲温度が30°Cを超える環境で本製品を動作させないでください。
- 保守時にVGAモニタも必要なため、お客様にて準備してください。
- 下記マニュアル(CA92344-2637-02)をご一読ください。  
グラフィックスカード(NVIDIA Quadro P4000/P5000)  
FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M4  
アップグレード&メンテナスマニュアルの補足マニュアル

## 3 最後に

BIOS/iRMCファームウェア版数は最新にしてください。最新版数については、以下のWebサイトから確認してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

以上