

はじめにお読みください (PRIMERGY SX05 S2)

このたびは、PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット SAS シリーズ（以降、本製品と記載します）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

富士通株式会社

2022年4月

1 ご使用の前に

安全上の注意

- 異物(水・金属片・液体など)が本製品の内部に入った場合は、すぐに本製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから取り外してください。その後、修理相談窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- 開口部(通風孔など)から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災の原因となります。
- 本製品をお客様自身で分解・解体・改造しないでください。感電・火災の原因となります。
- お使いのサーバ本体の『安全上の注意およびその他の重要情報』または『安全上のご注意』を合わせてお読みください。『安全上の注意およびその他の重要情報』、『安全上のご注意』には、安全にお使いいただくための注意事項が記載されています。

本製品の取り扱いについて

寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温を急に上げたりした直後は、内部が結露する場合がありますので、使用しないでください。結露したままお使いになると、本製品に搭載されている LTO ドライブユニットやデータカートリッジを損傷することがあります。大きな温度変化があったときは、1 時間以上待ってから電源を入れてください。

本製品に搭載されている LTO ドライブユニットにセットされたデータカートリッジ（磁気テープ媒体）は、データ記録面がドライブ内部で露出しており、設置環境(特に塵埃)の影響を受けやすい傾向があるため、ホコリの少ない環境への設置をお願いします。一般的に、床面に近いほど塵埃濃度は高くなるので、机上など床面より離れた場所への設置をお勧めします。

データカートリッジを入れたまま本製品を持ち運ばないでください。

データカートリッジを挿入時、無理に押し込まないでください。

本製品(搭載 LTO ドライブユニット含む)の前面の汚れは、柔らかい布でからぶきするか、布に水または中性洗剤を含ませて、軽くふいてください。ベンジンやシンナーなど揮発性のものは避けてください。

2 納品物がそろっていることを確認してください。

- ・ 納品物は大切に保管してください。
- ・ 本紙に記載の納品物の他に、注意書き等の紙が入っている場合があります。

SX05 S2 の納品物

- PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット (SAS/LTO6×1)または(SAS/LTO7×1)または(SAS/LTO8×1) または(SAS/LTO9×1) [1 台]
- 標準搭載の LTO ドライブユニット [1 台] *1
- ラックマウントレールキット [1 式]
 - ・ スライド・レール左 1 本
 - ・ スライド・レール右 1 本
 - ・ ネジ(M6×16mm) 2 本
- ケーブル・マネジメント・アームキット [1 式]
 - ・ ケーブル・マネジメント・アーム・アセンブリー 1 個
 - ・ ケーブル・マネジメント・アーム停止ブラケット 1 個
 - ・ ケーブル・マネジメント・アーム取り付けブラケット 1 個
 - ・ ケーブル・マネジメント・サポート・アーム 1 個
 - ・ 面ファスナー 5 個 *2
 - ・ 面ファスナー(大) 1 個 *3
- クリーニングカートリッジ [1 個]
- 保証書 [1 部]
- 説明書 (First Information) [1 部]
- 説明書 (サポート&サービス) [1 部]
- 説明書 (セーフティマニュアル) [1 部]
- 説明書 (富士通バックアップデバイスの関連情報) [1 部]

必須オプションの納品物

- 電源ケーブル [1 本] *4

*1：型名[PY-B052A6]の場合は LTO6 ドライブユニットが標準搭載。型名[PY-B052A7]の場合は LTO7 ドライブユニットが標準搭載。型名[PY-B052A8]の場合は LTO8 ドライブユニットが標準搭載。型名[PY-B052A9]の場合は LTO9 ドライブユニットが標準搭載。

*2：面ファスナーはケーブル・マネジメント・アーム・アセンブリーに取り付けてある場合があります。

*3：面ファスナー(大)はケーブルタイ形状の場合があります。

*4：電源ケーブルは別手配品となります。

※ SAS ケーブルは別手配品となり、別梱包になります。

3 マニュアル／デバイスドライバの入手先

本製品の「マニュアル」および本製品に標準搭載されている LTO ドライブユニットの「マニュアル」は、以下の公開サイトから入手可能です。

・マニュアル : <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>

本製品に標準搭載されている LTO ドライブユニットの「デバイスドライバ」は、以下の公開サイトから入手可能です。

・デバイスドライバ : <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

4 留意事項

- (1). 装置の破損を防止するため、静電気対策を施してください。
- (2). 本製品をご使用になる場合は、公開サイト([3 マニュアル／デバイスドライバの入手先](#) 参照)から入手した『PRIMERGY SX05 S2 ユーザーガイド』に従ってください。
- (3). 本製品に標準搭載されている LTO ドライブユニットのご使用方法や各種情報については、搭載されている LTO ドライブユニットに対応するマニュアル類を公開サイト([3 マニュアル／デバイスドライバの入手先](#) 参照)より入手してご確認ください。
- (4). 本製品に標準搭載されている LTO ドライブユニットにおいてカートリッジテープを操作するうえでの注意事項がございます。事前に下記内容をご確認くださいませよう、お願いいたします。
https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_backup.html#backup4
→ 「内蔵 LTO ユニットでのカートリッジテープ操作につきまして (CA92344-1981)」
- (5). 本製品には接続先サーバとの電源連動機能はありません。この為、本製品の電源投入／切断は、必ず以下の手順で行ってください。本手順を守らない場合、バックアップデバイスを認識しない、もしくはバックアップ処理が失敗する場合があります。

[電源投入]

本製品の電源投入後、接続先サーバ本体の電源を投入してください。

[電源切断]

すべての接続先サーバ本体の電源を切断した後、本製品の電源を切断してください。