

**GPUコンピューティングカード  
(NVIDIA A100 40GB)  
【PY-GP4042/PYBGP4042】  
はじめにお読みください**

このたびは、当社の製品 GPUコンピューティングカード(A100)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。

2021年1月  
富士通株式会社

## 目次

1. はじめに.....	2
2. サポートする構成.....	2
2.1 対象サーバのハードウェア(PRIMERGY System)と要件.....	2
2.2 ご使用になる場合の注意事項.....	2
3. 最後に.....	2

## 1. はじめに

本製品のサーバ本体への搭載手順については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「アップグレード&メンテナンスマニュアル」をご覧ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>

本製品のサーバ本体への搭載注意事項については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「FUJITSU Server PRIMERGY システム構成図」をご覧ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

本製品の詳細情報につきましては、以下のNVIDIAのWebサイトをご覧ください。

<http://www.nvidia.co.jp/object/deep-learning-jp.html>

## 2. サポートする構成

### 2.1 対象サーバのハードウェア(PRIMERGY System)と要件

以下の版数以降で本製品をご使用頂けます。

PRIMERGY System	要件
RX2540 M5	2021年2月以降製造分より

### 2.2 ご使用になる場合の注意事項

- ・本製品PY-GP4042(一般オプション)を購入された場合、RX2540 M5においてはハードウェア要件があり  
2021年2月より前に製造されたRX2540 M5に搭載することができません。  
2021年2月以降のRX2540 M5に搭載可能となります。弊社の担当営業までご相談ください。
- ・下記マニュアル(CA92344-3842)をご一読ください。

**FUJITSU Server PRIMERGYオプションカード NVIDIA製GPUカードの補足マニュアル**

## 3. 最後に

サーバ本体のファームウェア(BIOS/iRMC)版数は最新にしてください。詳細は以下Webサイトをご覧ください。  
富士通はファームウェアアップデートでのシステムへの損失等について責任を負いません。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

以上