

**グラフィックスカード
(NVIDIA T400)
【PY-VG4T2L/PYBVG4T2L】
はじめにお読みください**

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。

2024年04月
エフサステクノロジーズ株式会社

1. はじめに

本製品のサーバ本体への搭載手順については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「**アップグレード&メンテナンスマニュアル**」をご覧ください。なお、必要に応じて、言語を設定してください。

<https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp>

本製品のサーバ本体への搭載注意事項については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「**PRIMERGY システム構成図**」をご覧ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

本製品の詳細情報につきましては、以下のNVIDIAのWebサイトをご覧ください。

<https://www.nvidia.com/ja-jp/design-visualization/desktop-graphics/>

2. サポートする構成

2.1 ご使用になる場合の注意事項

- ・搭載注意事項については、Webサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「**PRIMERGY システム構成図**」をご覧ください。

- ・それぞれのサーバ本体の「**アップグレード&メンテナンスマニュアル**」をご覧ください。

- ・PRIMERGY 2/4way M7世代以降の場合

本製品のディスプレイ出力は以下により制御されます。

OS起動前(BIOS Post(起動直後に表示されるロゴは除く)やBIOS setup画面):

iRMCの“ビデオ出力”の設定

iRMCの“ビデオ出力”設定方法および設定時の動作の詳細については最新の

「**Fujitsu Software ServerView Suite iRMC S6 Web Interface 2.3x and 2.4x User Guide**」を参照してください。

詳細は以下のwebサイトからダウンロード可能です。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

OS起動後:

グラフィックスカードのOSドライバおよびOSのディスプレイ設定

詳細は以下の通りです。

Windows:

本製品に対応するドライバをインストール後、「ディスプレイ設定」にて本製品から出力する設定に切り替えて表示してください。ドライバは以下のwebサイトからダウンロード可能です。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Linux:

本製品に対応するドライバをインストールせずに、Linux標準で入っているドライバ(nouveau)で表示可能です。詳細は以下を参照ください。

<https://nouveau.freedesktop.org/>

本製品に対応するドライバを使用する場合、webサイトからダウンロード後、インストールして本製品から出力する設定に切り替えて表示してください。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

ESXi:

ESXiはディスプレイ出力についてはCUIコンソール画面の出力しかありません。

そのため外部グラフィックスカードに表示する要件がなくESXi用のドライバはありません。

このため本製品に出力させることはできません。

3. 最後に

サーバ本体のファームウェア(BIOS/iRMC)版数は最新にしてください。詳細は以下Webサイトをご覧ください。

エフサステクノロジーズはファームウェアアップデートでのシステムへの損失等について責任を負いません。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

以上