

**CONVERGED ACCELERATOR カード****(NVIDIA A30X/A100X)****【PY-CA4A1/PYBCA4A1, PY-CA4A2/PYBCA4A2】****はじめにお読みください**

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。

2022年9月  
富士通株式会社

**目次**

1. はじめに.....	2
2. サポートする構成.....	2
2.1 ご使用になる場合の注意事項.....	2
3. 最後に.....	2

## 1. はじめに

本製品のサーバ本体への搭載手順および取り扱い説明については、以下のWebサイトにて掲載している「アップグレード&メンテナスマニュアル」および「ユーザマニュアル」をご覧ください。なお、必要に応じて、言語を設定してください。

<https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp>

本製品のサーバ本体への搭載注意事項については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「FUJITSU Server PRIMERGY システム構成図」をご覧ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

## 2. サポートする構成

### 2.1 ご使用になる場合の注意事項

- ・搭載注意事項については、Webサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「FUJITSU Server PRIMERGY システム構成図」をご覧ください。
- ・本製品の取り扱い方法については、「ユーザマニュアル」をご覧ください。
- ・それぞれのサーバ本体の「アップグレード&メンテナスマニュアル」をご覧ください。
- ・Independent Software Vendor(ISV)製DPU アプリケーション使用時に問題が発生した場合、またはアプリケーションに対するお問い合わせがある場合は、必ず最初にISVへのサポート依頼を行ってください。ISVよりDPU アプリケーションに問題はなく、本カードに問題があると回答を受けた場合に弊社サポートへご連絡ください。なお、DPU アプリケーションにおけるトラブルまたはお問い合わせには対処できかねますのでご了承ください。
- ・本カードの以下の部分に、製造時の装置起動・停止に伴うログが記録されている場合があります。

–BMC SW

–DPU OS

必要に応じてベンダマニュアルを参照の上、初期化してご使用ください。最新のベンダマニュアルは、以下Webサイトより入手できます。

<https://docs.nvidia.com/networking/category/bluefieldsw>

## 3. 最後に

サーバ本体のファームウェア(BIOS/iRMC)版数は最新にしてください。詳細は以下Webサイトをご覧ください。

富士通はファームウェアアップデートでのシステムへの損失等について責任を負いません。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

以上