

**グラフィックスカード
(NVIDIA A400)
【PY-VG4AE/ PYBVG4AE】
はじめにお読みください**

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。

2024年12月
エフサステクノロジーズ株式会社

1. はじめに

本製品のサーバ本体への搭載手順については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「アップグレード&メンテナンスマニュアル」をご覧ください。なお、必要に応じて、言語を設定してください。

<https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp>

本製品のサーバ本体への搭載注意事項については、以下のWebサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「PRIMERGY システム構成図」をご覧ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

本製品の詳細情報につきましては、以下のNVIDIAのWebサイトをご覧ください。

<https://www.nvidia.com/ja-jp/design-visualization/desktop-graphics/>

2. サポートする構成

2.1 ご使用になる場合の注意事項

- ・搭載注意事項については、Webサイトにて掲載しているそれぞれのサーバ本体の「PRIMERGY システム構成図」をご覧ください。

- ・それぞれのサーバ本体の「アップグレード&メンテナンスマニュアル」をご覧ください。

- ・PRIMERGY 2/4way M7世代以降の場合

本製品のディスプレイ出力は以下により制御されます。

OS起動前(BIOS Post(起動直後に表示されるロゴは除く)やBIOS setup画面):

iRMCの“ビデオ出力”の設定

iRMCの“ビデオ出力”設定方法および設定時の動作の詳細については最新の

「Fujitsu Software ServerView Suite iRMC S6 Web Interface 2.3x and 2.4x User Guide」を参照してください。

詳細は以下のwebサイトからダウンロード可能です。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

OS起動後:

グラフィックスカードのOSドライバおよびOSのディスプレイ設定

詳細は以下の通りです。

Windows:

本製品に対応するドライバをインストール後、「ディスプレイ設定」にて本製品から出力する設定に切り替えて表示してください。ドライバは以下のwebサイトからダウンロード可能です。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Linux:

本製品に対応するドライバをインストールせずに、Linux標準で入っているドライバ(nouveau)で表示可能です。詳細は以下を参照ください。

<https://nouveau.freedesktop.org/>

本製品に対応するドライバを使用する場合、webサイトからダウンロード後、インストールして本製品から出力する設定に切り替えて表示してください。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

ESXi:

ESXiはディスプレイ出力についてはCUIコンソール画面の出力しかありません。

そのため外部グラフィックスカードに表示する要件がなくESXi用のドライバはありません。

このため本製品に出力させることはできません。

3. 制限留意事項

3.1 iRMC Web インターフェース上のグラフィックス表示について

- ・TX1320 M6 / TX1330 M6 / RX1330 M6 / TX1310 M5 に「グラフィックスカード (NVIDIA A400)」搭載時、一部ステータスが表示されません。詳細は、次頁の別紙をご確認ください。

3. 最後に

サーバ本体のファームウェア(BIOS/iRMC)版数は最新にしてください。詳細は以下Webサイトをご覧ください。

エフサステクノロジーズはファームウェアアップデートでのシステムへの損失等について責任を負いません。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

以上

【別紙】iRMC Web インターフェース上のグラフィックス表示について

(TX1320M6/TX1330M6/RX1330M6/TX1310M5)

TX1320 M6 / TX1330 M6 / RX1330 M6 / TX1310 M5 に「グラフィックスカード（NVIDIA A400）」搭載時、iRMCWeb インターフェース上のグラフィックス表示で一部の情報（状態、モデル名、ファームウェアバージョン）が表示されません。

なお、本現象が発生しても、サーバ側の動作/運用は継続できます。

iRMC S6 Web Server

言語 admin ヘルプ FUJITSU

システム ログ ツール 設定

システムボード
電源
冷却
外部記憶装置
ソフトウェア
ネットワーク
グラフィックス

グラフィックス

GPU

状態	場所	モデル
なし	PCI Slot 4	NVIDIA Unknown

製造元: NVIDIA Corporation
ベンダID: 0x10de
デバイスID: 0x25b2
サブベンダID: 0x10de
サブデバイスID: 0x1879

GPUモジュール

状態	名前	ファームウェアバージョン	温度 [°C]
なし	Module 1		41

※本制限は、2025年1月末以降で解除を予定しています。

(TX1320 M6/TX1330 M6/RX1330 M6 : iRMC 2.58S 以降、TX1310 M5 : iRMC1.34S 以降)