

GR720 を Windows NT4.0 でご使用の場合

このたびは、弊社のファイバーチャネルカード PG-FC102(以後、本製品と呼びます)をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品に GR720 ディスクアレイ装置を接続し、Windows NT4.0 でご使用される場合は下記の手順に従って設定を変更してください。

- 1) 本製品に添付の取扱説明書を参照し、FastUTIL を起動してください。
参照 5.1 FastUTIL の起動方法 (6 ページ)
- 2) メニューから、[Configuration Settings] を選択し、次に現れるメニューから [Advanced Adapter Settings] を選択します。
- 3) 設定項目の一覧が表示されるので、[Drivers Load RISC Code] を [Disabled] に変更します。
設定内容はカーソルを合わせて <Enter> キーを押すと変わります。
- 4) <Esc> キーを 2 回押して、設定画面を抜けます。このとき、下記のように設定を変更するか尋ねてきますので、[Save changes] を選択します。

Save changes
Do not save changes.
- 5) 本製品が 2 枚以上搭載されている場合は [Select Host Adapter] を選択して、別のカードを選び、全てのカードで設定を変更してください。

Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2001

When you use GR720 on Windows NT4.0

Thank you for purchasing the Fujitsu Fibre channel card PG-FC102 ("the card"). When you use the card on Windows NT4.0 and connect GR720 disk array to the card, it is necessary to change the setting of the card.

1. Start *Fast/UTIL*, referring to USER'S GUIDE.
refer to "5.1 Starting *Fast/UTIL*" on page 6.
2. Select [Configuration Settings] to [Advanced Adapter Settings].
3. Change the [Drivers Load RISC Code] from "Enabled" to "Disabled".
4. Press <Esc> key twice. And select [Save changes] at the following menu.

Save changes
Do not save changes
5. When two or more cards are mounted in the server, select [Select Host Adapter] and change the setting of the other cards.

Windows NT is trademark of Microsoft Corporation U.S.A., which has been registered in the United States and other countries.

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2001