

[ServerView Operations Manager での iRMC ファームウェア版数確認方法]

ServerView Operations Manager より、対象装置の iRMC ファームウェア版数を確認します。
ServerView Operations Manager 使用方法の詳細については、『ServerView Suite ServerView Operations Manager Vx.xx Server Management』取扱説明書 (MANUALS (<http://manuals.ts.fujitsu.com/index.php?l=ja>) の *x86 Servers - Software - ServerView Suite - Operation - Operations Manager*)を参照してください。

システム – システム情報を選択しファームウェアに表示される版数をご確認ください。
表示例)



[BIOS セットアップユーティリティでの iRMC ファームウェア版数確認方法]

BIOS セットアップユーティリティより、対象装置の版数を確認します。
BIOS セットアップユーティリティ使用方法の詳細については、『BIOS セットアップユーティリティ リファレンスマニュアル』 (MANUALS (<http://manuals.ts.fujitsu.com/index.php?l=ja>) の *x86 Servers - PRIMERGY Servers* のメニューから該当装置を選択) を参照してください。

- (1) POST (Power-On Self-Test : 電源投入時自己診断) 中に次のメッセージが表示されたら、[F2] キーを押下して、BIOS セットアップユーティリティを起動します。

Press <F2> to enter Setup or <F12> to enter Boot Menu.

- (2) [Server Mgmt] メニューを選択し、Firmware Version に表示される iRMC ファームウェア版数を確認します。

Firmware Version 7.41F

(iRMC ファームウェア版数 7.41F を表します)

- (3) [Save & Exit] メニューの [Discard Changes & Exit] を選択し、BIOS セットアップユーティリティを終了します。