

**ServerView Suite  
Local System Update for PRIMERGY Servers  
補足情報**  
(ServerView Update Manager Express / PrimeUp)

## ■ はじめに

本書は、ServerView Update Manager Express および PrimeUp に関する以下のマニュアルの補足情報です。本書をお読みになる前に、必ず以下のマニュアルもご覧ください。

- Local System Update for PRIMERGY Servers (sv-locsysupd-jp.pdf)

## ■ 対象バージョン

本書は、以下のバージョンの ServerView Update Manager Express(以下 UME) および PrimeUp を対象にしています。

本書の対象バージョン : UME:5.10, 5.30, 5.50 PrimeUp:1.16.08

## ■ 補足情報

### 1 動作要件

#### 1.1 サポート機種

ServerView Update Manager Express および PrimeUp は、以下のモデルをサポートしております。

- MX130 S1 / MX130 S2
- TX100 S2 / TX100 S3 / TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S7 / TX200 S6 / TX300 S6 / TX300 S7
- RX100 S6 / RX100 S7 / RX200 S6 / RX200 S7 / RX300 S6 / RX300 S7 / RX350 S7 / RX600 S5 / RX600 S6
- BX922 S2 / BX920 S2 / BX960 S1 / BX924 S2 / BX620 S6

### 2 ServerView Update Manager Express

#### ▶ Windows

##### 2.1 Windows の管理者特権が必要です。

本ソフトウェアは、起動時に管理者特権が必要です。本ソフトウェアを管理者特権で起動しなかった場合、アップデートの処理が完了しても、対象のコンポーネントが正常に適用されないことがあります。

Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 では、Administrator 以外のユーザで本ソフトウェアを利用する場合、以下の手順で起動してください。

- ① スタートメニューなどから、「コマンドプロンプト」に対し、右クリックで表示される「管理者として実行」を選択して 起動する。
- ② Update DVD のドライブに移動する。（例: DVD ドライブのドライブレターが E:の場合、プロンプト上で "E:¥[enter]" ）
- ③ プロンプトに "UpdateMgrExpress.bat [enter]" と入力し、本ソフトウェアを起動する。

## ▶ ServerView Suite DVD 起動(Windows PE 環境)

2.2 ServerView Suite DVD 起動を行なう場合、マルチパス環境では使用できません。

本ソフトウェアを ServerView Suite DVD 起動した環境で使用する場合、マルチパス構成が設定済みの環境での動作をサポートしていません。マルチパス構成が設定済みの環境では、ServerView Suite DVD 起動を行わないでください。

ServerView Suite DVD 起動に使用している Windows PE は、マルチパス構成が設定されているシステムであることを認識できないため、マルチパス構成が設定された 2 つのディスクドライブを同時に認識した場合、システムドライブの一意性を確保する為に、マルチパス構成の片方のディスクドライブ内の ID 情報を更新します。

その結果、既にインストールされているシステムが起動しなくなってしまう可能性があります。

マルチパス接続環境で ServerView Suite DVD 起動を行う場合は、事前にFCパスを切断してください。FCパス切断の詳細な手順につきましては、FCカード等のマルチパス環境をサポートしたデバイスの取扱説明書を参照願います。

ServerView Suite DVD 起動した環境ではなく、Windows / Linux システム上で本ソフトウェアを実行する場合には、マルチパス構成が設定済みの場合でも動作することが可能です。

以上