



ServerView Suite Local System Update for PRIMERGY Servers

補足情報

(ServerView Update Manager Express V9.00 以降/ PrimeUp)

■ はじめに

本書は、ServerView Update Manager Express および PrimeUp に関連する以下のマニュアルの補足情報です。本書をお読みにする前に、必ず以下のマニュアルもご覧ください。

- ・ Local System Update for PRIMERGY Servers (sv-locsysupd-jp.pdf)

■ 対象バージョン

本書は、以下のバージョンの ServerView Update Manager Express(以下 UME) および PrimeUp を対象にしています。

本書の対象バージョン : UME:9.00 以降 PrimeUp:1.18.03 以降

■ 補足情報

1 ServerView Update Manager Express

▶ 共通

1.1 最新版の ServerView Update Manager Express の入手方法

ServerView Update Manager Express の最新版は、ServerView Update DVD のイメージファイル(ISO 形式)、または ServerView Update DVD Base で作成したイメージファイル(ISO 形式)、USB メモリに収録されています。PrimeUp の最新版は、ServerView Update DVD Base でダウンロードすることが出来ます。

ServerView Update DVD のイメージファイルおよび、ServerView Update DVD Base のモジュールファイルは、当社ホームページにて無償公開されています。ファイルの公開先 URL は、以下の手順で入手できます。

- ① PRIMERGY ダウンロード検索ページにおいて、製品名 と 型名を選択後、「添付ソフト/ドライバ名称」に「Update DVD」または「Update DVD Base」を入力し、「検索開始」ボタンをクリックしてください。

<https://www.fmworld.net/cgi-bin/drviasearch/drviaindex.cgi>

- ② 表示された一覧より入手する版数を選択し、リンク先のファイルをダウンロードしてください。

- ③ ダウンロードしたファイルには、マニュアルと Readme ファイルが含まれています。Readme ファイルに ServerView Update DVD または ServerView Update DVD Base のモジュールをダウンロードできる URL が記載されています。

1.2 Update Manager Express の起動方法

Update DVD、または Update DVD Base で作成する ISO イメージ、または USB メモリは CentOS の起動イメージを含む、起動可能メディアになっています。

こちらを起動デバイスとして使用することにより Update Manager Express を実行できます。

※ UpdateManagerExpress V9 以降 (Update DVD V12.20.04 以降, Update DVD Base V12.20.04 以降) ではオンライン (OS を起動したまま) での UpdateManagerExpress の実行機能はありません

▶ Windows

1.3 Update DVD Base での USB モジュール、ISO イメージの作成には、管理者権限での実行が必要です。

以上