

PRIMERGY BX924 S3 未サポートOS動作検証確認情報

ソフトウェア名称	動作確認結果
	オンボード SATA コントローラ
CentOS 6.4(x86_64)	○(注5) [詳細]
CentOS 6.3(x86_64)	○(注5) [詳細]
CentOS 6.2(x86_64)	○(注5) [詳細]
CentOS 5.9(x86_64)	○(注5) [詳細]
CentOS 5.8(x86_64)	○(注5) [詳細]
CentOS 5.7(x86_64)	○(注5) [詳細]

凡例
○：インストール可 ×：インストール不可 -：未確認 ※ServerView Agents は対象 OS でインストールのみ確認。
注釈
1. LAN ドライバが必要。 2. TEXT モードでインストール。 3. SAS コントローラ対応ドライバ、LAN ドライバが必要。 4. SAS コントローラ対応ドライバが必要。 5. SATA コントローラ対応ドライバが必要。 6. 論理的にインストール可。 7. その他。

PRIMERGY BX924 S3 オンボードSATAコントローラ CentOS 6.4 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポートOSの動作を保証するものではなく、未サポートOSの利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポートOSの導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGYに関連した未サポートOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポートOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY BX924 S3

- ・CPU : Intel® Xeon® E5-2630L 2.30GHz/15MB/6コア × 2
- ・メモリ : 8GB
- ・NIC : Converged Network Adapter × 4
- ・SSD : 100GB × 1
- ・外部記憶 : USB-DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・LAN : Emulex Corporation OneConnect 10Gb NIC (be3) (rev 01) 【be2net】
- ・VGA : Matrox Graphics, Inc. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 02)
- ・RAID : Intel Corporation Patsburg 4-Port SATA Storage Control Unit (rev 05) 【megasr】

■ディストリビューション

- ・ディストリビューション : CentOS 6.4 (x86_64)
- ・カーネル版数 : 2.6.32-358.el6.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY BX924 S3 CentOS 6.4(x86_64) 2.6.32-358.el6.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	別途必要 ※1
2	LAN ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	リモートストレージが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ifconfig コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(system-config-network*など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス(httpd)が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerViewRAID 5.6-4] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツールのインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView agents 6.12-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—

※1 FTS のサイトより megasr ドライバを入手し適応

URL: <http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp>

入手方法は、上記 URL にアクセス後、以下選択を行います。

「Product selection(manual search)」より「Industry standard servers PRIMERGY」
→ 「PRIMERGY BladeServer」 → 「BX900 S1」 → 「PRIMERGY BX924 S3」 → 「Red Hat Enterprise Linux」
→ 「Red Hat Enterprise Linux 6(x86_64)」 → 「SAS RAID」
→ 「Intel® C600 Chipset(Pastsburg-A/B, SCU0) (Onboard on D3143-A1x (PRIMERGY BX924S3)」
→ 「RHDUP driver package megasr 15.00.0921.2012-1 for RHEL6.4」

[ドライバ情報]

Date : 25.02.2013

Size : 0.86 MB

Version : 15.00.0921.2012-1-8

Manufacturer : Fujitsu Technology Solutions

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install or upgrade an existing system」を選択し、Tab を押します。
2. ブートオプションに「dd」を追加します。
3. megasr ドライバのドライバディスクを読み込ませます。
4. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY BX924 S3 オンボードSATAコントローラ CentOS 6.3 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポートOSの動作を保証するものではなく、未サポートOSの利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポートOSの導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGYに関連した未サポートOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポートOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY BX924 S3

- ・CPU : Intel® Xeon® E5-2630L 2.30GHz/15MB/6コア × 2
- ・メモリ : 8GB
- ・NIC : Converged Network Adapter × 4
- ・SSD : 100GB × 1
- ・外部記憶 : USB-DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・LAN : Emulex Corporation OneConnect 10Gb NIC (be3) (rev 01) 【be2net】
- ・VGA : Matrox Graphics, Inc. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 02)
- ・RAID : Intel Corporation Patsburg 4-Port SATA Storage Control Unit (rev 05) 【megasr】

■ディストリビューション

- ・ディストリビューション : CentOS 6.3 (x86_64)
- ・カーネル版数 : 2.6.32-279.el6.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY BX924 S3 CentOS 6.3(x86_64) 2.6.32-279.el6.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	別途必要 ※1
2	LAN ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	リモートストレージが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ifconfig コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(system-config-network*など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス(httpd)が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerViewRAID 5.5-12] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツールのインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView agents 6.11-08] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—

※1 FTS のサイトより megasr ドライバを入手し適応

URL: <http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp>

入手方法は、上記 URL にアクセス後、以下選択を行います。

「Product selection(manual search)」より「Industry standard servers PRIMERGY」
→ 「PRIMERGY BladeServer」 → 「BX900 S1」 → 「PRIMERGY BX924 S3」 → 「Red Hat Enterprise Linux」
→ 「Red Hat Enterprise Linux 6(x86_64)」 → 「SAS RAID」
→ 「Intel® C600 Chipset(Pastsburg-A/B, SCU0) (Onboard on D3143-A1x (PRIMERGY BX924S3)」
→ 「RHDUP driver package megasr 15.00.0921.2012-1 for RHEL6.3」

[ドライバ情報]

Date : 09.11.2012

Size : 0.83 MB

Version : 15.00.0921.2012-1-1

Manufacturer : Fujitsu Technology Solutions

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install or upgrade an existing system」を選択し、Tab を押します。
2. ブートオプションに「dd」を追加します。
3. megasr ドライバのドライバディスクを読み込ませます。
4. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY BX924 S3 オンボードSATAコントローラ CentOS 6.2 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポートOSの動作を保証するものではなく、未サポートOSの利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポートOSの導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGYに関連した未サポートOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポートOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY BX924 S3

- ・CPU : Intel® Xeon® E5-2450L 1.80GHz/20MB/8コア × 2
- ・メモリ : 8GB
- ・NIC : Converged Network Adapter × 4
- ・SSD : 64GB × 1
- ・外部記憶 : USB-DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・LAN : Emulex Corporation OneConnect 10Gb NIC (be3) (rev 01) 【be2net】
- ・VGA : Matrox Graphics, Inc. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 02)
- ・RAID : Intel Corporation Patsburg 4-Port SATA Storage Control Unit (rev 05) 【megasr】

■ディストリビューション

- ・ディストリビューション : CentOS 6.2 (x86_64)
- ・カーネル版数 : 2.6.32-220.el6.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY BX924 S3 CentOS 6.2(x86_64) 2.6.32-220.el6.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	別途必要 ※1
2	LAN ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	リモートストレージが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ifconfig コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(system-config-network*など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス(httpd)が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerViewRAID 5.04-08] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツールのインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView agents 5.51-08] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—

※1 FTS のサイトより megasr ドライバを入手し適応

URL: <http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp>

入手方法は、上記 URL にアクセス後、以下選択を行います。

「Product selection(manual search)」より「Industry standard servers PRIMERGY」
→ 「PRIMERGY BladeServer」 → 「BX900 S1」 → 「PRIMERGY BX924 S3」 → 「Red Hat Enterprise Linux」
→ 「Red Hat Enterprise Linux 6(x86_64)」 → 「SAS RAID」
→ 「Intel® C600 Chipset(Pastsburg-A/B, SCU0) (Onboard on D3143-A1x (PRIMERGY BX924S3)」
→ 「RHDUP driver package megasr 15.00.0329.2012-1.1 for RHEL6.2」

[ドライバ情報]

Date : 02.04.2012

Size : 0.82MB

Version : 15.00.0329.2012-1.1-0

Manufacturer : Fujitsu Technology Solutions

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install or upgrade an existing system」を選択し、Tab を押します。
2. ブートオプションに「dd」を追加します。
3. megasr ドライバのドライバディスクを読み込ませます。
4. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY BX924 S3 オンボードSATAコントローラ CentOS 5.9 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポートOSの動作を保証するものではなく、未サポートOSの利用を推奨するものではありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポートOSの導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGYに関連した未サポートOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポートOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY BX924 S3

- ・CPU : Intel® Xeon® E5-2630L 2.30GHz/15MB/6コア × 2
- ・メモリ : 8GB
- ・NIC : Converged Network Adapter × 4
- ・SSD : 100GB × 1
- ・外部記憶 : USB-DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・LAN : Emulex Corporation OneConnect 10Gb NIC (be3) (rev 01) 【be2net】
- ・VGA : Matrox Graphics, Inc. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 02)
- ・RAID : Intel Corporation Patsburg 4-Port SATA Storage Control Unit (rev 05) 【megasr】

■ディストリビューション

- ・ディストリビューション : CentOS 5.9 (x86_64)
- ・カーネル版数 : 2.6.18-348.el5

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY BX924 S3 CentOS 5.9(x86_64) 2.6.18-348.el5

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	別途必要 ※1
2	LAN ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	リモートストレージが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ifconfig コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(system-config-network*など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス(httpd)が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerViewRAID 5.5-12] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツールのインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView agents 6.11-08] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—

※1 FTS のサイトより megasr ドライバを入手し適応

URL: <http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp>

入手方法は、上記 URL にアクセス後、以下選択を行います。

「Product selection(manual search)」より「Industry standard servers PRIMERGY」
→ 「PRIMERGY BladeServer」 → 「BX900 S1」 → 「PRIMERGY BX924 S3」 → 「Red Hat Enterprise Linux」
→ 「Red Hat Enterprise Linux 5(x86_64)」 → 「SAS RAID」
→ 「Intel® C600 Chipset(Pastsburg-A/B, SCU0) (Onboard on D3143-A1x(PRIMERGY BX924S3)」
→ 「RHDUP driver package megasr 15.00.0921.2012-1 for RHEL5.9」

[ドライバ情報]

Date : 09.01.2013

Size : 2.03 MB

Version : 15.00.0921.2012-1-7

Manufacturer : Fujitsu Technology Solutions

■インストール手順

1. 「boot:」プロンプトが出たところで、「linux dd」を入力しEnter を押します。
2. megasr ドライバのドライバディスクを読み込ませます。
3. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY BX924 S3 オンボードSATAコントローラ CentOS 5.8 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポートOSの動作を保証するものではなく、未サポートOSの利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポートOSの導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGYに関連した未サポートOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポートOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY BX924 S3

- ・CPU : Intel® Xeon® E5-2630L 2.30GHz/15MB/6コア × 2
- ・メモリ : 8GB
- ・NIC : Converged Network Adapter × 4
- ・SSD : 100GB × 1
- ・外部記憶 : USB-DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・LAN : Emulex Corporation OneConnect 10Gb NIC (be3) (rev 01) 【be2net】
- ・VGA : Matrox Graphics, Inc. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 02)
- ・RAID : Intel Corporation Patsburg 4-Port SATA Storage Control Unit (rev 05) 【megasr】

■ディストリビューション

- ・ディストリビューション : CentOS 5.8 (x86_64)
- ・カーネル版数 : 2.6.18-308.el5

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY BX924 S3 CentOS 5.8(x86_64) 2.6.18-308.el5

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	別途必要 ※1
2	LAN ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	リモートストレージが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ifconfig コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(system-config-network*など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス(httpd)が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerViewRAID 5.5-12] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツールのインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView agents 6.11-08] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—

※1 FTS のサイトより megasr ドライバを入手し適応

URL: <http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp>

入手方法は、上記 URL にアクセス後、以下選択を行います。

「Product selection(manual search)」より「Industry standard servers PRIMERGY」
→ 「PRIMERGY BladeServer」 → 「BX900 S1」 → 「PRIMERGY BX924 S3」 → 「Red Hat Enterprise Linux」
→ 「Red Hat Enterprise Linux 5(x86_64)」 → 「SAS RAID」
→ 「Intel® C600 Chipset(Pastsburg-A/B, SCU0) (Onboard on D3143-A1x(PRIMERGY BX924S3)」
→ 「RHDUP driver package megasr 15.00.0921.2012-1 for RHEL5.8」

[ドライバ情報]

Date : 09.11.2012

Size : 1.98 MB

Version : 15.00.0921.2012-1-1

Manufacturer : Fujitsu Technology Solutions

■インストール手順

1. 「boot:」プロンプトが出たところで、「linux dd」を入力し Enter を押します。
2. megasr ドライバのドライバディスクを読み込ませます。
3. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY BX924 S3 オンボードSATAコントローラ CentOS 5.7 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポートOSの動作を保証するものではなく、未サポートOSの利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポートOSの導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGYに関連した未サポートOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポートOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY BX924 S3

- ・CPU : Intel® Xeon® E5-2630L 2.30GHz/15MB/6コア × 2
- ・メモリ : 8GB
- ・NIC : Converged Network Adapter × 4
- ・SSD : 100GB × 1
- ・外部記憶 : USB-DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・LAN : Emulex Corporation OneConnect 10Gb NIC (be3) (rev 01) 【be2net】
- ・VGA : Matrox Graphics, Inc. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 02)
- ・RAID : Intel Corporation Patsburg 4-Port SATA Storage Control Unit (rev 05) 【megasr】

■ディストリビューション

- ・ディストリビューション : CentOS 5.7 (x86_64)
- ・カーネル版数 : 2.6.18-274.el5

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY BX924 S3 CentOS 5.7(x86_64) 2.6.18-274.el5

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	別途必要 ※1
2	LAN ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	リモートストレージが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ifconfig コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(system-config-network*など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス(httpd)が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerViewRAID 5.5-12] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツールのインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView agents 6.11-08] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—

※1 FTS のサイトより megasr ドライバを入手し適応

URL: <http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp>

入手方法は、上記 URL にアクセス後、以下選択を行います。

「Product selection(manual search)」より「Industry standard servers PRIMERGY」
→ 「PRIMERGY BladeServer」 → 「BX900 S1」 → 「PRIMERGY BX924 S3」 → 「Red Hat Enterprise Linux」
→ 「Red Hat Enterprise Linux 5(x86_64)」 → 「SAS RAID」
→ 「Intel® C600 Chipset(Pastsburg-A/B, SCU0) (Onboard on D3143-A1x (PRIMERGY BX924S3)」
→ 「RHDUP driver package megasr 15.00.0921.2012-1 for RHEL5.7」

[ドライバ情報]

Date : 09.11.2012

Size : 1.98MB

Version : 15.00.0921.2012-1-1

Manufacturer : Fujitsu Technology Solutions

■インストール手順

1. 「boot:」プロンプトが出たところで、「linux dd」を入力しEnter を押します。
2. megasr ドライバのドライバディスクを読み込ませます。
3. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)