

PRIMERGY RX2530 M6 未サポート OS 動作検証確認情報

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

CentOS	2
RockyLinux	20
Ubuntu Server	50
MIRACLE LINUX	53

PRIMERGY RX2530 M6 未サポート OS (CentOS) 動作検証確認情報

ソフトウェア名称	動作確認結果			
	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP680i <PY-SR4C6>	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP580i <PY-SR3C58>	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP540i <PY-SR3C54>	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP520i <PY-SR3C52>
CentOS 8.3(x86_64)	—	—	—	—
CentOS 7.9(x86_64)	○[詳細]	○[詳細]	○[詳細]	○[詳細]

ソフトウェア名称	動作確認結果	
	SAS アレイ コントローラカード PRAID CP500i <PY-SR3FB>	オンボード SATA コントローラ
CentOS 8.3(x86_64)	○[詳細]	○[詳細]
CentOS 7.9(x86_64)	○[詳細]	—

本表を OS 毎に分割致しました。
そのため他の OS を別頁に記載している場合があります。

凡例
○：インストール可 ×：インストール不可 —：未確認 ※ServerView Agents は対象 OS でインストールのみ確認。
注釈
<ol style="list-style-type: none"> 1. LAN ドライバが必要。 2. TEXT モードでインストール。 3. SAS コントローラ対応ドライバ、LAN ドライバが必要。 4. SAS コントローラ対応ドライバが必要。 5. SATA コントローラ対応ドライバが必要。 6. 論理的にインストール可。 7. その他。

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード CentOS 7.9 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様の ご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel(R) Xeon(R) Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710 相当)
: ポート拡張オプション 10GbE SFP+ ×4 (Intel X710 相当)
- ・ Disk : SATA HDD-300GB 10k x2
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) 【i40e】
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 02) 【i40e】
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42) 【mgag200】
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID 12GSAS/PCIe Secure SAS3916 【megaraid_sas】

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : CentOS 7.9.2009 (x86_64)
- ・ カーネル版数 : 3.10.0-1160.el7.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 CentOS 7.9.2009 (x86_64) 3.10.0-1160.el7.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.6-3] のインストール	—
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.60-04] のインストール	—
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install CentOS Linux 7」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード CentOS 7.9 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様の ご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel(R) Xeon(R) Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710 相当)
: ポート拡張オプション 10GbE SFP+ ×4 (Intel X710 相当)
- ・ Disk : PCIe SSD 1TB ×2
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) 【i40e】
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 02) 【i40e】
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42) 【mgag200】
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID 12GSAS/PCIe Secure SAS3916 【megaraid_sas】

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : CentOS 7.9.2009 (x86_64)
- ・ カーネル版数 : 3.10.0-1160.el7.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 CentOS 7.9.2009 (x86_64) 3.10.0-1160.el7.x86_64

番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.6-3] のインストール	—
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.60-04] のインストール	—
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 500MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install CentOS Linux 7」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード CentOS 7.9 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様の ご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1. 10. 0
- ・ CPU : Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 2. 00GHz/28 コア/42MB ×2
- ・ メモリ : 256GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 1000BASE-T ×4 (Intel I350 相当)
: ポート拡張オプション 10GbE SFP+ ×4 (Intel X710 相当)
- ・ Disk : SATA SSD 240GB x2
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) 【igb】
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 01) 【i40e】
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42) 【mgag200】
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3516 (rev 01) 【megaraid_sas】

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : CentOS 7.9.2009 (x86_64)
- ・ カーネル版数 : 3.10.0-1160.el7.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 CentOS 7.9.2009 (x86_64) 3.10.0-1160.el7.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.8-1] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install CentOS Linux 7」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

- [トップへ戻る](#) -

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード CentOS 7.9 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- BIOS : R1. 10. 0
- CPU : Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 2. 00GHz/28 コア/42MB ×2
- メモリ : 256GB
- NIC : ポート拡張オプション 1000BASE-T ×4 (Intel I350 相当)
: ポート拡張オプション 10GbE SFP+ ×4 (Intel X710 相当)
- Disk : SATA SSD 240GB x2
- 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) 【igb】
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 01) 【i40e】
- VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42) 【mgag200】
- RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3516 (rev 01) 【megaraid_sas】

■ディストリビューション

- ディストリビューション : CentOS 7.9.2009 (x86_64)
- カーネル版数 : 3.10.0-1160.el7.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 CentOS 7.9.2009 (x86_64) 3.10.0-1160.el7.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.8-1] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install CentOS Linux 7」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

- [トップへ戻る](#) -

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード CentOS 7.9 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1. 10. 0
- ・ CPU : Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 2. 00GHz/28 コア/42MB ×2
- ・ メモリ : 256GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 1000BASE-T ×4 (Intel I350 相当)
: ポート拡張オプション 10GbE SFP+ ×4 (Intel X710 相当)
- ・ Disk : SATA SSD 240GB x2
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) 【igb】
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 01) 【i40e】
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42) 【mgag200】
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3508 (rev 01) 【megaraid_sas】

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : CentOS 7.9.2009 (x86_64)
- ・ カーネル版数 : 3.10.0-1160.el7.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 CentOS 7.9.2009 (x86_64) 3.10.0-1160.el7.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ip コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(ip, nmcli, nmtui など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス(httpd)が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerView RAID 7.8-1]のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView Agents 9.80-04]のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install CentOS Linux 7」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

- [トップへ戻る](#) -

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード CentOS 8.3 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.6.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Gold 6330 2.00GHz/28 コア/42MB ×2
- ・ メモリ : 1024GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×4 (Intel X710-T4L 相当)
- ・ Disk : SATA HDD-1TB x1
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710/X557-AT 10GBASE-T (rev 01) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3408 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : CentOS 8.3.2011 (x86_64)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-240.el8.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 CentOS 8.3 (x86_64) 4.18.0-240.el8.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.6-3] のインストール	OK※1
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.60-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80% 以上のスループットがでていること	OK

※1 SvrView RAID Manager をインストールする前に、/etc/os-release ファイル (/usr/lib/os-release のリンク) の VERSION_ID="8" の行を VERSION_ID="8.3" に変更する必要があります。

例) sed コマンドで VERSION_ID="8.3" に変更する方法

```
sed -i 's/VERSION_ID="8"/VERSION_ID="8.3"/' /usr/lib/os-release
```

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install CentOS Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード CentOS 7.9 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1. 10. 0
- ・ CPU : Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 2. 00GHz/28 コア/42MB ×2
- ・ メモリ : 256GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 1000BASE-T ×4 (Intel I350 相当)
: ポート拡張オプション 10GbE SFP+ ×4 (Intel X710 相当)
- ・ Disk : SATA SSD 240GB x2
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) 【igb】
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 01) 【i40e】
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
【mgag200】
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3408 (rev 01) 【megaraid_sas】

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : CentOS 7.9.2009 (x86_64)
- ・ カーネル版数 : 3.10.0-1160.el7.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 CentOS 7.9.2009 (x86_64) 3.10.0-1160.el7.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.8-1] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install CentOS Linux 7」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

- [トップへ戻る](#) -

PRIMERGY RX2530 M6 オンボード SATA コントローラ CentOS 8.3 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Gold 6338 2.00GHz/32 コア/48MB ×2
- ・ メモリ : 128GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
- ・ Disk : SATA SSD-960GB x2
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) 【igb】
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Intel Corporation C610/X99 series chipset sSATA Controller [RAID mode] (rev 0a)
Intel Corporation C600/X79 series chipset SATA RAID Controller (rev 0a)

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : CentOS 8.3.2011 (x86_64)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-240.el8.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 CentOS 8.3 (x86_64) 4.18.0-240.el8.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.6-3] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agentless 9.60-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install CentOS Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[- トップへ戻る -](#)

PRIMERGY RX2530 M6 未サポート OS (RockyLinux) 動作検証確認情報

ソフトウェア名称	動作確認結果			
	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP680i <PY-SR4C6>	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP580i <PY-SR3C58>	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP540i <PY-SR3C55>	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP520i <PY-SR3C52>
RockyLinux 9.1 (x86_64)	—	—	—	—
RockyLinux 8.7 (x86_64)	—	—	—	—
RockyLinux 8.6 (x86_64)	—	—	○ [詳細]	—
RockyLinux 8.5 (x86_64)	○ [詳細]	○ [詳細]	○ [詳細]	○ [詳細]
RockyLinux 8.4 (x86_64)	○ [詳細]	○ [詳細]	○ [詳細]	○ [詳細]

ソフトウェア名称	動作確認結果	
	SAS アレイ コントローラカード PRAID CP500i <PY-SR3FB>	オンボード SATA コントローラ
RockyLinux 9.1 (x86_64)	○ [詳細]	—
RockyLinux 8.7 (x86_64)	○ [詳細]	—
RockyLinux 8.6 (x86_64)	—	—
RockyLinux 8.5 (x86_64)	○ [詳細]	—
RockyLinux 8.4 (x86_64)	○ [詳細]	○ [詳細]

本表を OS 毎に分割致しました。
そのため他の OS を別頁に記載している場合があります。

凡例
○：インストール可 ×：インストール不可 —：未確認 ※ServerView Agents は対象 OS でインストールのみ確認。
注釈
<ol style="list-style-type: none"> 1. LAN ドライバが必要。 2. TEXT モードでインストール。 3. SAS コントローラ対応ドライバ、LAN ドライバが必要。 4. SAS コントローラ対応ドライバが必要。 5. SATA コントローラ対応ドライバが必要。 6. 論理的にインストール可。 7. その他。

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.5 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : Quad port LAN カード 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710-T2L 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE ×4 (Intel X710-DA4 相当)
- ・ Disk : SAS HDD 300GB x4
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID 12GSAS/PCIe Secure SAS39xx **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.5 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.5 (x86_64) 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.9-0] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	OK
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	OK
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	OK
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.4 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : Quad port LAN カード 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710-T2L 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE ×4 (Intel X710-DA4 相当)
- ・ Disk : SAS HDD 300GB x4
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID 12GSAS/PCIe Secure SAS39xx **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.4 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.4 (x86_64) 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.9-0] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	OK
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	OK
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	OK
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.5 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : Quad port LAN カード 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710-T2L 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE ×4 (Intel X710-DA4 相当)
- ・ Disk : SAS HDD 300GB x4
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3516 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.5 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.5 (x86_64) 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ip コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(ip, nmcli, nmtui など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerView RAID 7.9-0]のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView Agents 9.80-04]のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	OK
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	OK
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	OK
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.4 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : Quad port LAN カード 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710-T2L 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE ×4 (Intel X710-DA4 相当)
- ・ Disk : SAS HDD 300GB x4
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3516 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.4 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.4 (x86_64) 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.9-0] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	OK
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	OK
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	OK
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[- トップへ戻る -](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.6 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.17.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Silver 4309Y 2.80GHz/8 コア/12MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 10GBASE ×4 (Intel X710 相当)
- ・ Disk : SAS SSD 400GB x1
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) 【i40e】
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3516 (rev 01) 【megaraid_sas】

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.6 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.6 (x86_64) 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	OK
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	OK
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	OK
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.5 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : Quad port LAN カード 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710-T2L 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE ×4 (Intel X710-DA4 相当)
- ・ Disk : SAS HDD 300GB x4
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3516 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.5 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.5 (x86_64) 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.9-0] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	OK
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	OK
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	OK
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.4 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : Quad port LAN カード 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710-T2L 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE ×4 (Intel X710-DA4 相当)
- ・ Disk : SAS HDD 300GB x4
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3516 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.4 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.4 (x86_64) 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.9-0] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	OK
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	OK
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	OK
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.5 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : Quad port LAN カード 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710-T2L 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE ×4 (Intel X710-DA4 相当)
- ・ Disk : SAS HDD 300GB x4
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3508 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.5 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.5 (x86_64) 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.9-0] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	OK
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	OK
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	OK
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[- トップへ戻る -](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.4 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : Quad port LAN カード 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710-T2L 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE ×4 (Intel X710-DA4 相当)
- ・ Disk : SAS HDD 300GB x4
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3508 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.4 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.4 (x86_64) 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.9-0] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	OK
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	OK
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	OK
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 9.1 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様の ご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- BIOS : R1.22.0
- CPU : Intel® Xeon® Gold 6330 2GHz/28 コア/42MB ×2
- メモリ : 16GB
- NIC : Quad port LAN カード 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
ポート拡張オプション 10GbE SFP+ ×4 (Intel X710 相当)
- Disk : SATA HDD 1.2TB ×2
- 外部記憶 : USB DVD ドライブ
- Infiniband : Dual port IB HCA カード (100Gbps)

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 01) **【i40e】**
- VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3408 (rev 01) **【megaraid_sas】**
- Infiniband : Mellanox Technologies MT28908 Family [ConnectX-6] **【mlx5_core】**

■ディストリビューション

- ディストリビューション : Rocky Linux release 9.1 (Blue Onyx)
- カーネル版数 : 5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 9.1 (x86_64) 5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK ※1
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK ※2
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.14-2] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 10.40-08] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK
33	IB HCA (Host Channel Adapter) カードドライバ (OS 標準/別途必要)	OS 標準
34	IB HCA の通信状態 (Link up しているかどうか)	OK
35	IB HCA の通信速度 (100Gbit/s の場合、4×EDR で Link up しているかどうか)	OK
36	IP over IB で通信できるかどうか (項番 14, 15)	OK

※1 DVD ブートの「Install Rocky Linux 9」を選択後、コンソール画面が表示されない場合があります。事象発生時は、OS をインストールする前に以下のカーネルオプションを追加します。

```
“module_blacklist=mgag200”
```

※2 OS インストール後、コンソール画面が表示されない場合があります。

事象発生時は、OS インストール後に以下のコマンドを実行します。

```
# grubby --args "mgag200.blacklist=1 rd.driver.blacklist=mgag200" --update=kernel ALL
```

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 9」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.7 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.6.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Gold 6338 2GHz/32 コア/48MB ×1
- ・ メモリ : 64GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710-T2L 相当)
- ・ Disk : SATA SSD 960GB ×1
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3408 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.7 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-425.3.1.el8.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.7 (x86_64) 4.18.0-425.3.1.el8.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ip コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(ip, nmcli, nmtui など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerView RAID 7.14-2]のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView Agents 10.40-06]のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.5 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様の ご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Silver 4310 2.10GHz/12 コア/18MB ×2
- ・ メモリ : 16GB
- ・ NIC : Quad port LAN カード 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×2 (Intel X710-T2L 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE ×4 (Intel X710-DA4 相当)
- ・ Disk : SAS HDD 300GB x4
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3408 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky Linux release 8.5 (Green Obsidian)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.5 (x86_64) 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.9-0] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.80-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	OK
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	OK
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	OK
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	OK
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	OK
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	OK
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	OK
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード RockyLinux 8.4 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.6.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Gold 6330 2.00GHz/28 コア/42MB ×2
- ・ メモリ : 1024GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×4 (Intel X710-T4L 相当)
- ・ Disk : SATA HDD-1TB x1
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710/X557-AT 10GBASE-T (rev 01) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3408 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky 8.4 (x86_64)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.4 (x86_64) 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.6-3] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agents 9.60-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install Rocky Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 オンボード SATA コントローラ RockyLinux 8.4 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.7.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Gold 6338 2.00GHz/32 コア/48MB ×2
- ・ メモリ : 128GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
- ・ Disk : SATA SSD-960GB x2
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Intel Corporation C610/X99 series chipset sSATA Controller [RAID mode] (rev 0a)
Intel Corporation C600/X79 series chipset SATA RAID Controller (rev 0a)

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Rocky 8.4 (x86_64)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Rocky 8.4 (x86_64) 4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応 (OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認 (書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示 (ip コマンド) されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ (ip, nmcli, nmtui など) を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス (httpd) が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送 (nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール [ServerView RAID 7.6-3] のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア [ServerView Agentless 9.60-04] のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成 (rebuild) が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install CentOS Linux 8」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[- トップへ戻る -](#)

PRIMERGY RX2530 M6 未サポート OS (Ubuntu Server) 動作検証確認情報

ソフトウェア名称	動作確認結果		
	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP680i <PY-SR4C6>	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP540i <PY-SR3C55>	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP520i <PY-SR3C52>
Ubuntu Server 22.04 LTS	○	○	—
Ubuntu Server 20.04 LTS	○	○	○ [詳細]

本表を OS 毎に分割致しました。
そのため他の OS を別頁に記載している場合があります。

注：Ubuntu 14.04 以降は Ubuntu の認証を取得し、Ubuntu Server certified hardware サイトにて詳細を公開しております。 <https://certification.ubuntu.com/server/> (外部サイトリンク、英語) を参照ください。

凡例
○：インストール可 ×：インストール不可 —：未確認 ※ServerView Agents は対象 OS でインストールのみ確認。
注釈
<ol style="list-style-type: none"> 1. LAN ドライバが必要。 2. TEXT モードでインストール。 3. SAS コントローラ対応ドライバ、LAN ドライバが必要。 4. SAS コントローラ対応ドライバが必要。 5. SATA コントローラ対応ドライバが必要。 6. 論理的にインストール可。 7. その他。

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード Ubuntu Server 20.04 LTS 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における動作結果であり、お客様のご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1.6.0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Gold 6330 2.00GHz/28 コア/42MB ×2
- ・ メモリ : 1024GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×4 (Intel X710-T4L 相当)
- ・ Disk : SATA HDD-1TB x1
- ・ 外部記憶 : USB DVD ドライブ

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) **【igb】**
: Intel Corporation Ethernet Controller X710/X557-AT 10GBASE-T (rev 01) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 42)
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3408 (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : Ubuntu 20.04 LTS
- ・ カーネル版数 : 5.4.0-80-generic(focal)

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 Ubuntu Server 20.04 LTS 5.4.0-80-generic(focal)

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	OK
11	root ユーザでログインした状態で、” shutdown -h now” コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ip コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(ip, nmcli, nmtui など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス(httpd)が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerView RAID 7.6-3]のインストール	—
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	—
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView Agents 9.60-04]のインストール	—
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Installation」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。

[-トップへ戻る-](#)

PRIMERGY RX2530 M6 未サポート OS (MIRACLE LINUX) 動作検証確認情報

ソフトウェア名称	動作確認結果
	SAS アレイ コントローラカード PRAID EP580i <PY-SR3C58>
MIRACLE LINUX 8.4	○ [詳細]

本表を OS 毎に分割致しました。
そのため他の OS を別頁に記載している場合があります。

凡例
○：インストール可 ×：インストール不可 -：未確認 ※ServerView Agents は対象 OS でインストールのみ確認。
注釈
<ol style="list-style-type: none"> 1. LAN ドライバが必要。 2. TEXT モードでインストール。 3. SAS コントローラ対応ドライバ、LAN ドライバが必要。 4. SAS コントローラ対応ドライバが必要。 5. SATA コントローラ対応ドライバが必要。 6. 論理的にインストール可。 7. その他。

PRIMERGY RX2530 M6 SAS アレイコントローラカード MIRACLE LINUX 8.4 (x86_64) 動作確認

- 本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における 動作結果であり、お客様の ご利用環境での未サポート OS の動作を保証するものではなく、未サポート OS の利用を推奨するものでもありません。
- 本資料で公開している動作確認情報にもとづき、未サポート OS の導入・利用を行なったことによりお客様に損害が生じた場合には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。
- 弊社の窓口では、PRIMERGY に関連した未サポート OS に関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。そのため、未サポート OS の導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いいたします。
- ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしている OS 環境での動作の範囲に限られます。
- 本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。

■ハード環境

PRIMERGY RX2530 M6

- ・ BIOS : R1. 10. 0
- ・ CPU : Intel® Xeon® Gold 6330 2.00GHz/28 コア/42MB ×2
- ・ メモリ : 256GB
- ・ NIC : ポート拡張オプション 1000BASE-T ×4 (Intel i350-T4 相当)
: ポート拡張オプション 10GBASE-T ×4 (Intel X710-T4L 相当)
- ・ Disk : SATA SSD 240GB ×2

■デバイスドライバ【ドライバ名】

- ・ LAN : Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection [8086:1521] (rev 01) **【igb】**
- ・ LAN : Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GBASE-T [8086:15ff] (rev 02) **【i40e】**
- ・ VGA : Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) [102b:0522] (rev 42) **【mgag200】**
- ・ RAID : Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3516 [1000:0014] (rev 01) **【megaraid_sas】**

■ディストリビューション

- ・ ディストリビューション : MIRACLE LINUX release 8.4 (Peony)
- ・ カーネル版数 : 4.18.0-305.el8.x86_64

■インストール及び動作確認結果

PRIMERGY RX2530 M6 MIRACLE LINUX 8.4 (x86_64) 4.18.0-305.el8.x86_64

項番	確認項目	結果
1	HDD/RAID ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	OS 標準
2	LAN ドライバ対応(OS 標準/別途必要)	OS 標準
3	検証機に対して、インストールが行えるか	OK
4	インストール後再起動を行い、OS が正常起動できるか	OK
5	GUI が使用できるか	OK
6	キーボードが使用できるか	OK
7	マウスが使用できるか	OK
8	OS 起動後、root ユーザにてログインできるか	OK
9	フロッピードライブが利用できるか	—
10	CD/DVD-ROM ドライブが利用できるか	—
11	root ユーザでログインした状態で、"shutdown -h now"コマンドを投下しシャットダウンが行われるか	OK
12	ローカルディスクへの書き込み確認(書き込み・削除等)	OK
13	インストール時に設定した値が正しく表示(ip コマンド)されるか	OK
14	検証機から他の PC に対して ping を送ることができるか	OK
15	他の PC から検証機に対して ping を送ることができるか	OK
16	ネットワークユーティリティ(ip, nmcli, nmtui など)を利用してネットワーク構成が変更できるか	OK
17	web サービス(httpd)が利用できるか	OK
18	ftp サービスが利用できるか	OK
19	nfs サービスが利用できるか	OK
20	ネットワークのデータ転送(nfs)	OK
21	ディスクアレイ管理ツール[ServerView RAID 7.9-0]のインストール	OK
22	コントローラメーカー製ディスクアレイ管理ツール storcli のインストール	OK
23	サーバ管理ソフトウェア[ServerView Agents 9.80-04]のインストール	OK
24	片側の HDD を抜いても OS が動作しているか ※停止状態で HDD を抜き、起動する	—
25	片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにてログインできるか	—
26	片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか	—
27	片側の HDD が抜けている状態で、再起動を行い OS が起動するか	—
28	片側の HDD を戻し、RAID の再構成(rebuild)が行われるか	—
29	RAID の再構築終了後、再起動を行い OS が正常起動するか	—
30	RAID の再構築終了後、root ユーザにてログインできるか	—
31	単体ディスクのパフォーマンスは以下のコマンドで 200MB/s 以上の速度がでていること dd if=/dev/xx of=/dev/null bs=1M count=102400	OK
32	ネットワークの各ポートにおいて、iperf3 コマンドにて理論値の 80%以上のスループットがでていること	OK

■インストール手順

1. DVD ブート後、「Install MIRACLE LINUX 8.4」を選択し、Enter を押します。
2. 以降は通常のインストールを実行します。