

輸出管理規制について

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

PRIMERGY CX2550 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY CX2550 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY CX2560 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/ master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/ master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/ master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/ master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY CX2560 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY LX1430 M1 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX1330 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX1330 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX2520 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX2520 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX2530 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX2530 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX2540 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/ master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/ master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/ master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/ master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX2540 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX4770 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX4770 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY RX4770 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY TX1310 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/ master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/ master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/ master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/ master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY TX1320 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/ master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/ master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/ master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/ master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY TX1320 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY TX1330 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY TX1330 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY TX2550 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

PRIMERGY TX2550 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2020/08/25 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.2	bootstrap/ master	RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.2 (4.18.0-80.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.3	bootstrap/ master	RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.3 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.4	bootstrap/ master	RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.4 (4.18.0-147.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.6 (3.10.0-957.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.5	bootstrap/ master	RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.5 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.7 (3.10.0-1062.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.8 (3.10.0-1127.el7) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。