



VMware vSphere Hypervisor 5.0 / 5.1 / 5.5 用

USB Flash モジュールご使用時の注意事項

2015 年 6 月
富士通株式会社

本製品に関して、ご使用にあたり注意事項がございます。製品をご使用になる際に、本書をお読みくださいますようお願いいたします。

対象製品:

- VMware vSphere Hypervisor 5.0 用 USB Flash モジュール(PYBUFV50)
- VMware vSphere Hypervisor 5.1 用 USB Flash モジュール(PYBUFV51)
- VMware vSphere Hypervisor 5.5 用 USB Flash モジュール(PYBUFV52)

1. VMware vSphere 5.5 Update 2 をインストールする際の注意事項

USB Flash モジュールの保守交換後や、またはその他の理由によりモジュールへ OS を再インストールする際、VMware vSphere 5.5 Update 2 は、直接インストールすることができません。

VMware vSphere 5.5 Update 2 をご使用になる場合、最初に vSphere 5.5 (Update なし)または同 Update 1 をインストールしてから、Update 2 へアップグレードしてください。

UFM の状態	対応
OS インストール未 ※または再インストールする場合	vSphere 5.5 または同 Update 1 をインストール その後、必要に応じて Update 2 またはそれ以降へアップグレード
vSphere 5.5 インストール済み	Update 1、Update 2、またはそれ以降へアップグレード可
vSphere 5.5 Update 1 インストール済み	Update 2 またはそれ以降へアップグレード可
vSphere 5.5 Update 2 インストール済み	そのまま使用

※上記のバージョンは、2015 年 6 月時点で公開している情報に基づいています。

いずれの場合も、VMware のバージョンは、富士通がリリース済みのものをご使用ください。

VMware のサポート情報: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>

※PYBUFV50 (VMware vSphere 5.0 用) および PYBUFV51 (VMware vSphere 5.1 用)をご使用の場合、製品ご購入後に VMware vSphere 5.5 へのアップグレードをされた場合に、本注意事項が発生します。