

サーバ添付ソフトウェア動作確認情報(Windows Server 2012 R2 & Windows Server 2012 R2 Hyper-V)

サーバ添付ソフトウェアのWindows Server 2012 R2での動作確認状況です。表内の留意事項を確認してください。
Windows Server 2012 R2をサポートするServerView Suite DVDは、V11.13.10以降です。
ただし、バージョンによりサポートされているソフトウェアが格納されていない場合がありますので、動作確認情報内の提供形態および対応バージョンをご確認ください。
※Windows Server 2012 R2リリース以降に新規発表した製品のうち下表にないものは、カタログやシステム構成図でサポート状況をご確認ください。

【凡例】
WS12RS:Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard
WS12RD:Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter
WS12RE:Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials
WS12RF:Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation
WSS12RS:Microsoft® Windows® Storage Server 2012 R2 Standard

－: 対象外 (xx): 留意事項と項番

添付ソフト	ホストOS(親パーティション)				ゲストOS(子パーティション)			提供形態	ServerCore対応	対応バージョン
	WS12RS	WS12RD	WS12RE	WS12RF	WS12RS	WS12RD	WS12RE			
ServerView InstallationManager	確認済	確認済	確認済	確認済	-	-	-	SVS V11.13.10以降に含まれる	使用可	V11.13.10以降
ServerView Operations Manager	確認済	確認済	-	確認済	確認済	確認済	-	WEBからのダウンロード	使用不可	V6.21.05以降
ServerView Agents	確認済	確認済	確認済	確認済	-	-	-	WEBからのダウンロード	使用可	V6.21.05以降
ServerView RAID Manager	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	WEBからのダウンロード	使用可	V5.7.8以降
ServerView Update Manager CLI	確認済	確認済	-	確認済	確認済	確認済	-	WEBからのダウンロード	使用不可	V6.21.05以降
ServerView Update Agent	確認済	確認済	確認済	確認済	-	-	-	WEBからのダウンロード	使用可	V6.21.01以降
ServerView Update Manager Express	確認済	確認済	確認済	確認済	-	-	-	UpdateDVD V11.13.10に含まれる WEBからのダウンロード	使用不可	V6.20.20以降
ServerView PrimeUp	確認済	確認済	確認済	確認済	-	-	-	WEBからのダウンロード	使用不可	V1.17.2以降
ServerView Deployment Manager	確認済	確認済	-	確認済	-	-	-	WEBからのダウンロード	使用不可	V6.40.03以降
ServerView Virtual-IO Manager	確認済	確認済	-	確認済	確認済	確認済	-	WEBからのダウンロード	使用不可	V3.2.04以降
RAS支援サービス	(S1)	(S1)	(S1)	(S1)	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア サポート ガイド	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	WEBからのダウンロード (SupportDeskにログイン後、PRIMERGY→ダウンロードよりダウンロードください)	使用可	V2.0L70以降
DSNAP	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	WEBからのダウンロード	使用可	V3.0L60以降
HRM/server	(S2)	(S2)	(S2)	(S2)	-	-	-	-	-	-

添付ソフト	ホストOS(親パーティション)				ゲストOS(子パーティション)			提供形態	ServerCore対応	対応バージョン
	WSS12RS				WSS12RS					
ServerView InstallationManager	確認済				-			SVS V11.13.12以降に含まれる	使用可	V11.13.12以降
ServerView Operations Manager	確認済				確認済			WEBからのダウンロード	使用不可	V6.21.05以降
ServerView Agents	確認済				-			WEBからのダウンロード	使用可	V6.21.05以降
ServerView RAID Manager	確認済				確認済			WEBからのダウンロード	使用可	V5.7.8以降
ServerView Update Manager CLI	確認済				確認済			WEBからのダウンロード	使用不可	V6.21.05以降
ServerView Update Agent	確認済				-			WEBからのダウンロード	使用可	V6.21.01以降
ServerView Update Manager Express	確認済				-			UpdateDVD V11.13.10に含まれる WEBからのダウンロード	使用不可	V6.20.20以降
ServerView PrimeUp	確認済				-			WEBからのダウンロード	使用不可	V1.17.2以降
ServerView Deployment Manager	確認済				-			WEBからのダウンロード	使用不可	V6.40.03以降
ServerView Virtual-IO Manager	-				-			-	使用不可	-
RAS支援サービス	(S1)				-			-	-	-
ソフトウェア サポート ガイド	確認済				確認済			WEBからのダウンロード (SupportDeskにログイン後、PRIMERGY→ダウンロードよりダウンロードください)	使用可	V2.0L70以降
DSNAP	確認済				確認済			WEBからのダウンロード	使用可	V3.0L60以降
HRM/server	(S2)				-			-	-	-

サーバ添付ソフトウェアの留意事項

留意事項 番号	対象機種	現象	対策
S1	全機種	Windows Server 2012 R2では未サポートです。	Windows Server 2012 R2でのUPS/RAID BBUの寿命監視は可能です。 Webで公開されている手順書「 定期交換部品、消耗品の交換予告／交換時期 通知を行う方法 」を参照してください。
S2	全機種	Windows Server 2012 R2では未サポートです。	保守サービスプラス(有償)向け専用エージェントとして別途提供されます。