CUELE Windows®Me 対応ドライバ

2000年12月

はじめに

このたびは、CUELE をお買い求め頂き誠にありがとうございます。 本書では CUELE を Windows®Me でご利用いただくための、ネットワークドライバのインストール方 法についてご説明しています。 本書の手順を良くお読みの上、ドライバのインストールを行ってください。

・Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

インストールの流れ

新しいドライバ、設定ユーティリティをダウンロードし、解凍します。



ダウンロードしたドライバを解凍するには

ドライバのダウンロード

ホームページより、CUELE用ドライバをダウンロードします。 保存先には、お使いのパソコンの「デスクトップ」を指定してください。 ダウンロード後、デスクトップにドライバ「CUELEv20.exe」という実行形式ファイルが作成されます。

ドライバの解凍手順

- 1. デスクトップにダウンロードされた、[CUELEv20.exe]をダブルクリックします。 デスクトップ上に、[CUELEv20]というフォルダが作成されます。
- 2. [CUELEv20]フォルダを開くと、以下の構成になっています。



この後、次ページ以降を参照し、ドライバのインストールを行なってください。

Windows®Meドライバのインストール手順

ドライバをインストールする

CUELE ワイヤレスLANカードをWindowsMeで使用するために、ネットワークドライバをインスト ールします。 インストールの際には、WindowsMeのプラグアンドプレイ機能によって本装置を検出します。 お使いのパソコンによっては、WindowsMeで表示される画面が、本紙で説明している画面と異な る場合があります。

1.CUELEワイヤレスLANカードをPCMCIAスロットに挿すと、新しいハードウエアの追加ウィザードが開始されます。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」で、[ドライバの場所を指定する]をクリックし、[次へ] をクリックします。

	法の新していトードウェアが見つかりました: KANDA SSC -001 ハードウェアをサポートしているソフトウェアを自動的に検索して、インス トールできます。ハードウェアに付着のインストール メディアがある場合 は、そのメディアを導入して、じ次へ」を分分分してください。 オプシェンを選択してくささい。 C 通切なドライバを自動的に検索する(推奨)(点)
**	(※ ドライバの場所を指定する (単して)知識のある方向で1/201 (第5/07) 次へう キャンセル

2.[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]をクリックし、[検索場所の指定]をチェックし、 解凍したドライバのフォルダから「C:¥WINDOWS¥テスクトップ¥CUELEv20¥WinMe」を指定します。 [次へ]をクリックします。

「リムーバブルメディア」にチェックがついていたら、はずします。

新しいハードウェアの追加ウィザード	
HLbCC C C C C C C C C C C C C	 (ハドライバビ、ハードドライブのドライバデータベースと、次の違択 場所から検索されます。検索を開始するには、D次へ」をクリックし ささい。 (使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨) リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)(M) 検索場所の指定(L): (ギデスクトッフ ¥CUELEv20¥WINME) ● 参照(R) 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストール するドライバを違択する(Q)
	< 戻る(B) 次へ > キャンセル

Hint :
[参照]をクリックしてデスクトップ上
の[CUELEv20]フォルダを開き、WinMe フ
ォルダを指定することもできます。

3.デバイス用のドライバファイルの検索:CUELE 画面で「ドライバのある場所:C:¥WINDOWS¥デスクトッ プ¥CUELEv20¥WINME¥CUELE」が表示されていることを確認し、[次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザード
 デバイス用のドライバファイルの検索: CUELE Cのデバイスに最適なドライバをなインストールする準備ができました。別のドライバを選択するには、IES31をクリックしてください。続けるには、E ドライバを選択するには、IES31をクリックしてください。続けるには、E ドライバのある場所: C*WINDOWS*デ「スクトッフ*CUELEV20#WINME#CU
< 戻る(B) 次へ> キャンセル

Hint:
CUELE のネットワークドライバのイン
ストールには、Windows®Me の CD-ROM
が必要になる場合があります。

4.インストールが終了したら[完了]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザード		
		CUELE
	新しいハー	ードウェアのインストールが完了しました。
N		

5.コンピュータの再起動を行なう画面が表示されます。フロッピーディスクを抜いて「はい」をクリ ックしてください。



以上でCUELEのドライバのインストールが終了しました。 引き続き、ネットワークの設定を行なってください。

ネットワークの設定

ネットワークの設定手順

CUELEワイヤレスLANカードのネットワークドライバをインストールした後、LANに接続するためのネットワークの設定を行ないます。 お使いのパソコンに、既にTCP/IPがインストールされている場合は、TCP/IPの設定に お進みください。

TCP/IPのインストール

[スタート] [設定]とポイントし、[コントロールパネル]をクリックします。
 [コントロールパネル] [ネットワーク]をダブルクリックします。
 「ネットワーク」画面で「ネットワークの設定」タブをクリックします。

ż»ŀワ−ク	×
ネットワークの設定 識別情報 アクセスの制御	
現在のネットワークコンポーネント(N):	
■ Microsoft ネットワーク クライアント	
By COELE By Theel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)	
■■ダイヤルアップ アダプタ	
電 TCP/IP -> Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) 電 TCP/IP -> ダイヤルアップ アダプタ	
度のLinkとログガンタマネットフィッセス Windows ログオン	
a.7.07	
 OK キャンセル	-

2.「現在のネットワークコンポーネント」に「TCP/IP」プロトコルが表示されていない場合は、プロトコルの追加を行ないます。

[追加]ボタンをクリックし、「ネットワークコンポーネントの選択」画面に表示される「プロトコル」を選択し、[追加]ボタンをクリックします。

ネットワーク コンポーネントの種類の選択	×
インストールするネットワーク コンボーネントの種類を クリックしてください :	
🔜 クライアント	追加(<u>A</u>)
デブロトコル 過サービス	キャンセル
プロトコルはコンピュータが通信するための言語です。通信する複 数のコンピュータどうしは、同じプロトコルを使用する必要があります。	

Hint: TCP/IP プロロルのインストールに は、Windows®Me のCD-ROM が必要 になる場合があります。 3.「ネットワークプロトコルの選択」画面が表示されます。

「製造元」から「Microsoft」、「ネットワークプロトコル」から[TCP/IP]を選択し、[OK]をクリックします。

ネットワーク プロトコルの選択	×
インストールする ²³ をクリックしてくた がある場合は、「デ	キットワーク プロトコルをクリックして、[OK] ぎさい。このデバイスのインストール ディスク ィスク使用] をクリックしてください。
製造元(M):	ネットワーク プロトコル:
¥ Microsoft	▼IPX/SPX 互換プロトコル ▼NetBEUI ▼PPP over ATM(プロトコル) ▼TCP/IP ▼ ▼ ディスク使用(出)
	OK キャンセル

以上でTCP/IPがインストールされました。 引き続き、TCP/IPの設定をおこなってください。

TCP/IPの設定

- 1.[スタート] [設定]とポイントし、[コントロールパネル]をクリックします。 「コントロールパネル」画面から、[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。
- 2.「現在のネットワークコンポーネント」から「TCP/IP -> CUELE」をクリックし、[プロパティ] をクリックします。

★ットゾークの認知を 識別消費報 アクセスの制御 現在のネットワーク コンボーネント(№) ● Microsoft ネットワーク クライアント ● OLELE ● Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) ● ダイヤルアップ アダプタ * TCP/IP -> CUELE * TCP/IP -> CUELE * TCP/IP -> Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) ● 優先的にログオンするネットワーク(): Windows ログオン マァイルとプリンタの共有(E) 説明 TCP/IP は、インターネットや WAN への接続に使用するプロトコルです。 OK	Hint: お使いのパソコンに、他のネットワーク アダプタが登録されていない場合は、 「TCP/IP」と表示されることがあります。

3.「IPアドレス」タブをクリックし、「IPアドレスを自動的に取得」をクリックします。

ТСР/IРのプロパティ
バインド 詳細設定 NetBIOS DNS 設定 ゲートウェイ WINS 設定 IP アドレス
IP アドレスは DHOP サーバーによって自動的にこのコンピュータに書り当てら れます。ネットワークが自動的に IP アドレスを書り当てない場合は、ネットワ ーク管理者がアドレスを書り当てます。 次にアドレスを入力してください。
© IP アドレスを自動的に取得(Q)
 ① IP アドレスを指定(S)
P 7%63.0
サブネット マスク(型):
▶ ネットワーク メディアへの接続を検出する(型)
OK キャンセル

4. 「ゲートウェイ」タブをクリックし、「インストールされているゲートウェイ」に値が設定され ている場合は削除します。

TCP/IPのプロパティ ?	x
バインド 詳細設定 NetBIOS DNS 設定 ゲートウェイ WINS 設定 IP アドレス	
一覧の最初のゲートウェイがデフォルト ゲートウェイになります。リストボックス のアドレス順がコンピュータが使うアドレス順になります。	
新しいゲートウェイ(N): ・・・・ 追加(<u>A</u>)	
- インストールされているゲートウェイロー - - - - - - - - - - - - -	

5.「DNS設定」タブをクリックし、「DNSを使わない」をクリックします。

ТСР/IРのプロパティ	×
バインド 詳細設定 NetBIOS DNS 設定 ゲートウェイ WINS 設定 IP アドレス	
● DNS を使わない ()	
○ DNS を使う(E)	
ホスト(出): ドメイン(Q):	
DNS サーバーの検索/順	
· · · · · 追加(<u>A</u>)	
<u> </u>	
にない サコンクロの 全方 順	
19/19/19/99/99/8/78/18	
晋//B余 (M)	
OK キャンセル	

6.0Kボタンをクリックします。

DHCP機能を利用しないときは

- 1.「スタート」 「設定」をポイントし、[コントロールパネル]をクリックします。 「コントロールパネル」 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。
- 2.「現在のネットワークコンポーネント」から「TCP/IP -> CUELE」をクリックし、[プロパティ] をクリックします。
- 3.「TCP/IPのプロパティ」画面で「IPアドレス」タブをクリックし、「IPアドレスを指定」を クリックします。 IPアドレスとサブネットマスクを入力します。

TCP/IPのプロパティ	<u>?×</u>				
バインド 詳細設定 NetBIO	S DNS 設定 ゲートウェイ WINS 設定 IP アドレス				
IP アドレスは DHCP サーバーによって自動的にこのコンピュータに割り当てら れます。ネットワークが自動的に IP アドレスを割り当てない場合は、ネットワ ーク管理者がアドレスを割り当てます。 次にアドレスを入力してください。					
○ IP アドレスを自動的に取得(Q)					
● IP アドレスを指定(S)	·				
IP アドレスΦ:	192.168.1.10				
サブネット マスク(山):	255.255.255.0				
▶ ネットワーク メディアへの接続を検出する(①)					
	OK キャンセル				

4.「ゲートウエイ」、「DNS」、「WINS」等、必要に応じて正しく設定し各画面でOKボタンを クリックします。

以上でドライバのインストール作業は終了です。 続いて設定ユーティリティをインストールします。

設定ユーティリティのインストール

設定ユーティリティのインストール手順

- 1.スタート ファイル名を指定して実行をクリックします。
- 2.[参照]をクリックし、デスクトップ上の「CUELEv20」フォルダを開いて、[setup.exe]をクリックします。CUELEv20¥SETUP.EXEが表示されたことを確認して「OK」をクリックします。

ファイル名を	指定して実	行		?×	
<u> </u>	実行する トリソース	プログラム名、フォル 名を入力してくださ	ダ名、ドキュメント名 い。	、またはインターネッ	
名前(Q): C:¥WINDOWS¥デスクトッフ°¥CUELEv20¥SETUP.EXE					
		OK	キャンセル	参照(图)	

3.インストーラが起動されます。[次へ]をクリックします。

BehTyp*	<u>_0×</u>
ワイヤレスLANカード設定	
Para at	
Cuble もんわってアリアジラムへようこそ。このアログラムよ Arti-Jac OBLEを(A)(-4)します。 Cuble を(A)(-4)します。 Cuble exception (A)(-4)(-4)(-4)(-4)(-4)(-4)(-4)(-4)(-4)(-4	
insaloned < 戻る(<u>但</u>) 【法へ(<u>U</u>) 】 キャン地	

以降、画面の表示にしたがって設定ユーティリティをインストールします。

以上でインストール作業は終了しました。 CUELE 取扱説明書をご参照のうえ、「ESSID」を変更してください。