PRIMERGY FT モデルのネットワーク設定資料

2007 年 11 月 富士通株式会社

本書は PRIMERGY FT モデル(以下 FT モデル)のネットワーク構成および設定方法について解説しています。

◇ 目次

-	ネットワーク構成について	1
-	IPアドレスの設定について	
	IPアドレスの設定方法	. 4
	LAN の接続方式および接続速度の設定	. 4
	予約アダプタについて	. 4
	内部通信用アダプタのIP アドレス設定について	. 5
	MACアドレスについて	. 7
	スイッチ接続に関する留意点	. 7
	ネットワーク構成要素の設定	. 9

■ ネットワーク構成について

FT モデルのネットワークは、CoServer1 または CoServer2 のどちらかの業務用 LAN がアクティブになっており、もう一方はスタンバイ になっています。図1、図2の場合、CoServer1の業務用 LAN がアクティブになっています。

通信はアクティブ側で送受信が行われ、アクティブ側の業務用 LAN が故障した場合は、 スタンバイ側の業務用 LAN がアクティブになります。ただし、Virtual Server 上の アプリケーションは仮想アダプタを介してネットワークに接続しており、物理的なア ダプタの切り替えを意識する必要はありません。

POINT

everRun マネージャ では、スタンバイ状態のネットワークアダプタもアクティブ状態と同様に、正常状態として表示 されます。ネットワークアダプタのアクティブ/ スタンバイの状態を確認する場合は、everRun マネージャ の「表示」 メニューから「コンポーネント・ステータス」を クリックしてください。各コンポーネントの詳細な状態が表示されま す。

白…圭 イーサネットアダプタ

🗄 📲 Ethernet0 (正常)

- 🋄 💵 CoServer2.Ethernet0 (正常/スタンパイ)

「イーサネットアダプタ」配下に、アクティブ状態のネットワークアダプタは「(正常/アクティブ)」、スタンバイ状態のネットワークアダプタは「(正常/スタンバイ)」と表示されます。

FT モデルのネットワーク構成と、初期状態の IP アドレスおよびネットワーク接続名 は以下のとおりです。

図1:FTモデル (TX200FT Windows2000 モデル以外)







■ IP アドレスの設定について

以下のそれぞれに個別の IP アドレスを割り当てます。ネットワーク上からは 3 台のコン ピュータとして見えます。設定方法は、後述の「■ IP アドレスの設定方法」を参照してく ださい。

[FT モデル (TX200FT Windows2000 モデル以外]

- ・ Virtual Server 上のローカルエリア接続(Virtual Network1, 2 を除くすべて)
- ・ CoServer1 上の CoServer Management
- CoServer2 $\perp O$ CoServer Management

[TX200FT Windows2000 モデル]

- ・ FTvirtual Server 上の Redirect 接続 (VNR1, 2 を除くすべて)
- CoServer1 $\perp O$ CoServer Management
- ・ CoServer2 上の CoServer Management

■ IP アドレスの設定方法

業務用 LAN の IP アドレスは、Virtual Server 上で設定します。

POINT

CoServer 上には「Redirected0 (Redirect)」という名前のネットワーク接続が存在しますが、Virtual Server か ら使用するために予約されています。IP アドレスは設定しないでください。

- 1. CoServer1、または CoServer2 のどちらかに管理者権限でログオンします。
- 2. 【Ctrl】+【Shift】+【F12】キーを押し、Virtual Server に切り替えます。
- 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」→「IP アドレスを設定する接続名」の順にクリックし、接続のプロパティを起動します。
- 4. [プロパティ]をクリックします。
- 5. 「インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ」を選択し、[プロパティ] をクリックします。
- 6. 「IP アドレス」を設定し、[OK] をクリックします。
- 7. [OK] をクリックしてプロパティ画面を閉じます。

■ LAN の接続方式および接続速度の設定

LAN の接続方式、および接続速度の設定は、Virtual Server 上ではなく、CoServer 上で 業務用 LAN の予約アダプタに対して行います。本設定は、CoServer1、CoServer2 の両 方の予約アダプタに対して行い、同一設定にする必要があります。

POINT

予約アダプタの接続名は、通常「Redirected0」になっています。

- 1. CoServer1 上の「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックし、 コントロールパネルを開きます。
- 2. 「ネットワーク接続」をダブルクリックします。
- 3. 設定する接続名をダブルクリックします。
- 4. [プロパティ]をクリックします。
- 5. 接続の方法の [構成] をクリックし、 [詳細設定] をクリックします。「Link Speed/Duplex Mode」などの項目で接続方式、接続速度を選択します。
- 6. CoServer2 に対しても、同様に手順1~手順5 を実施します。

■ 予約アダプタについて

CoServer1、CoServer2 の Redirected0 は、Virtual Server 用に予約されているアダプタ です。このアダプタではインターネットプロトコル (TCP/IP) のバインドは禁止されてい ますので、IP アドレスは設定できません。Virtual Server で IP アドレスを設定してくだ さい。

■ 内部通信用アダプタの IP アドレス設定について

内部通信用のネットワークセグメントが、外部通信用のネットワークセグメントと重複す る場合、通信不可能状態になる場合があります。ネットワークセグメントは重複しないよ うに設定してください。内部通信用ネットワークは、以下の設定になっています。

		Virtual Server	CoServer1	CoServer2
外	ローカルエリア接続	DHCP	-	-
部	CoServer Management	_	DHCP	DHCP
通				
信				
用				
内	Virtual Network1	192.168.181.81	-	-
部	Virtual Network2	192.168.181.85	1	1
通	Virtual Network	1	192.168.181.82	192.168.181.86
信	CoServer link1		192.168.181.89	192.168.181.90
用	CoServer link2		192.168.181.93	192.168.181.94

※FT モデル(TX200FT Windows2000 モデル以外)

表 1-1 FT モデルが使用する IP アドレス数

	接続	サブネット設定	衝突する IP アドレス
セグメント1	CoServer1一 CoServer2 間	192.168.181.88/30	192.168.181.88 ~ 91
	(CoServer-Link1)		
セグメント 2	CoServer1一 CoServer2 間	192.168.181.92/30	192.168.181.92 ~ 95
	(CoServer-Link2)		
セグメント 3	CoServer1— Virtual Server 間	192.168.181.80/30	192.168.181.80 ~ 83
セグメント 4	CoServer2— Virtual Server 間	192.168.181.84/30	192.168.181.84 ~ 87

表 1-2 FT モデルの内部ネットワークのセグメント

※TX200FT Windows2000 モデル

		FTvirtual Server	CoServer1	CoServer2
外	Redirect	DHCP	-	-
部	Management	-	DHCP	DHCP
通				
信				
用				
内	VNR1	192.168.1.81	_	_
部	VNR2	192.168.1.97	_	_
通	VNP	1	192.168.1.82	192.168.1.98
信	C-link1		192.168.1.113	192.168.1.114
用	C-link2	-	192.168.1.129	192.168.1.130

表	2-1	TX200FT	Windows	2000 モテ	ルが使用	する	IPア	ドレス	数
---	-----	----------------	---------	---------	------	----	-----	-----	---

	接続	サブネット設定	衝突する IP アドレス
セグメント1	CoServer1-CoServer2 間(C-link1)	192.168.1.112/28	192.168.1.112~127 の 16 個の IP アドレス
セグメント 2	CoServer1-CoServer2(C-link2)	192.168.1.128/28	192.168.1.128~143 の 16 個の IP アドレス
セグメント 3	CoServer1(VNP)-Virtual	192.168.1.80/28	192.168.1.80~95 の 16 個の IP アドレス
	FTserver(VNR1)間		
セグメント 4	CoServer2(VNP)-Virtual	192.168.1.96/28	192.168.1.96~111 の 16 個の IP アドレス
	FTserver(VNR2)間		

表 2-2 TX200FT Windows2000 モデルの内部ネットワークのセグメント

内部 LAN アダプタの IP アドレスを変更する場合は、複数のリンクが同時に切断されない よう、必ず対になる 2 つのアダプタを続けて変更してください。以下の流れで設定を行っ てください。

[内部 LAN アダプタの IP アドレス変更手順]

- 1. CoServer1 で CoServer Link1(C-Link1) の IP アドレスを変更します。
- 2. CoServer2 に切り替え、CoServer Link1(C-Link1) の IP アドレスを変更します。
- 3. CoServer1 に切り替え、CoServer Link2(C·Link2) の IP アドレスを変更します。
- 4. CoServer2 に切り替え、CoServer Link2(C-Link2) の IP アドレスを変更します。
- 5. CoServer1 に切り替え、Virtual Network(VNP)のIP アドレスを変更します。
- 6. Virtual Server に切り替え、Virtual Network1(VNR1)のIP アドレスを変更します。
- 7. CoServer2 に切り替え、Virtual Network(VNP) の IP アドレスを変更します。
- 8. Virtual Server に切り替え、Virtual Network2(VNR2) の IP アドレスを変更します。
- 9. FT システム全体を再起動します。

POINT

CoServer の Redirect に IP アドレスを設定した場合、Virtual Server と CoServer の両方からパケットが送受信されま すので、Virtual Server 上での通信内容が保証できません。また、故障時の切り替え動作も不定となり、FT 機能が正常 に働かなくなる恐れがありますので、必ず TCP/IP プロトコルをバインドしない(初期設定)でお使いください。

■ MACアドレスについて

FT モデルで使用している MAC アドレス数は以下のようになります。

		Virtual Server	CoServer1	CoServer2
		(FTvirtual Server)		
外	Virtual Server 上の	1(仮想)	1(物理)	1(物理)
部	ローカルエリア接続			
通	(Redirect)			
信	CoServer Management	-	1(物理)	1(物理)
用	(Management)			
内	Virtual Server 上の	1(仮想)	—	—
部	Virtual Network1 (VNR1)			
通	Virtual Server 上の	1(仮想)	—	—
信	Virtual Network2 (VNR2)			
用	CoServer 上の	-	1(仮想)	1(仮想)
	Virtual Network (VNP)			
	CoServer Link1(C-link1)	—	1(物理)	1(物理)
	CoServer Link2(C-link2)	—	1(物理)	1(物理)

(仮想) ...everRun(Endurance)ソフトウェアの仮想アダプタが使用す MAC アドレス。Virtual Server 上のローカルエリア接続(Redirect)の MAC アドレスについては、 everRun(Endurance)ソフトウェアがライセンスキーから生成するため、一意のアド レスとなります。

表 3FT モデルが使用する MAC アドレス数

■ スイッチ接続に関する留意点

業務用 LAN に接続するスイッチの要件は、下記のとおりです。

- -IEEE802.1d に準拠しており、STP(Spanning Tree Protocol)が Enable であること
- -業務用 LAN に接続するスイッチは、MAC 学習テーブルのエージアウト期間(またはラー ニングタイム)を極力短く設定する
- ーレイヤ 2 より上の層のフィルタリングをしない (L3 スイッチやルータ等の接続で注意 が必要)

これらの要件は、CoServer1,CoServer2 が直接接続されるハブから 2 つの経路が合流する 点までの間のネットワーク機器に適用されます。

特に注意しなければならないのは、「レイヤ2より上の層のフィルタリングをしない」という要件で、合流点にレイヤ3スイッチを使用する場合、フィルタを外す(MACベースのパケットを通す)必要があります。

⁽物理)... 各 Ethernet アダプタに固定で割り当てられている MAC アドレス。



図3 FT モデルのスイッチ接続例

■ ネットワーク構成要素の設定

FT モデルの各アダプタで使用するネットワーク構成要素は以下のようになっています。構成要素の設定は、「ネットワークとダイアルアップ接続」を開き、アダプタのプロパティ中で各プロトコル・サービス名の左にあるチェックボックスをON/OFFして設定します。

[CoServer1/2]

	Redirected0	CoServer	CoServer	Virtual	Redirected2
	(Redirect)	Link1, 2	Management	Network	Redirected3
		(C-link1,2)		(VNP)	
Endurance CoServer Communications	×	0	×	×	×
Client					
Microsoft ネットワーク用クライアント	×	0	0	0	×
ネットワーク負荷分散	×	×	×	×	×
Endurance Ethernet Provider (MtcEthP)	0	×	×	×	0
Endurance Datagram Service (MtcDgs)	0	0	0	×	×
Microsoft ネットワーク用ファイルとプリ	×	0	0	0	×
ンタ共有					
インターネットプロトコル(TCP/IP)	×	0	0	0	×

表 4 CoServer のネットワーク構成要素設定

追加LANを増設した場合のみ、ネットワーク構成要素の設定が必要になります。その場合の設定は、表中の Redirected2, Redirected3の欄(灰色部分)が対応します。

[Virtual Server]

	ローカルエリア接続	Virtual	ローカルエリア接
	(Redirect)	Network1, 2	続 2, 3
		(VNR1,2)	(Redirect2, 3)
Microsoft ネットワーク用クライアント	0	0	0
ネットワーク負荷分散	×	×	×
Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有	0	0	0
インターネットプロトコル(TCP/IP)	0	0	0

表 5 Virtual Server のネットワーク構成要素設定

以上