

PRIMERGY MX130 S1 はじめにお読みください

作業を始める前に

□ マニュアルの最新情報について

マニュアルの最新情報は以下のURLを参照してください。 http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual.html

□ 梱包物を確認する

『梱包物一覧』をご覧になり、梱包物がすべてそろっているか確認してください。カスタムメイドサービスを利用してご購入 された場合は、添付の『保証書』(『構成品一覧』が添付されている場合は『構成品一覧』)をご確認ください。

□『安全上の注意およびその他の重要情報』を確認する

添付の『安全上の注意およびその他の重要情報』には、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載 されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に取り扱ってください。また、本製品の使用中 にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

ロ サポート&サービス

PRIMERGYに関する最新の情報や、製品・サービスに関するお問い合わせ、修理などにつきましては、添付の『サポート& サービス』をご覧ください。



FUITSU

電源ケーブルの接続

- 本サーバの電源ユニットは固定されています。
- i • 主電源の電圧は、100V~240Vの範囲でサーバが自動調整します。
 - 1. 電源ケーブルをサーバ背面の電源コネクタに接続し、本製品に添付されているリリースタイで固定し ます。固定方法については、「ServerView Suite DVD 2」に収録されている『オペレーティ ングマニュアル」の記載を参照してください。
 - 2. 主電源プラグを、電源コンセントに接続します。





1. サーバ背面にある、メイン電源スイッチを 「川側に押します。

2. サーバ前面にある、電源ボタンを押します。 電源表示ランプが緑色に点灯します。

ランプの状態について

前面	背面	ランプ名称	色	状態	意味
а		光ディスクアクセス表示ランプ	緑	点灯	光ディスクにアクセスしています。
с		ハードディスクアクセス表示ランプ	緑	点灯	内蔵ハードディスクユニットにアクセスしています。
d		電源表示ランプ	緑	点灯	サーバの電源が入っています。
	е	LANアクセス表示ランプ	緑	点灯	リンクを確立中です。
				消灯	リンクが確立されていません。
				点滅	転送中です。
	f	LAN転送速度表示ランプ	緑	点灯	100Mbpsでコネクションを確立中です。
			黄	点灯	1000Mbpsでコネクションを確立中です。
				消灯	10Mbpsでコネクションを確立中です。

詳しい内容、およびエラーの対処方法については、「ServerView Suite DVD 2」に収録されている『オペレーティングマニュアル』をご覧ください。



内蔵ハードディスクユニットの取り付け

i

i

内蔵ハードディスクユニットの取り付け方については、「ServerView Suite DVD 2」に収録されている 『オペレーティングマニュアル』の記載手順に従って取り付けてください。

フットスタンドの取り付け

サーバを縦置きでご使用になる場合は、本製品に添付されているフットスタンドを取り付けてください。 フットスタンドの取り付け方については、「ServerView Suite DVD 2」に収録されている『オペレーテ ィングマニュアル』の記載手順に従って取り付けてください。

OSを開封する/新規にインストールする

Win	dowsを新規にインストールする場合は、ServerView Insta
vvin	dows Server 2008 R2かフレインストールされている場合
i	 インストールの前にServerView Suite に関する留意 留意事項」ページの「PRIMERGY ServerView Suit primergy/products/note/svsdvd/)にて提供してま
D SVI	Windowsの新規インストール Mでインストールを行います。
	Windows Server 2008 R2の開封
1	サーバの電源を入れます。 そのまましばらくお待ちください。 Windows のセットアップが起動し、「ライセンス条項をお読みにな
2	ライセンス条項に同意し、開封処理を開始します。
	 ライセンス条項をよく読んだうえで、「ライセンス条項に同意し 「コンピュータ名を入力してください」画面が表示されます。 コンピュータ名を入力し、「開始」をクリックします。
3	「ユーザーは最初にログオンする前にパスワードを変更しなけ します。
4	「新しいパスワード」と「パスワードの確認入力」に設定す 「パスワードは変更されました。」と表示されます。
5	「OK」をクリックします。
	「必ず実行してください!」画面が表示されます。
6	内容を確認後、「ServerView Suite DVD 1」をサーバに 確認画面が表示されます。
	・ 本操作はサーバを安定運用するうえで重要な作業です。必ず
7	インストール対象のツールを確認し、「OK」をクリックしま 各ツールのインストールが開始されます。メッセージに従って操作を
8	インストールの完了メッセージが表示されたら、「OK」を 「開封作業完了」画面が表示されます。
9	DVD を取り出し、「OK」をクリックします。
10	システムを再起動します。 「スタート」ボタン→「⇒」の順にクリックし、「再起動」を選択して

- **11** 手順4で設定したパスワードを入力してログオンします。 「初期構成タスク」画面が表示されます。
- 12 必要に応じて、初期構成タスクの各項目を設定します。

インストールされた各ツールをご使用になる場合は、「ServerView Suite DVD」に収録されている各ツールのマニュアルをご覧ください。

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2011

allation Manager(SVIM)を使用します。 nager』をご覧ください。 合は、記載の手順に従って開封してください。

事項を必ずお読みください。「PRIMERGYにおける te DVD」ページ(http://primeserver.fujitsu.com/ おります。

ってください」画面が表示されます。

します」を選択して、「次へ」をクリックします。

ければなりません。」と表示されたら、「OK」をクリック

るパスワードを入力し、「→」をクリックします。

セットして「OK」をクリックします。

が実施してください。

♪ます。 ◎を行ってください。 ◎クリックします。

、て「OK」をクリックします。