

Nutanix Enterprise Cloud on PRIMERGY 設定変更手順書

本書について

本書は、Nutanix Enterprise Cloud on PRIMERGY (以降、Nutanix on PRIMERGY)の設置と電源ケーブル接続後、クラスタを 構築開始する前に工場出荷されてきた状態から、最初に設定変更が必要な箇所について説明します。

対象のモデルについて

本書の対象のモデルは、以下になります。

- XF1070 M2
- XF3070 M2
- XF8050 M2
- XF8055 M2

本書の表記について

- 重要な注意事項の一覧
- 本書に記載している重要な注意事項は以下のとおりです。



正しく使用しない場合、軽傷、または中程度の傷害を負うことがあり得ることと、当該製品自身またはその他の使用者などの財産に、損害が生じる危険性があることを示しています。

■ 変数:<xxx>

使用環境に応じた数値/文字列に置き換える必要のある変数を表します。 例: <IP アドレス>

設定に必要な機材

本設定で必要な機材は、以下になります。事前に準備してください。

- キーボード
- ディスプレイ
- クライアント端末

1. Nutanix on PRIMERGYのBIOS設定

工場出荷時は全ての Nutanix on PRIMERGY に同じ iRMCの IP アドレスが設定されています。 設定対象の Nutanix on PRIMERGY の BIOS 画面より一台ずつ、個別の iRMCの IP アドレス設定をしてください。

Nutanix on PRIMERGY に、キーボード、ディスプレイを接続してください。



全ての Nutanix on PRIMERGY に同一の IP アドレスが設定されているため、 この時点では Nutanix on PRIMERGY とスイッチ(は接続しないでください。

- 1. BIOS セットアップ画面を開き、[Main]を選択し、System Date/System Time を UTC(日本時間-9 時間となる日時)に設定します。
- 2. [Server Mgmt] [iRMC LAN Parameters Configuration] を選択し、[Enter] キーを押下します。
- 3. 次のように設定します。

設定項目	設定値	
Management LAN	<enabled></enabled>	
IRMC IP∨4 LAN	<enabled></enabled>	
Stack		
IP Configuration	<use configuration="" static=""></use>	
IP Address	当該 Nutanix on PRIMERGY の iRMC の IP Address を設定してください。	
Subnet Mask	当該 Nutanix on PRIMERGY の iRMC の Subnet Mask を設定してください。	
Gateway Address	当該 Nutanix on PRIMERGY の iRMC の Gateway Address を設定してください。	
iRMC IPv6 LAN Stack	<disabled></disabled>	

- 4. [Esc] キーを押し、前のメニューに戻ります。
- 5. [Advanced] [CPU Configuration] を選択し、[Enter] キーを押下します。
- 6. 次のように設定します。

設定項目	設定値
Override OS Energy Performance	Enabled
Energy Performance	Performance
Package C State limit	C0

- 7. [Esc] キーを押し、前のメニューに戻ります。
- 8. [Advanced] [Memory Configuration] を選択し、 [Enter] キーを押下します。
- 9. 次のように設定します。

設定項目	設定値
Sub NUMA	Disabled
Clustering	

- 10. [Esc] キーを押し、前のメニューに戻ります。
- 11. [Save & Exit] タブを選択し、[Save Changes and Reset]を選択します。
- 12. [Save & reset] 画面で [Yes] を選択します。 BIOS 設定画面が完了したら、Nutanix on PRIMERGY の電源を停止します。
- 13. すべての Nutanix on PRIMERGY で手順 1~12 を繰り返します。

設定完了後、Nutanix on PRIMERGY をネットワークケーブルで、お客様のネットワークスイッチに接続してください。

2. Nutanix on PRIMERGYの設定

「1. Nutanix on PRIMERGY の BIOS 設定」で設定した iRMC の IP アドレスを使用して、各 Nutanix on PRIMERGY の iRMC に 接続します。 ここでは、iRMC のパラメーターを構成します。

作業に使うクライアント端末を、Nutanix on PRIMERGY とネットワークスイッチに接続されているネットワークに接続してください。クライアント端末から、iRMC Web インターフェースへアクセスしてください。iRMC Web インターフェースのデフォルト・ログインは以下のとおりです。

項目	入力値
Web ブラウザの URL	https:// <irmcの ip="" アドレス="">/</irmcの>
ユーザー名	admin
パスワード	admin

10 10 10	iRMC Web インターフェースにアクセスするブラウザは、最新のブラウザが必要です。以下のバ ージョンがサポートされています。
	- Microsoft Internet Explorer バージョン 11 以降
	- Microsoft Edge の全バージョン
	- Google Chrome バージョン 57 以降
	- Mozilla Firefox バージョン 40 以降

2.1. iRMC Local Accounts

iRMC Web インターフェースで使用されるデフォルトの [admin] アカウントのパスワードを、お客様が決められたパスワードに設定する必要があります。

【手順】

- 1. iRMC Web インターフェースにアクセスします。
- 2. [EULA] 画面が表示された場合、[Accept] をクリックします。
- 3. iRMC Web インターフェース画面から、 [Settings] - [User Management] - [iRMC Local UserAccounts] - [admin] - [Edit] を選択します。
- 4. [User Information] タブが選択されていることを確認し、以下のように設定して、 [OK] を選択します。

設定項目	設定値
Enable User	オン
Name	admin
Password	お客様が決められたパスワード
Confirm Password	お客様が決められたパスワード

2.2. iRMC DNS 設定

- 1. iRMC Web インターフェースにアクセスします。
- 2. iRMC Web インターフェース画面から [Settings] [Network Management] [DNS] を選択します。

1.1	3. 以下の設定を行って、[App	oly] を選択します。
	設定項目	設定値
	Enable DNS	オン(デフォルト)

DNS Configuration	オフ(デフォルト)
DNS Domain	お客様環境でご利用の Domain 名
DNS Search Path	お客様環境でご利用の Domain 名
DNS Server 1	お客様環境でご利用の Domain Server (Primary)
DNS Server 2	お客様環境でご利用のDomain Server (Secondary)
DNS Server 3	空欄(デフォルト)
DNS Retries	2(デフォルト)
DNS Timeout	5(デフォルト)

2.3. iRMC NTP 設定

【手順】

- 1. iRMC Web インターフェースにアクセスします。
- 2. iRMC Web インターフェース画面から [Settings] - [Baseboard Management Controller] - [Time Synchronization] を選択します。
- 3. 以下の設定を行います。

設定項目	設定値
Time Mode	"NTP Server"
RTC Mode	グレーアウト(デフォルト)
Time Zone	装置設置場所に準じた Timezone を設定してください。
Primary NTP Server	お客様環境でご利用のNTP Server (Primary)
Secondary NTP Server	お客様環境でご利用のNTP Server (Secondary)

4. [Apply] - [NTP Update] を選択します。

2.4. ネットワークの確認

- 1. iRMC Web インターフェースにアクセスします。
- 2. iRMC Web インターフェース画面から [System] [Network] を選択します。
- 3. 接続した Management LAN/Backplane LAN/Payload LAN に使用する全てのネットワークインタフェースの MAC アドレス を記録します。

		MAC アドレス
ネットワークカード 1	Port 0	
	Port 1	
ネットワークカード 2	Port 0	

		MAC アドレス
	Port 1	
ネットワークカード 3	Port 0	
	Port 1	
ネットワークカード 4	Port 0	
	Port 1	

2.5. OSの設定

- 1. iRMC Web インターフェースにアクセスします。
- 2. iRMC Web インターフェース画面から [Start Video Redirection] をクリックし、ビデオリダイレクションを起動します。
- 3. 下記のように実行します。
 - a. [Security Warning] のメッセージが表示されたら、[Always trust …] にチェックを入れ、[Yes] を選択します。



b. [Security Approval Required] のメッセージが表示されたら、[Always trust …] にチェックを入れて、[Run] を選択します。



 次のような画面が表示されるので、ユーザー名とパスワードを入力し、ログインします。 デフォルトは次の通りです。

項目	入力値
ユーザー名	root
パスワード	nutanix/4u



OS が起動していない場合は、Nutanix on PRIMERGY の前面の電源スイッチを押して、OS を起動させてください。

Nutanix AHV HOST-1 login: _

ログインができるとプロンプトが表示されます。

root@ahv#

5. 次のコマンドを実行します。

root@ahv#/root/nutanix-network-crashcart/network_configuration

 次の画面が表示されるので、[Network card details] に表示されているネットワークインタフェースから、 「2.4 ネットワークの確認」で記録した MAC アドレスと同じ値を持つ [Name] を全て確認します。 [Choose Ethernet Devices] の確認した全ての [Name] にチェックを入れ、以下の設定を行います。

設定項目	設定値
Vlan tag	(空欄)
VSwitch MTU	1500(デフォルト)
Netmask	「1. Nutanix on PRIMERGYのBIOS 設定」で設定した、当該 Nutanix on PRIMERGYの iRMCの Subnet Maskを設定してください。
Gateway	「1. Nutanix on PRIMERGYのBIOS 設定」で設定した、当該 Nutanix on PRIMERGYの iRMCの Gateway Addressを設定してください。
Controller VM IP	当該 Nutanix on PRIMERGY の Controller VM の IP を設定してください。
Hypervisor IP	当該 Nutanix on PRIMERGY の Hypervisor の IPを設定してください。



- 7. [Done] を選択し [Enter] キーを押します。
 画面が切り替わり、実行結果が表示されます。最後の行に以下が出力されていることを確認してください。
 "INFO Network configuration successful!"
- 8. 次のコマンドを実行し、ログアウトします。

root@ahv# exit

- 9. ビデオリダイレクションを終了します。
- 10. クライアント端末から、設定した Controller VM IP や、Hypervisor IP に ping コマンドを発行して、疎通確認をしてください。 確認ができない場合は、再度、手順 1.から実施してください。
- 11. すべての Nutanix on PRIMERGY で「2. Nutanix on PRIMERGY の設定」の作業を実施します。

以上で、クラスタ構築前の設定変更は終了です。

付録 A:論理ドライブ番号について

Nutanix on PRIMERGY の論理ドライブ番号と Prism 画面の論理ドライブ番号が異なります。 Nutanix on PRIMERGY の論理ドライブ番号と Prism 画面の論理ドライブ番号の対応は以下のとおりです。

Nutanix on PRIMERGY の 論理ドライブ番号	Prism 画面の 論理ドライブ番号
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12

Nutanix on PRIMERGY の 論理ドライブ番号	Prism 画面の 論理ドライブ番号
12	13
13	14
14	15
15	16
16	17
17	18
18	19
19	20
20	21
21	22
22	23
23	24