

## PRIMERGY BX300 シャーシ使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY(プライマジー) BX300 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
 本サーバをご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用願います。

平成 15 年 1 月

富士通株式会社

### [留意事項]

#### 1. シャーシ使用時の注意事項

##### 1.1 梱包物一覧に関する訂正

PRIMERGY BX300 シャーシ 梱包物一覧(B7FH-A039-01)に以下の内容を追加いたします。

- ServerView (V03.30 L10) Windows 版 CD-ROM 1 枚
- ServerView (V03.30 L10) Linux 版 CD-ROM 1 枚

#### 2. サーバブレード使用時の注意事項

##### 2.1 ServerView インストール時の注意事項

各サーバブレードにインストール可能な ServerView の版数は以下になります。インストールするサーバブレードのタイプにより版数が異なりますのでご注意ください。

サーバブレードタイプ	ServerView 版数	添付媒体
1CPU タイプ(866MHz)	V03.30 L10	ServerView (V03.30 L10) CD-ROM
2CPU タイプ(933MHz)	V03.32 L30	PRIMERGY ドキュメント&ツール CD V1.0L10

手動インストールや ServerStart を使用した自動インストールなどでは、上記の添付媒体をご使用の上で適切な版数の ServerView をインストール願います。上記以外の組み合わせでの動作は保証しておりません。

#### 3. スイッチブレード使用時の注意事項

##### 3.1 VLAN 設定時の注意事項

本スイッチブレードではネットワークの運用中に VLAN の設定または変更を行わないでください。

VLAN の設定または変更時に全ポートを無効にするため、ネットワークの運用に支障をきたす場合があります。

### [訂正事項]

ハードウェアガイド マネジメントブレード編(B7FH-1181-01)に訂正事項がございましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

#### 1. NIC Detection Timeout に関する訂正

「5.4 マネジメントブレードの各操作方法・2.NIC Detection Timeout」(→P.81)に記載の以下の文章を削除します。

「0 を設定すると検出を行いません。」→**削除**

- 以上 -