

## Linux 環境での RAID 管理ツール(GAM)使用上の注意

SCSI アレイコントローラをご使用の場合には必ず RAID 管理ツール(Global Array Manager : 以下 GAM) をインストールしてください。その際、下記に記載したディストリビューションではサービス起動順序の処理において不具合がありますので、GAM をインストールした後に、添付の「GAM Configuration Tool V1.0L10 フロッピー」を使用して設定変更を行って頂きますようお願い致します。本設定を行わないと GAM が正しく起動せず、アレイの異常検出や GAM クライアントからの操作ができなくなる場合があります。

尚、Linux インストール代行サービスバンドルタイプで予めインストールされている GAM については本書の作業は必要ありません。

### 対象ディストリビューション

- ・ Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) Update 5 カーネル版数 : 2.4.21-32.0.1.EL
  - ・ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) Update 5 カーネル版数 : 2.4.21-32.0.1.EL
  - ・ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86) Update 1 カーネル版数 : 2.6.9-11.EL
  - ・ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) Update 1 カーネル版数 : 2.6.9-11.EL
  - ・ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) Update 1 カーネル版数 : 2.6.9-11.EL
  - ・ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) Update 1 カーネル版数 : 2.6.9-11.EL
- サーバによってサポートされるディストリビューションが異なります。

### GAM 設定変更手順

Linux インストール代行サービスバンドルタイプでは GAM がインストール済みのため、手順 2. から作業を開始してください。

1. リリースノートに従い、GAM のインストールを完了させてください。
2. 添付の GAM Configuration Tool V1.0L10 フロッピーディスクをドライブに挿入してください。
3. 以下の操作を実施してください。

<Red Hat Enterprise Linux AS/ES (v.3 for x86) の場合>

```
# mount -r /dev/fd0 /mnt/floppy
# cd /mnt/floppy
# sh ./insgam
実行後に "GAM is installed successfully." と表示されることを確認してください。
# cd /
# umount /mnt/floppy
```

<Red Hat Enterprise Linux AS/ES (v.4 for x86)/(v.4 for EM64T) の場合>

```
# mount -r /dev/fd0 /media/floppy
# cd /media/floppy
# sh ./insgam
実行後に "GAM is installed successfully." と表示されることを確認してください。
# cd /
# umount /media/floppy
```

4. フロッピーを取り出してください。
5. 本設定は再起動後に有効になります。運用開始前に再起動を行ってください。

```
# shutdown -r now
```