CA92276-8965-01

PRIMERGY

CX122 S1 対応

OS の手動インストール



本書をお読みになる前に

本書の表記

■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

修 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読み ください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に 必要な文字を次のように記述しています。 例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。 例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ DVD-ROM ドライブの表記について

本書では、DVD-ROM ドライブを「DVD ドライブ」と表記しています。

■コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

1 1

- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。
- 使用する OS が Windows または DOS の場合は、コマンド入力を英大文字、英小文字のどちらで入力してもかまいません。
- お使いの環境によって、「¥」が「\」と表示される場合があります。
- DVD ドライブのドライブ文字は、お使いの環境によって異なるため、本書では [DVD ドライブ]で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドラ イブ文字を入力してください。 [DVD ドライブ]:¥setup.exe

■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。実際に表示される画面やイラスト、およびファ イル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の 都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■他のマニュアルの表記

本文中では、本書以外のマニュアルを『(マニュアル名称)』と表記しています。

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつないで表記しています。 例:「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム(またはプログラム)」をポイント し、「アクセサリ」をクリックする操作 ↓

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称の略称

製品名称		本文中の表記		
Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Standard	Windows Server 2008 Standard (32-bit)			
	Standard (64-bit)	Windows Server		
Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Standard without Hyper-V™	Windows Server 2008 Standard (32-bit)	2008 Standard		
	Windows Server 2008 Standard (64-bit)			
Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Enterprise	Windows Server 2008 Enterprise (32-bit)		Windows Server 2008	
	Windows Server 2008 Enterprise (64-bit)	Windows Server		
Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Enterprise without Hyper-V™	Windows Server 2008 Enterprise (32-bit)	2008 Enterprise		
	Windows Server 2008 Enterprise (64-bit)			Windows
Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 R2 Standard	Windows Server 2008	R2 Standard	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 R2 Enterprise	Windows Server 2008	R2 Enterprise		
Microsoft [®] Windows Server [®] 2003, Standard Edition	Windows Server 2003			
Microsoft [®] Windows Server [®] 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003	R2		
Microsoft [®] Windows Server [®] 2003, Standard x64 Edition	Windows Server 2003	x64[注 1]		
Microsoft [®] Windows Server [®] 2003 R2, Standard x64 Edition	Windows Server 2003	R2 x64		
Microsoft [®] Windows [®] Small Business Server 2003	SBS 2003 [注 1]			
Microsoft [®] Windows [®] Small Business Server 2003 R2	SBS 2003 R2			
Microsoft [®] Windows Server [®] 2003 Service Pack				
Microsoft [®] Windows Server [®] 2003 x64 Service Pack	Service Pack			

[注 1] 本書内で特に断りがない箇所は、Windows Server 2003 に含まれます。 Windows Server 2008 の対応状況については、弊社 HP (<u>http://primeserver.fujitsu.com/</u><u>primergy/software/windows/</u>) に随時最新情報を掲載しています。ご確認ください。

■ 商標

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会 社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2011

1.1	インストール前の準備	7
1.1.	1 ドライバディスクの作成	7
1.1.	2 アレイの構成	8
1.1.	3 内蔵オプションの取り付け	8
1.2	インストール手順	9
第2章	Windows Server 2008 R2 Server Core のインストール	15
2.1	インストール前の準備	16

2.1.1	ドライバディスクの作成	16
2.1.2	2 アレイの構成	17
2.1.3	3 内蔵オプションの取り付け	17
2.2	インストール手順	18

第1章

Windows Server 2008 R2 のインストール

手動で Windows Server 2008 R2 をインストール する手順を説明します。

> 1.1 インストール前の準備 1.2 インストール手順

[注]Windows Server 2008 R2 の対応状況について 弊社 HP(<u>http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)</u>に随時最新情報を掲載しておりま すので、ご確認ください。 また、一部の製品では、製品添付のソフトウェアは Windows Server 2008 R2 に対応しておりません。

1.1 インストール前の準備

インストールを開始する前に必要な準備について説明します。

1.1.1 ドライバディスクの作成

インストールに必要なドライバディスクをあらかじめ作成します。

- Web (<u>http://primeserver.fujitsu.com/primergy/</u>) からダウンロードしてドライバを作成する方法 については、Web に公開されている手順書をご覧ください。
- ハードウェアの構成により作成するドライバディスクが異なります。ご使用の構成をご確認の うえ、ドライバディスクを作成してください。



最新のドライバは、インターネット情報ページ内の『ダウンロード』で提供 しています。

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/

オンボード LAN /拡張カード/アレイコントローラ	ドライバ
オンボード LAN / LAN カード(Dual port Gbit [PG- 2862 相当] / Quad port Gbit [PG-2871 相当])	Onboard/PG-28xx/LND20x LAN Driver V15.6
ディスプレイドライバ	Device Driver_iRMC Windows 32Bit and 64Bit VGA driver for Matrox_R210_04_30_2010 5.98.006.0_1051099
上記以外の拡張カード	各拡張カードに添付のドライバ
オンボードソフトウェア RAID (Embedded MegaRAID SATA)	Embedded MegaRAID SATA Windows Driver V13.21.0614.2010
オンボード SATA	OS 標準提供のドライバ

1.1.2 アレイの構成

アレイ構成で運用を行う場合は、OS をインストールする前に、アレイを構成してください。 使用するアレイコントローラにより、作成方法が異なります。 アレイの構成については次のマニュアルをご覧ください。

<u>オンボードソフトウェア RAID(Embedded MegaRAID SATA)をご使用の場合</u>

ServerView Suite DVD 2 内にある『Embedded MegaRAID SATA ユーザーズガイド』の「第 2 章 アレイの 構成 (SATA セットアップユーティリティ)」をご覧ください。

1.1.3 内蔵オプションの取り付け

OS インストールの前に、内蔵オプションを取り付けます。内蔵オプションの取り付け方法については、ServerView Suite DVD 内2の『オプションガイド』をご覧ください。



OS をインストールするサーバに、次の内蔵/外付けオプション装置がすで に取り付けられている場合は、次の「■ OS インストール前の留意事項」 を必ずご確認ください。留意事項を確認せずに OS をインストールすると、 誤った媒体に OS がインストールされる場合がありますので、ご注意くだ さい。

・内蔵データカートリッジドライブユニット

・ETERNUS などの外付けストレージシステム

■ OS インストール前の留意事項

● SATA ハードディスクをご使用の場合

オンボード SATA コントローラに 2 本以上の SATA ハードディスクを接続し、アレイ構成をし ないで OS インストールする場合には、OS インストールに使用しない SATA ハードディスク は本体よりはずしてください。 インストール完了後再度取り付けて、ご使用ください。

8

1.2 インストール手順

Windows Server 2008 R2 の手動インストール手順について説明します。

■用意するもの

- ・Windows Server 2008 R2 の DVD (インストールディスク)
- あらかじめ用意したドライバを記録した媒体



CX122 S1 には USB ポートが 2 つ用意されています。OS をインストール する際には、以下のデバイスを接続して電源を投入してください。 ・キーボード ・DVD ドライブ

1 Windows Server 2008 R2 の DVD-ROM を準備します。

サーバの電源を入れた直後に Windows Server 2008 R2 の DVD-ROM を DVD ドライブにセットします。

ハードディスクにアクティブ領域が設定されていると、画面に次のメッセージが表示されます。

Press any key to boot from CD or DVD

この場合、メッセージが表示されている間に何かキーを押すことで、DVD-ROM からブートします。

2 Windows Server 2008 R2 インストールのセットアップ画面が表示されます。

セットアップ画面の前に、次のような言語選択画面が表示されます。 使用する言語は日本語です。



セットアップ画面に従って各項目を設定した後、[次へ]をクリックします。その後、セットアップ画面 に従って、インストール作業を続行します。

POINT キーボードによる操作は以下のように行います。

- · 選択する項目の移動: [Tab] 又は [Shift] + [Tab] 又は カーソルキー
 - ・チェックを入れる・外す: [Space]
 - ・フォルダを閉じる・開く: カーソルキーの[←]および[→]

⁸ 8 Windows ወインストール	
Nindous Contorsoon	
windows Server 2008	
インストールする言語(E) 日本語	-
時刻比這貨の形式(1)目本語(日本)	-
キーボードまたは入力方式(K) Microsoft IME	-
キーホードの種類(ソ) 日本語キーボード (106/109 キー)	-
言語とその他の項目を入力してから じたへ】 をクリックしてください。	
Capletight @ 2007 Manasoft Capitaristian. All rights reserved. 次시())	

3 インストールする Operating System を選択します。

次の画面から「Windows Server 2008 R2 Standard (フルインストール)」または「Windows Server 2008 R2 Enterprise (フルインストール)」を選択します。

🚱 ಶ Windows のインストール				X
インストールするオペレーティング シ	パテムを選択してくだ	5()(<u>S</u>)		
オペレーティングシステル		アーキテ	hf+2	
Windows Server 2008 Standard (Windows Server 2008 Standard (フルインストール) Server Core インフトー	X86	2008/01/1	9
	Berker Obre (DXI)	/// //00	2000/01/1	·
 このオゴションを避せれると Windows	Server MOIL (1)7 h	ールお行います このに	N7k=1170 ⊐ =#	
ターフェイスのすべてが含まれ、ここでも	ナーバーの役割のすべて	がサポートされます。	DVI. WOW I D	12
				次へ(N)

4 次の画面が表示されたら内容をよく読んだうえで、[条項に同意します] にチェックをつけて、[次へ] をクリックします。



- 5 RAIDのドライバを手動で組み込みます。 使用するドライバにより手順が異なります。

 - オンボードソフトウェア RAID (Embedded MegaRAID SATA) 使用時 (P.12)
 - <u>・ アレイ未構成時 (SATA ハードディスク) (P.13)</u>

<u>オンボードソフトウェア RAID(Embedded MegaRAID SATA)使用時</u>

1 次の画面が表示された後、「ドライバの読み込み」をクリックしドライバインストール画面 に移動します。

68.0 GB	680 GB	
	000 00	
	ドライブ オプシ	ョン(副業糸用)(A)

2 次の画面で、ドライバを記録した媒体をセットした後、[参照] をクリックします。

🚱 💐 Windo	ows のインストール	X
1774	~ールするドライバを選択してください。	
	ドライバの読み込み ハードドライブへのアクセスに必要なデバイスドライバをインストールするには、ドライバ ファイル が含まれているメディアを挿入してから、IOKIをグリックしてだたさい。 注 インストール メディアは、フロッピー ディスク、CD、DVD、または USB フラッシュ ドライブで す。	×=)
▼ このご 参照	参照(B) OK キャンセル コンニューンリアニエンド・エンド・フィア・フィア・フィッシュののいいない ペロン (① 再スキャン(B) 22	

- POINT
 ・媒体が CD の場合、Windows インストール DVD を DVD ドライブから 一旦抜き取って、代わりにドライバ CD をセットします。
 ・媒体が USB メモリの場合、DVD ドライブの USB ケーブルを サーバ本体から抜いて、USB メモリを接続します。
 - 3 インストールドライバの入っているフォルダを選択します。
 - 4 下記のドライバを選択し [次へ] をクリックしてください。

LSI Embedded MegaRAID

- 5 ドライバの読み込みが終わったら、<u>再び Windows インストール DVD をセットし</u>、 READY 状態(アクセスランプが緑色に点灯)になってから、画面の[最新の情報に更新] をクリックします。
- ・ドライバを読み込んだ直後に、以下のメッセージが画面下に表示されるので、上記5の操作を実行してメッセージを消します。

このドライブに Windows をインストールすることはできません

- ・ドライバ CD や USB メモリをセットしたまま [最新の情報に更新]を 実行すると、それ以降、パーティション作成等を実行しても、上記の メッセージが消えず、[次へ] ボタンがグレーアウトされたままになる ため、インストール作業が進まない場合があります。
- ・必ず上記5のタイミングでメッセージを消してください。
- ・手順を間違えた場合はインストールを最初からやりなおしてください。

6 以降は、<u>手順 6 OS をインストールします。(P.13)</u> へ進みます。

<u>アレイ未構成時(SATA ハードディスク)</u>

ドライバの手動インストールは不要です。<u>手順6OSをインストールします。(P.13)</u>へ進みます。

6 OS をインストールします。

セットアッププログラムの指示に従って、インストール作業を続行します。 インストール途中、ドライバが Windows との互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していない旨 のメッセージが表示された場合は、[はい]を選択してインストールを続行してください。

7 LAN ドライバをインストールします。

以下の Web から最新の LAN ドライバをダウンロードして、そのドライバと同時にダウンロードできる 手順書にしたがって LAN ドライバをインストールしてください。 http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/

また、デバイスマネージャで表示されるオンボード LAN の名称は次のようになります。

Intel® 82576NS Gigabit Ethenet Controller

8 ディスプレイドライバをインストールします。

下記 Web から該当のディスプレイ ドライバをダウンロードして、そのドライバと同時にダウンロードで きる手順書にしたがってディスプレイ ドライバをインストールしてください。 http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/

次のファイルをダブルクリックして実行します。 [ドライブ]:¥R210¥install_kronos2_vga.bat

9 RAID 管理ツール(ServerView RAID Manager)のインストールを行います。

アレイコントローラの『ユーザーズガイド』をご覧の上、必要な設定を実施してください。

10 必要な OS のホットフィックスをインストールします。

安定稼動のために、下記 URL の「留意事項」に必要なホットフィックスの情報を掲載しておりますので、ご覧になり、対応してください。なお、ホットフィックスの入手については、マイクロソフトのダウンロードセンターより入手していただくか、SupportDesk 契約を結んでいるお客様は、SupportDesk へお問い合わせください。

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008-r2/

これで Windows Server 2008 R2 のインストールは終了です。 その他のドライバのインストールについては各ドライバのマニュアルを参照してください。

■ 運用を開始する前に

OS インストール後は、各ツールのマニュアルおよびアレイコントローラのユーザーズガイドをご 覧になり、必要な設定を行ってください。

第2章

Windows Server 2008 R2 Server Core のインストール

手動で Windows Server 2008 R2 Server Core をインストールする手順を説明します。

2.1 インストール前の準備 2.2 インストール手順

[注]Windows Server 2008 R2の対応状況について 弊社 HP(<u>http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)</u>に随時最新情報を掲載しておりま すので、ご確認ください。 また、一部の製品では、製品添付のソフトウェアは Windows Server 2008 R2 に対応しておりません。 OS の手動インストール 第2章 Windows Server 2008 R2 Server Core のインストール

2.1 インストール前の準備

インストールを開始する前に必要な準備について説明します。

2.1.1 ドライバディスクの作成

インストールに必要なドライバディスクをあらかじめ作成します。

- Web (<u>http://primeserver.fujitsu.com/primergy/</u>) からダウンロードしてドライバを作成する方法 については、Web に公開されている手順書をご覧ください。
- ハードウェア構成により作成するドライバディスクが異なります。ご使用の構成をご確認のうえ、ドライバディスクを作成してください。

POINT

最新のドライバは、インターネット情報ページ内の『ダウンロード』で提供 しています。 http://primeserver.fuiitsu.com/primergy/

オンボード LAN /拡張カード/アレイコントローラ	ドライバ
オンボード LAN / LAN カード(Dual port Gbit [PG- 2862 相当] / Quad port Gbit [PG-2871 相当])	Onboard/PG-28xx/LND20x LAN Driver V15.6
ディスプレイドライバ	Device Driver_iRMC Windows 32Bit and 64Bit VGA driver for Matrox_R210_04_30_2010 5.98.006.0_1051099
上記以外の拡張カード	各拡張カードに添付のドライバ
オンボードソフトウェア RAID (Embedded MegaRAID SATA)	Embedded MegaRAID SATA Windows Driver V13.21.0614.2010
オンボード SATA	OS 標準提供のドライバ

2.1.2 アレイの構成

アレイ構成で運用を行う場合は、OS をインストールする前に、アレイを構成してください。 使用するアレイコントローラにより、作成方法が異なります。 アレイの構成については次のマニュアルをご覧ください。

オンボードソフトウェア RAID (Embedded MegaRAID SATA) をご使用の場合 ServerView Suite DVD 2 内にある『Embedded MegaRAID SATA ユーザーズガイド』の「第 2 章 アレイの 構成 (SATA セットアップユーティリティ)」をご覧ください。

2.1.3 内蔵オプションの取り付け

OS インストールの前に、内蔵オプションを取り付けます。内蔵オプションの取り付け方法については、ServerView Suite DVD 2 内の『オプションガイド』をご覧ください。



OS をインストールするサーバに、次の内蔵/外付けオプション装置がすで に取り付けられている場合は、次の「■ OS インストール前の留意事項」 を必ずご確認ください。留意事項を確認せずに OS をインストールすると、 誤った媒体に OS がインストールされる場合がありますので、ご注意くだ さい。

・内蔵データカートリッジドライブユニット

・ETERNUS などの外付けストレージシステム

■ OS インストール前の留意事項

● SATA ハードディスクをご使用の場合

オンボード SATA コントローラに 2 本以上の SATA ハードディスクを接続し、アレイ構成をし ないで OS インストールする場合には、OS インストールに使用しない SATA ハードディスク は本体よりはずしてください。 インストール完了後再度取り付けて、ご使用ください。

2.2 インストール手順

Windows Server 2008 R2 Server Core の手動インストール手順について説明します。

■用意するもの

- Windows Server 2008 R2 の DVD (インストールディスク)
- あらかじめ用意したドライバを記録した媒体



CX122 S1 には USB ポートが 2 つ用意されています。OS をインストール する際には、以下のデバイスを接続して電源を投入してください。 ・キーボード ・DVD ドライブ

1 Windows Server 2008 R2 の DVD-ROM を準備します。

サーバの電源を入れた直後に Windows Server 2008 R2 の DVD-ROM を DVD ドライブにセットします。

ハードディスクにアクティブ領域が設定されていると、画面に次のメッセージが表示されます。

Press any key to boot from CD or DVD

この場合、メッセージが表示されている間に何かキーを押すことで、DVD-ROM からブートします。

2 Windows Server 2008 R2 インストールのセットアップ画面が表示されます。

セットアップ画面の前に、次のような言語選択画面が表示されます。 使用する言語は日本語です。



セットアップ画面に従って各項目を設定した後、[次へ]をクリックします。その後、セットアップ画面 に従って、インストール作業を続行します。

POINT キーボードによる操作は以下のように行います。

- ・選択する項目の移動 : [Tab] 又は [Shift] + [Tab] 又は カーソルキー
 - ・チェックを入れる・外す: [Space]
 - ・フォルダを閉じる・開く: カーソルキーの[←]および[→]



3 インストールする Operating System を選択します。

次の画面から「Windows Server 2008 R2 Standard (Server Core インストール)」または「Windows Server 2008 R2 Enterprise (Server Core インストール)」を選択します。

オペレーティング システム Windows Server 2008 Standard (フリ	しインストール)	アーキテクチャ X86	変更日 2008/01/19
Windows Server 2008 Standard (Se	rver Core インストール)	X86	2008/01/19
規明: .のオプションを選択すると、Windows Si	erver が標準 Windows	フーザー インターフェイスオ	はの最小構成でイン
見明 、のオブションを選択すると、Windows S しトールされ、コマンドブロンプトがら管理 を述えれ、10世界の国際できま	erver が標準 Windows まできるサーバーの役割の	ユーザー インターフェイスが サブセットが含まれます。?	なしの最小構成でイン これにより、管理要件が
見明 _のオブションを選択すると、Windows S 入トールされ、コマンドプロンプトがら管理 空滅され、攻撃を回避できます。	erver が標準 Windows 星できるサーバーの役割の	ユーザー インターフェイスボ サブセットが含まれます。	なしの最小構成でイン これにより、管理要件が
規則 のオプションを選択すると、Windows S はトールネイ、コマンドオロンフトがを管理 密成され、攻撃を回顧できます。	erver が標準 Windows 星できるサーバーの役割の	ユーザー インターフェイスパ サブセットが含まれます。	なしの最小構成でイン これにより、管理要件が

4 次の画面が表示されたら内容をよく読んだうえで、[条項に同意します] にチェックをつけて、[次へ] をクリックします。



5 RAID のドライバを手動で組み込みます。

使用するドライバにより手順が異なります。

- オンボードソフトウェア RAID (Embedded MegaRAID SATA) 使用時 (P.21)
- アレイ未構成時 (SATA ハードディスク) (P.22)

システムの構成によっては、手順3、手順4と順序が逆になることがあります。

<u>オンボードソフトウェア RAID(Embedded MegaRAID SATA)使用時</u>

1 次の画面が表示された後、「ドライバの読み込み」をクリックしドライバインストール画面 に移動します。

-081	合計サイズ	空き領域 種類	
→ ディスク 0 未割り当て領域	68.0 GB	68.0 GB	
◆最新の情報に更新(R)		ドライブ オブション (詳細	B)(A)

2 次の画面で、ドライバを記録した媒体をセットした後、[参照]をクリックします。

172	~ールするドライバを選択してください。
	ドライバの読み込み
	必要な CD/DVD ドライブのデバイス ドライブがありません。ドライバのフロッピー ディスク、 CD、DVD、または USB フラッシュ ドライブがある場合は、ここで挿入してください。 注意 Windows のインストール メディアが CD/DVD ドライブにある場合は、この手順のためにメ ディアを取り出すことができます。
	参照(<u>B</u>) OK キャンセル

- POINT
- ・媒体が CD の場合、Windows インストール DVD を DVD ドライブから 一旦抜き取って、代わりにドライバ CD をセットします。
 ・媒体が USB メモリの場合、DVD ドライブの USB ケーブルを サーバ本体から抜いて、USB メモリを接続します。
- 3 インストールドライバの入っているフォルダを選択します。
- **4 下記のドライバを選択し [次へ] をクリックしてください。**

LSI Embedded MegaRAID

- 5 ドライバの読み込みが終わったら、<u>再び Windows インストール DVD をセットし</u>、 READY 状態(アクセスランプが緑色に点灯)になってから、画面の[最新の情報に更新] をクリックします。
- ・ドライバを読み込んだ直後に、以下のメッセージが画面下に表示されるので、上記5の操作を実行してメッセージを消します。

このドライブに Windows をインストールすることはできません

- ・ドライバ CD や USB メモリをセットしたまま [最新の情報に更新]を 実行すると、それ以降、パーティション作成等を実行しても、上記の メッセージが消えず、[次へ] ボタンがグレーアウトされたままになる ため、インストール作業が進まない場合があります。
- ・必ず上記5のタイミングでメッセージを消してください。
- ・手順を間違えた場合はインストールを最初からやりなおしてください。

6 以降は、<u>手順 6 OS をインストールします。(P.22)</u> へ進みます。

<u>アレイ未構成時(SATA ハードディスク)</u>

ドライバの手動インストールは不要です。<u>手順6OSをインストールします。(P.22)</u>へ進みます。

6 OS をインストールします。

セットアッププログラムの指示に従って、インストール作業を続行します。 インストール途中、ドライバが Windows との互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していない旨 のメッセージが表示された場合は、[はい]を選択してインストールを続行してください。

7 LAN ドライバをインストールします。

以下の Web から最新の LAN ドライバをダウンロードして、そのドライバと同時にダウンロードできる 手順書にしたがって LAN ドライバをインストールしてください。 http://primeserver.fuiitsu.com/primergy/downloads/

また、デバイスマネージャで表示されるオンボード LAN の名称は次のようになります。

Intel® 82576NS Gigabit Ethenet Controller

- 8 SNMP サービスをインストールします。
 - 1 次のコマンドを実行します。(大文字・小文字の区別がされます) >start /w ocsetup SNMP-SC
 - 2 正常にインストールされていることを確認します。 >oclist | findstr SNMP

実行後、次のメッセージが表示されていれば、正常にインストールされています。

インストール済み:SNMP-SC

9 RAID 管理ツール(ServerView RAID Manager)のインストールを行います。

アレイコントローラの『ユーザーズガイド』をご覧の上、必要な設定を実施してください。

10 必要な OS のホットフィックスをインストールします。

安定稼動のために、下記 URL の「留意事項」に必要なホットフィックスの情報を掲載しておりますので、ご覧になり、対応してください。なお、ホットフィックスの入手については、マイクロソフトのダウンロードセンターより入手していただくか、SupportDesk 契約を結んでいるお客様は、SupportDesk へお問い合わせください。

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008-r2/

これで Windows Server 2008 R2 Server Core のインストールは終了です。 その他のドライバのインストールについては各ドライバのマニュアルを参照してください。

■ 運用を開始する前に

OS インストール後は、各ツールのマニュアルおよびアレイコントローラのユーザーズガイドをご 覧になり、必要な設定を行ってください。

OS の手動インストール CA92276-8965-01 発行日 2011年1月 発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更する ことがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ・無断転載を禁じます。