CA92344-0005-01

PRIMERGY CX122 S1

インストールガイド

Red Hat Enterprise Linux 6.0

PRIMERGY CX122 S1でRed Hat Enterprise Linux 6.0 をご利用になるためのインストール方法や運用前に 必要な操作について説明しています。 また、仮想マシン機能の管理OS のインストールについ ても説明しています。



本書をお読みになる前に

本書の表記

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

修 重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みく ださい。
POINT	ハードウェアやソフトウェアを正しく動作させるために必要なことが書いてありま す。必ずお読みください。
俞 仮想	仮想マシン機能をお使いの場合に必要な情報、または読み替えていただく情報を示 しています。仮想マシン機能をお使いになる場合は、参照先をクリックして読み替 えて下さい。
(→ P.xx)	参照先のページを示しています。クリックすると該当ページへ移動します。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に 必要な文字を次のように記述しています。

例: $\{Ctrl\}$ キー、 $\{Enter\}$ キー、 $\{\rightarrow\}$ キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ DVD-ROM ドライブの表記について

本書では、DVD-ROM ドライブを「CD/DVD ドライブ」と表記しています。

■ コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a: ↑ ↑

- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。
- コマンド実行の操作は、コマンドを入力して【Enter】キーを押してください。

■ CD/DVD が自動的にマウントされない場合

シングルユーザモード、テキストモードを使用する場合、CD/DVD などのメディアは自動的 にマウントされません。

CD/DVD が自動的にマウントされない場合は、次のコマンドを実行してください。

mount -r /dev/cdrom /media/〈メディアのボリューム名〉

初回マウント時に次のコマンドを実行して、CD/DVD のマウントポイントを作成してください。

mkdir /media/cdrom

■ 仮想マシン機能をお使いになる場合

最初に<u>「付録A仮想マシン機能をお使いになる場合」(→P.21)</u>をご覧ください。 ※オンボードソフトウェア RAID 構成をご使用の場合には、仮想マシン機能は使用できません。

■ 保守サービスについて

弊社では、お客様に安心して Linux を使用していただくために、有償サポート・サービス をご用意しております。有償サポート・サービスをご契約いただくと、本書に関するご質問、イ ンストールや運用の際に発生する疑問やトラブルなどについて解決支援させていただいておりま す。有償サポート・サービスをご契約いただくことをお勧めします。

PRIMERGYのドライバ&修正プログラムについて

各種ドライバや BIOS、ファームウェア、添付ソフトウェアなどの最新モジュールを、次の弊 社インターネット情報ページにて提供しております。システム安定稼動のため、常に最新モ ジュールを適用して運用されることを推奨します。 http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/ なお、最新モジュールのダウンロード、および適用作業につきましては、お客様自身で実施 いただきますようお願いいたします。

弊社にて作業実施をご依頼されるお客様は、有償にて承っております。担当営業員、または 販売店までお問い合わせください。

■ 商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、Microsoft Corporation のアメリカ合衆国およびその他の国における登録商標また は商標です。 Linux は、Linus Torvalds 氏のアメリカ合衆国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。 Red Hat および Red Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。 Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはそのグループ会社の登録商標または商標です。 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2011

目 次

本書をお	お読みになる前に	2
第1章	インストール前の準備	5
1.1	インストールDVDの作成	5
1.2	RAID ドライバの準備	6
第2章	システムのインストール	7
2.1	インストールの流れ	7
2.2	インストールの開始	
2.3	インストール後の環境設定	
付録A	仮想マシン機能をお使いになる場合	
A.1 -	インストール時の注意事項	

CD/DVD ドライブ(および DVD インストールメディア)を使用して、ローカルシス テムに直接接続されたハードドライブヘインストールする手順を説明します。インス トールを開始する前に、必要なディスクを作成します。

■ RHNの登録

システムをインストールする際、RHN (Red Hat Network) からデータをダウンロードする必要があります。データのダウンロードにあたり、RHN の登録が必要です。 詳細については、「レッドハットのサポート Red Hat Network、サブスクリプションの登録方法」(<u>http://www.jp.redhat.com/FAQ/regist.html</u>) をご覧ください。

1.1 インストールDVDの作成

インストールを開始する前に、次の DVD を作成する必要があります。未使用の DVD を1 枚用意してください。

項目	本書での表記	備考
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) インストール DVD	インストール DVD	Red Hat 社から提供される Red HatEnterprise Linux 6 (for Intel64) を ダウンロードして作成します。

1 RHN にログインします。

2 Binary Disc の ISO イメージをダウンロードします。

RHN の画面にチェックサムが記載されています。サイズとチェックサムを確認してください。

3 ダウンロードした ISO イメージからインストール DVD を作成します。

作成した DVD には、「インストール DVD」と記載しておきます。

<u> 修 重要</u>

▶ インストール DVD でサポートされるカーネル版数は「2.6.32-71. el6」です。

1 仮想

▶ 「■インストール前の設定(BIOS セットアップユーティリティ)」(→P.21)

オンボードソフトウェア RAID (Intel® Embedded Server RAID Technology II) を ご使用の場合は、RAID ドライバを準備する必要があります。

■ 準備するもの

操作を開始する前に、次のものを準備してください。

- ・空の CD-R/RW 媒体
- 手順
 - PRIMERGYのドライバ&修正プログラムの掲載ページにアクセスします。
 (<u>http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/</u>)
 - 2 「ダウンロード検索」から、製品名に「PRIMERGY CX1000」を選択し「検索 開始」をクリックします。
 - 6 検索結果から、「PRIMERGY CX122 S1 オンボードソフトウェア RAID ドライバ for Red Hat Enterprise Linux 6」を選択し、ダウンロードします。
 - 4 ダウンロードしたドライバモジュール(ISO イメージファイル)を CD-R/RW 媒体へ書き込みます。(ファイルのコピーではありません)

<u>第2章</u>システムのインストール

システムをインストールする方法について説明します。

POINT

▶ あらかじめ、「第1章インストール前の準備」(→P.5)をご覧になり、必要 なディスクを作成してください。

2.1 インストールの流れ





●準備するもの

操作を開始する前に、次のものを準備してください。

・インストール DVD

「1.1 インストール DVD の作成」(<u>→P.5</u>)

- ・オンボードソフトウェア RAID ドライバ CD
 - 「1.2 RAID ドライバの準備」(<u>→P.6</u>)

2.2 インストールの開始

1 電源ボタンを押し、インストール DVD をセットします。

しばらくすると、ブートメニューが表示されます。

◆アレイ未構成の場合: <u>手順2</u>に進みます。

◆オンボードソフトウェア RAID 構成の場合: <u>手順7</u>に進みます。



POINT

▶ コマンドを入力しないまま、一定時間(約1分)を経過すると自動的にロードが開始されます。

その場合は【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押し、やり直してください。

▶ 以降はキーボードで操作を行います。

項目選択: 【 \leftarrow 】【 \rightarrow 】【 \uparrow 】【 \downarrow 】キーもしくは、タブキー 項目決定: 【Enter】キー

2 アレイ未構成の場合の手順

「Install or upgrade an existing system」を選択し、【Enter】キーをクリックします。

3 「Skip」をクリックします。



4 「次」をクリックします。

言語を選択する画面が表示されます。



5 「Japanese」を選択し、「次」をクリックします。

キーボードの選択画面が表示されます。

6 「日本語」を選択し、「次」をクリックします。

<u>手順20</u>に進みます。

POINT

本操作ではキーボードが動作しない場合があります。その場合は、一時的にキーボードを 外してマウスを接続し、マウスにより操作します。

このシステム用の適切なキーボードを選択 します。		
		^
プラジル語 (ABNT2)		
ブルガリア語		
プルガリア語 (Phonetic)		
ベルギー語 (be-latin1)		
ポルトガル語		
ポーランド語		
マケドニア語		
ラテンアメリカ語		
ルーマニア語		
ロシア語		
日本語		
英語 (U.S. インターナショナル)		
英語 (アメリカ合衆国)		=
英語 (英国)		
韓国語		×
L		
	(全戻る(<u>B</u>)	办 次(<u>N</u>)

7 オンボードソフトウェアRAID構成の場合の手順

「Install or upgrade an existing system」を選択し、【Tab】キーをクリック します。

8 ブートオプションに"dd"を追加して【Enter】キーをクリックします。

> vmlinuz initrd=initrd.img dd

9 「Yes」をクリックします。

Driver di	sk
Do you have a driv	er disk?
Yes	No

10「sr0」を選択し、「OK」をクリックします。



11 オンボードソフトウェア RAID ドライバ CD をセットし、「OK」をクリックしま す。

ドライバが読み込まれます。

Insert Driver	Disk
Insert your driver disk and press "OK" to conti	: into ∕dev∕sr0 nue.
ŪK	Back

12 「No」をクリックします。



13 「Japanese」を選択し、「OK」をクリックします。

Choose a Langua	arre
choose a hanga	-90 I
What language would you during the installation	like to use process?
Jananese	.
Kannada	
Kalillaua Vanaan	
Korean	_
Macedonian	
Maithili	
Malay	
Malayalam	
Marathi	
ОК	

14 「OK」をクリックします。



15 「jp106」を選択し、「OK」をクリックします。

Keuboard	Tune
What type of keyboar	d do you have?
.jp106	
ko	
la-latin1	
mk-utf	
nl	
no	
p12	
pt-latin1	•
ОК	Back

「Local CD/DVD」を選択し、「OK」をクリックします。



インストール DVD をセットし、「OK」をクリックします。

Disc Not Fou	nd
The Red Hat Enterprise L not found in any of your Please insert the Red Ha Linu× disc and press OK	inux disc was CDROM drives. t Enterprise to retry.
<u>Ok</u>	Back

「Skip」をクリックします。



19 「次」をクリックします。



20 「基本的なストレージデバイス」を選択し、「次」をクリックします。

ネットワークの設定画面が表示されます。

- 21 ネットワーク設定を行い、「次」をクリックします。 お客様の環境に合わせたネットワーク設定を行ってください。 ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。 タイムゾーンの選択画面が表示されます。
- 22 「アジア/東京」が選択されていることを確認し、「システムクロックで UTC を 使用」のチェックを外し、「次」をクリックします。

root パスワードの設定画面が表示されます。

- **23** システムの root (管理者)のパスワードを設定し、「次」をクリックします。 パスワードは、6 文字以上で入力してください。 ハードディスクパーティションの設定の画面が表示されます。
- 24 「すべての領域を使用する」、「パーティションのレイアウトをレビューまたは 修正」をチェックし、「次」をクリックします。
- 25 ハードディスクドライブのパーティションを設定します。

修 重要

- 各パーティション設定の際、「基本パーティションにする」の項目を必ずチェック してください。
- [作成]をクリックします。
 パーティションの追加ダイアログが表示されます。
- 2. 「マウントポイント」を「/boot」、「ファイルシステムタイプ」を「ext3」に設定 し、「サイズ (MB)」に「256」を入力して[OK]をクリックします。
- 3. [作成]をクリックし、「マウントポイント」を「/」、「ファイルシステムタイ プ」を「ext3」に設定し、「サイズ (MB)」に「20480」を入力して[OK]をクリ ックします。
- [作成]をクリックし、「ファイルシステムタイプ」を「swap」に設定し、「サイズ(MB)」も「2048」を入力して[OK]をクリックします。
 タイプを「swap」に設定すると、マウントポイントは設定できません。

, • <u>_</u> • <u>,</u>			
パーティション名	マウントポイント	タイプ	容量(MB) ^[注1]
/dev/sda1	/boot	ext3	256MB
/dev/sda2	/	ext3	20480MB
/dev/sda3		swap	2048MB

5. パーティションが次のように設定されていることを確認し、[次]をクリックします。

[注1]:表の値は入力する容量を記述しています。実際の表記とは異なる場合があります。

POINT

- フォーマットの警告メッセージが表示される場合がありますが、問題はありません。
 [フォーマット]をクリックして進んでください。
- 空き容量は、必要に応じてパーティションやマウントポイントを設定してください。 インストール後に設定することも可能です。

26 ブートローダ—の設定をして、「次」をクリックします。

- 1. 「ブートローダパスワードを使用」をチェックします。 ブートローダパスワードの入力画面が表示されます。
- 2. パスワードを6文字以上で設定して[OK]をクリックします。

POINT

訂 仮想

▶ 入力したパスワードが6文字より少ない場合は、メッセージが表示されます。

パッケージ情報読み込み中の画面が表示されます。

27 「今すぐカスタマイズする」を選択し、「次」をクリックします。

パッケージグループの選択画面が表示されます。

- 28 パッケージグループを次のように設定し、「次」クリック押します。
 - ▶ 「●パッケージグループの設定」(→P.22)

パッケージグループ名		
ベースシステム		
	FCoE のストレージクライアント	
	Infiniband のサポート	
	Java プラットフォーム	
	Perl のサポート	
	iSCSI ストレージクライアント	
	クライアントをバックアップ	
	コンソールインターネット	
	ストレージ可用性ツール	
	スマートカードのサポート	
	セキュリティツール	
	ダイヤルアップネットワークサポート	
	ディレクトリクライアント	

	デバッグツール
	ネットワーキングツール
	ネットワークファイルシステムクライアント
	ハードウェア監視ユーティリティ
	パフォーマンスツール
\boxtimes	ベース
	メインフレームアクセス
	レガシー UNIX の互換性
	互換性ライブラリ
	印刷クライアント
	大規模システムのパフォーマンス
	科学的なサポート
サー	-バー
\boxtimes	CIFS ファイルサーバ
\boxtimes	FTP サーバー
\boxtimes	NFS サーバー
\square	サーバーをバックアップ
\boxtimes	サーバープラットフォーム
\square	システム管理ツール
\square	ディレクトリサーバー
\boxtimes	ネットワークインフラストラクチャサーバ
\boxtimes	ネットワークストレージサーバー
\boxtimes	プリントサーバー
\boxtimes	電子メールサーバー
Wet)サービス
	PHP サポート
	TurboGears アプリケーションフレームワーク
	Web サーバー
	Web サーブレットエンジン

パッケージグループ名				
デー	-タベース			
	MySQL データーベースクライアント			
	MySQL データーベースサーバー			
	PostgreSQL データーベースクライアント			
	PostgreSQL データーベースサーバー			
シブ	テム管理			
\square	SNMP サポート			
	WBEM サポート			
\boxtimes	システム管理			
	メッセージングクライアントのサポート			
	メッセージングサーバーのサポート			
仮想	机化			
	仮想化(*1)			
	仮想化クライアント			
	仮想化ツール(*1)			
	仮想化プラットフォーム			
デス	マクトップ			
	KDEデスクトップ			
\boxtimes	X Window System			
	グラフィカル管理ツール			
\boxtimes	デスクトップ			
	デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール			
	デスクトッププラットフォーム			
	フォント			
	リモートデスクトップクライアント			
	レガシー X Windows システムの互換性			
	入力メソッド			
	汎用デスクトップ			

パッケージグループ名			
アプリケーション			
Emacs			
□ TeX のサポート			
□ インターネットブラウザ			
□ グラフィカルツール			
□ 技術文書			
開発			
Eclipse			
□ その他の開発			
□ サーバプラットフォーム開発			
□ デスクトッププラットフォーム開発			
□ 開発ツール			
言語			
図 日本語のサポート			

(*1) Intel64 でのみ選択可能です。

29 インストール完了画面が表示されます。

修 重要

ここでは[再起動]をクリックしないでください。

30 【Ctrl】+【Alt】+【F2】キーをクリックします。

コマンド入力画面に移行します。

31 次のコマンドを実行し、不要なサービスを停止します。

sh-3.2# chroot /mnt/sysimage sh-3.2# /sbin/chkconfig auditd off

32 次のコマンドを実行し、すべてが「off」になっていることを確認します。

sh-3.2# /sbin/chkconfig --list auditd auditd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

33 【Alt】+【F6】キーをクリックします。

インストール完了画面に戻ります。

34 DVD がセットされていないことを確認し、「再起動」をクリックします。

システムが再起動し、しばらくすると「ようこそ」画面が表示されます。

35 「進む」をクリックします。

ライセンス同意書が表示されます。

- **36** 「はい、私はライセンス同意書に同意します」を選択し、「進む」をクリックします。
- 37 ソフトウェア更新の設定を行います。
 - 「いいえ、後日に登録することを希望します。」を選択し、[進む]をクリックします。

ダイアログが表示されます。

- 2. [いいえ、後で接続します。]をクリックします。
- 3. [進む]をクリックします。

ユーザーの作成画面が表示されます。

POINT

「システム上のネットワーク接続が使用できない状態です」と表示された場合

インストール時のネットワーク設定で「DHCP 経由で自動設定」を選択し、IP アドレスを設定していない場合に表示されます。

インストールをすべて終了してから、ネットワーク設定を確認し、ソフトウェア更新 を行ってください。

- **38 ユーザの作成画面が表示されます。ユーザを作成し、「進む」をクリックします。** 日付と時刻の設定画面が表示されます。
- 39 日付と時刻を設定し、「進む」をクリックします。

kdump の設定画面が表示されます。

40 「終了」をクリックします。

POINT

kdumpを使用する場合は、SupportDesk (http://eservice.fujitsu.com/supportdesk/) を参照して ください。

41 [OK] をクリックします。

システムが再起動します。

再起動後、環境設定を行います。

2.3 インストール後の環境設定

システムインストール後に次の操作を行ってください。

POINT

▶ 環境設定の各操作は、root でログインして操作してください。

SELinuxを無効化します。

→「■ SELinux の無効化」 (P.19)

EDAC 機能を無効化します。

→ 「 EDAC 機能の無効化」 (P.20)

<u> / 《 重要</u>

▶ すべての環境設定の操作が終わったら、システムを再起動してから運用を開始してください。

システム起動時のブート画面において GUI 画面からテキスト画面へ切り替わることがあり ますが、動作上問題はありません。

■SELinuxの無効化

- **1** X-Window の画面で「端末」を開きます。
- **2** 次のコマンドを実行し、/etc/selinux/config ファイルの編集を開始します。

vi /etc/selinux/config

- 3 次のとおり内容を編集します。
- ▶ 変更前

SELINUX=enforcing

▶ 変更後

SELINUX=disabled

4 上書きします。

■ EDAC機能の無効化

- **1** X-Window の画面で「端末」を開きます。
- 2 次のコマンドを実行し、/etc/modprobe.conf ファイルの編集を開始します。

vi /etc/modprobe.conf

- 3 次のとおり内容を編集します。
- ▶ 変更後

install *_edac /bin/true	←新規追加	
install edac_* /bin/true	←新規追加	

- 4 上書きします。
- 5 次のコマンドを実行し、システムを再起動します。

shutdown -r now

- 6 X-Window の画面で右クリックし、表示されたメニューから「端末を開く」を選 択します。
- 7 次のコマンドを実行し、出力結果に何も表示されないことを確認します。

Ismod | grep edac

付録 A 仮想マシン機能をお使いになる場合

仮想マシン機能をご利用になる場合は、仮想マシン機能について十分理解したうえ で操作を開始してください。仮想マシン機能の管理OSのインストールを行う場合は、 通常のLinux OSインストール方法とほぼ同じです。本付録では、通常のLinux OSと の違いについて説明します。本内容をご確認のうえ、インストールを実施してください。

POINT

- ▶ 仮想マシン機能を使用しない通常のLinux OSを「ネイティブ」と呼びます。
- ん想マシン機能に関する情報やゲストOSのインストール方法については、弊社インターネット情報ページ(<u>http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/</u>)をご覧ください。

■ インストール前の設定(BIOSセットアップユーティリティ)

仮想マシン機能の管理 OS をインストールする場合は、インストール前に次の BIOS 設 定が必要です。BIOS セットアップユーティリティの設定方法については、添付の『ユ ーザーズガイド』をご覧ください。

BIOS 設定項目	設定値	説明
Virtualization Technology (VT-x)	Enabled (必須)	ご購入時は「Enabled」に設定されています。 仮想マシン機能を使用する場合は、有効 (「Enabled」)に設定されている必要があります。
Hyper-Threading	Disbaled(推奨)	ご購入時は「Enabled」に設定されています。 「CPU使用率の把握が必要な場合は、Disbaledにし てください。」

■ インストール方法

<u>「第2章システムのインストール」(→P.7)</u>をご覧ください。

インストールパッケージが異なります。<u>「A.1 インストール時の注意事項」(→P.22)</u> を確認の上インストールを実施してください。

A.1 インストール時の注意事項

仮想マシン機能の管理OS をインストールする場合は、ネイティブ環境の<u>「第2章 システム</u> <u>のインストール」 (→ P.7)</u>手順と同じですが、インストールするパッケージが異なります。 次に示す内容に読み替えて操作を行ってください。

● パッケージグループの設定

該当箇所: 「2.2 インストールの開始」の手順28

28 パッケージグループを次のように設定し、[次]をクリックします。

パッケージグループ名			
ベースシステム			
□ FCoE のストレージクライアント			
□ Infiniband のサポート			
□ Java プラットフォーム			
□ Perlのサポート			
□ iSCSI ストレージクライアント			
クライアントをバックアップ			
コンソールインターネット			
□ ストレージ可用性ツール			
□ スマートカードのサポート			
□ セキュリティツール			
□ ダイヤルアップネットワークサポート			
□ ディレクトリクライアント			
□ デバッグツール			
□ ネットワーキングツール			
□ ネットワークファイルシステムクライアント			
□ ハードウェア監視ユーティリティ			
□ パフォーマンスツール			
図 ベース			
□ メインフレームアクセス			
□ レガシー UNIX の互換性			
□ 互換性ライブラリ			

□ 印刷クライアント	
□ 大規模システムのパフォーマンス	
□ 科学的なサポート	
サーバー	
☑ CIFS ファイルサーバ	
区 FTP サーバー	
図 NFS サーバー	
⊠ サーバーをバックアップ	
🛛 サーバープラットフォーム	
図 システム管理ツール	
⊠ ディレクトリサーバー	
🛛 ネットワークインフラストラクチャサーバ	
🛛 ネットワークストレージサーバー	
図 プリントサーバー	
図 電子メールサーバー	
Web サービス	
□ PHP サポート	
TurboGears アプリケーションフレームワーク	
□ Web サーバー	
□ Web サーブレットエンジン	
□ Web サーブレットエンジン データベース	
□ Web サーブレットエンジン データベース □ MySQL データーベースクライアント	
□ Web サーブレットエンジン データベース □ MySQL データーベースクライアント □ MySQL データーベースサーバー	
 □ Web サーブレットエンジン データベース □ MySQL データーベースクライアント □ MySQL データーベースサーバー □ PostgreSQL データーベースクライアント 	
 □ Web サーブレットエンジン データベース □ MySQL データーベースクライアント □ MySQL データーベースサーバー □ PostgreSQL データーベースカライアント □ PostgreSQL データーベースサーバー 	
 Web サーブレットエンジン データベース MySQL データーベースクライアント MySQL データーベースサーバー PostgreSQL データーベースクライアント PostgreSQL データーベースサーバー 	
 □ Web サーブレットエンジン データベース □ MySQL データーベースクライアント □ MySQL データーベースサーバー □ PostgreSQL データーベースクライアント □ PostgreSQL データーベースサーバー システム管理 ☑ SNMP サポート 	
 □ Web サーブレットエンジン データベース □ MySQL データーベースクライアント □ MySQL データーベースサーバー □ PostgreSQL データーベースクライアント □ PostgreSQL データーベースサーバー システム管理 ☑ SNMP サポート □ WBEM サポート 	
 □ Web サーブレットエンジン データベース □ MySQL データーベースクライアント □ MySQL データーベースサーバー □ PostgreSQL データーベースクライアント □ PostgreSQL データーベースサーバー システム管理 ☑ SNMP サポート □ WBEM サポート ☑ システム管理 	
 □ Web サーブレットエンジン データベース □ MySQL データーベースクライアント □ MySQL データーベースサーバー □ PostgreSQL データーベースクライアント □ PostgreSQL データーベースサーバー システム管理 □ SNMP サポート □ WBEM サポート □ システム管理 □ メッセージングクライアントのサポート 	

パッケージグループ名			
仮想化			
☑ 仮想化(*1)			
☑ 仮想化クライアント			
☑ 仮想化ツール(*1)			
☑ 仮想化プラットフォーム			
デスクトップ			
□ KDE デスクトップ			
X Window System			
□ グラフィカル管理ツール			
☑ デスクトップ			
□ デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール			
□ デスクトッププラットフォーム			
□ フォント			
□ リモートデスクトップクライアント			
□ レガシー X Windows システムの互換性			
□ 入力メソッド			
□ 汎用デスクトップ			
アプリケーション			
Emacs			
□ TeX のサポート			
□ インターネットブラウザ			
□ グラフィカルツール			
□ 技術文書			
開発			
Eclipse			
□ その他の開発			
□ サーバプラットフォーム開発			
□ デスクトッププラットフォーム開発			
□ 開発ツール			

パッケージグループ名

言語

🛛 日本語のサポート

(*1) Intel64 でのみ選択可能です。

インストールガイド

Red Hat Enterprise Linux 6

発行日

2011年4月

発行責任

富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三 者の特許権およびその他の権利の侵害については、 当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。